Software version : V3.3.0 Document version : V3.3.0 Translation of the original(Japanese)

ユーザーマニュアル(V3.3.0)



M0609 | M0617 | M1013 | M1509 | H2017 | H2515



Table of Contents

1	序文7
1.1	著作権7
1.2	オープンソースソフトウェアライセンス情報(OSS)7
2	パート1:安全マニュアル8
2.1	マニュアルの表記規約8
2.2	安全記号の確認8
2.3	一般注意事項9
2.4	使用時の注意事項11
2.5	製品の用途13
2.6	リスク評価13
2.7	潜在的リスク14
2.8	ロボットのモードと状態15
2.8.1	手動モード15
2.8.2	自動モード15
2.8.3	その他の状態15
2.8.4	各モードのステータスおよびフランジLEDの色16
2.9	製品の保証及び責任19
2.9.1	保証の範囲
2.9.2	保証の制限及び例外20
2.9.3	讓渡
2.9.4	コンタクト21
2.10	安全機能
2.10.1	22 安全定格ストップサプ機能
2.10.2	2 安全定格停止機能
2.10.3	3 安全定格監視機能
2.10.4	↓ 安全性 - 定格 I/O
2.11	安全機能設定
2.11.1	ロボットの限界
2.11.2	2 安全信号I/O

2.11.3	安全停止モード
2.11.4	ナッジを設定する
2.11.5	スペース制限39
2.11.6	ゾーン
2.12	その他の安全対策41
2.13	有効性及び責任41
2.14	免 責事 項
2.15	宣言と認証42
2.15.1	欧州Declaration of Incorporation(Original)42
2.15.2	欧州機械指令(Machinery Directive)整合規格認証44
2.15.3	欧州EMC指令(EMC Directive)整合規格認証50
2.15.4	米国家承認試験研究所(NRTL)認証(US, CANADA)57
2.15.5	機能安全(Functional Safety)認証62
2.15.6	自律安全確認申告(KCs)65
2.16	停止距離と停止時間72
2.16.1	測定方法と条件
2.16.2	M1013 停止カテゴリー75
2.16.3	M0609 停止カテゴリー79
2.16.4	M0617 停止カテゴリー82
2.16.5	M1509 停止カテゴリー86
2.16.6	H2017 停止カテゴリー89
2.16.7	H2515 停止カテゴリー93
2.17	安全パラメータの上下限の範囲と基本値96
2.17.1	M150996
2.17.2	M1013
2.17.3	M0617
2.17.4	M0609
2.17.5	H2515
2.17.6	H2017
3 J	ペート2 : ロボットの起動 104
3.1	ジャーニーマップ104
3.1.1	ステップ1:ロボットのインストール104
3.1.2	ステップ2:ツールのインストールとI/Oテスト105

3.2	ステップ1:ロボットのインストール10
3.2.1	梱包材の取り外し10
3.2.2	ケーブルをコントローラに接続します。10
3.2.3	ロボットベースを固定します。10
3.2.4	コントローラーをロボットに接続10
3.2.5	コントローラへの電源の接続10
3.2.6	コントローラを配置します10
3.2.7	パワーアップ・コントローラー11
3.2.8	緊急停止ボタンの解除11
3.2.9	パッケージのポーズを解除します。11
3.2.10	サーボオフ11
3.3	ステップ 2 : ツールのインストールと I/O テスト 11
3.3.1	ツールを取り付けます11
3.3.2	システムの電源をオフにする11
3.3.3	ワイヤの接続11
3.3.4	システムの電源を入れる11
3.3.5	コントローラとフランジI/0のテスト11
л Л	パート3・インフトールマニュアル 12
4 J	ペート 3 : インストールマニュアル 12
4 / 4.1	ペート 3 :インストールマニュアル
4 / 4.1 4.1.1	ペート3:インストールマニュアル12 製品の紹介
4 / 4.1 4.1.1 4.1.2	ペート3:インストールマニュアル12 製品の紹介
 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 	ペート3:インストールマニュアル12 製品の紹介
 4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 	ペート3:インストールマニュアル
 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 	ペート3:インストールマニュアル
 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 	ペート3:インストールマニュアル
 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 	パート3:インストールマニュアル
 4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 	パート3:インストールマニュアル
 4.1.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 	パート3:インストールマニュアル 120 製品の紹介 12 コンポーネントのチェック 12 名前と関数 12 システム構成 12 製品の仕様、一般 12 ロボットの仕様 12 銘板とラベル 14 12 14 設置環境 14
 4.1.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 	パート3:インストールマニュアル 12 製品の紹介 12 コンポーネントのチェック 12 名前と関数 12 システム構成 12 製品の仕様、一般 12 ロボットの仕様 12 銘板とラベル 14 インストール時の注意 14 ハードウェアの設置 14
 4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 	パート3:インストールマニュアル 12 製品の紹介 12 コンポーネントのチェック 12 名前と関数 12 システム構成 12 製品の仕様、一般 12 ロボットの仕様 12 銘板とラベル 14 インストール時の注意 14 八ードウェアの設置 14 電源オン/オフコントローラスイッチ 15
 4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 	パート3:インストールマニュアル 12 製品の紹介 12 コンポーネントのチェック 12 名前と関数 12 システム構成 12 製品の仕様、一般 12 ロボットの仕様 12 銘板とラベル 14 設置 14 インストール時の注意 14 ミ環境 14 パードウェアの設置 14 インターフェース 15
 4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 4.3.1 	パート3:インストールマニュアル 12 製品の紹介 12 コンポーネントのチェック 12 名前と関数 12 システム構成 12 製品の仕様、一般 12 ロボットの仕様 12 ロボットの仕様 12 鼠置 14 インストール時の注意 14 設置環境 14 パードウェアの設置 14 マランジルの 15 インターフェース 15 フランジルの 15
 4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3.1 4.3.2 	パート3:インストールマニュアル 12 製品の紹介 12 コンボーネントのチェック 12 名前と関数 12 システム構成 12 製品の仕様、一般 12 ロボットの仕様 12 鼠置 14 インストール時の注意 14 設置環境 14 ハードウェアの設置 14 マランジ1/0 15 コンターフェース 15 コントローラ1/0接続 16

4.4	運送191
4.4.1	運搬時の注意事項191
4.4.2	ロボット運搬時の姿勢 191
4.4.3	包装ボックスの仕様192
4.5	メンテナンス193
4.6	廃棄と環境193
4.7	付録. システムの仕様194
4.7.1	ロボット194
4.7.2	コントローラー
4.7.3	ティーチペンダント
4.8	付録. DC コントローラー
4.8.1	DCコントローラ (CS-12P) 204
4.9	付録. Hシリーズのハンドリングガイド 212
4.9.1	Quick Guide 213
4.10	付録. Doosan Robot 許容トルク 216
4.10.1	Doosan Robot Allowable Torque216
4.11	付録。 IPフロテクションキューフセシュールのインストール
4.11	付録。 IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 バ	付録。 IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 パ 5.1	付録。 IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 パ 5.1 5.1.1	付録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 パ 5.1 5.1.1 5.2	付録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 八 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1	付録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール 217 ニート4:ユーザーマニュアルの概要 219 システムの電源のオン/オフ 219 ディーチペンダントの使用時 219 プログラムの画面レイアウトの概要 221 ホーム画面の概要 223
4.11 5 八 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2	付録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール 217 アート4:ユーザーマニュアルの概要
4.11 5 八 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3	付録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール 217 アート4:ユーザーマニュアルの概要
4.11 5 八 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3	竹録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 八 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1	竹録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 パ 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2	竹録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール 217 ~ト4:ユーザーマニュアルの概要
4.11 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3	何録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.3 5.3.3	付録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール 217 ト4:ユーザーマニュアルの概要 219 システムの電源のオン/オフ 219 ティーチペンダントの使用時 219 プログラムの画面レイアウトの概要 221 ホーム画面の概要 223 ヘッダーについて知る 224 フッターの概要 226 ロボットとは何ですか? 227 各ロボットシリーズの機能制限 227 特異性の概要 230 オイラー角度の概要 235
4.11 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.3 5.3.3 5.3.3 5.3.3	竹録。IPフロテクションキューフモシュールのインストール
4.11 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.3 5.3.3 5.3.5 5.4 5.5 5.6	竹録。IPフロテクジョンキューフモジュールのインストール

5.6.2	パック/アンパックの使用
5.7	ロボットパラメータモジュール242
5.7.1	ロボット設定
5.7.2	ツール設定
5.7.3	安全設定
5.7.4	安全設定の確認
5.8	リモートコントロールモジュール
5.8.1	Dashboard
5.8.2	ログ316
5.8.3	変数
5.9	タスクエディタモジュール
5.9.1	タスクエディターの移動コマンドの基本概念の概要
5.9.2	タスクエディターコマンドのコンプライアンス/強制制御の概念の概要
5.9.3	タスクエディターのロボットモーションプロパティの概要
5.9.4	サブ/コールサブの概要
5.10	ステータスモジュール
5 10 1	Statusモジュールの画面レイアウト
3.10.1	
5.11	ログモジュール
5.11 5.12	ログモジュール
5.11 5.12 5.12.1	ログモジュール
5.11 5.12 5.12.1 5.13	ログモジュール
5.11 5.12 5.12.1 5.13 5.13.1	ログモジュール
5.11 5.12 5.12.1 5.13.1 5.13.2	ログモジュール
5.11 5.12 5.12.1 5.13 5.13.1 5.13.2 5.13.3	ログモジュール
5.11 5.12 5.12.1 5.13 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4	ログモジュール
5.11 5.12 5.12.1 5.13 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5	ログモジュール 348 ストアモジュール 350 モジュールの有効化または無効化 353 設定モジュール 357 システム設定で言語を設定します。 357 パスワードロックの設定と無効化。 358 [ネットワーク]セクションでの設定 359 ロボットの設定 362 ロボットのアップデート 364
5.11 5.12 5.12.1 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5 5.13.6	ログモジュール
5.11. 5.12 5.12.1 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5 5.13.6 5.13.7	ログモジュール 348 ストアモジュール 350 モジュールの有効化または無効化 353 設定モジュール 357 システム設定で言語を設定します。 357 パスワードロックの設定と無効化。 358 [ネットワーク]セクションでの設定 359 ロボットのアップデート 364 データの管理 365 スーパーパイザー パスワードの変更 370
5.11. 5.12 5.12.1 5.13.1 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5 5.13.6 5.13.7 5.13.8	ログモジュール
5.11. 5.12 5.12.1 5.13.1 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5 5.13.6 5.13.7 5.13.8 5.13.8 5.13.8	ログモジュール 348 ストアモジュール 350 モジュールの有効化または無効化 353 設定モジュール 357 システム設定で言語を設定します。 357 パスワードロックの設定と無効化。 358 [ネットワーク]セクションでの設定 359 ロボットの設定 362 ロボットの設定 364 データの管理 365 スーパーパイザーパスワードの変更 371 ジョグプラスモジュール 372
5.11. 5.12 5.12.1 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5 5.13.6 5.13.7 5.13.8 5.13.8 5.14.1	ログモジュール 348 ストアモジュール 350 モジュールの有効化または無効化 353 設定モジュール 357 システム設定で言語を設定します。 357 パスワードロックの設定と無効化。 358 [ネットワーク]セクションでの設定 359 ロボットの設定 362 ロボットのアップデート 364 データの管理 365 スーパーパイザーパスワードの変更 370 安全パスワードの変更 371 ジョグプラスモジュール 372 ジョグ画面 378
5.10.1 5.11 5.12 5.12.1 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5 5.13.6 5.13.7 5.13.8 5.13.8 5.14.1 5.14.1	ログモジュール 348 ストアモジュール 350 モジュールの有効化または無効化 353 設定モジュール 357 システム設定で言語を設定します。 357 パスワードロックの設定と無効化。 358 [ネットワーク]セクションでの設定 359 ロボットのアップデート 364 データの管理 365 スーパーパイザーパスワードの変更 371 ジョグプラスモジュール 372 ジョグ画面 378 画面を移動 383
5.11. 5.12 5.12.1 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5 5.13.6 5.13.7 5.13.8 5.13.8 5.13.8 5.14.1 5.14.1 5.14.2 5.14.3	ログモジュール 348 ストアモジュール 350 モジュールの有効化または無効化 353 設定モジュール 357 システム設定で言語を設定します。 357 パスワードロックの設定と無効化。 358 [ネットワーク]セクションでの設定 359 ロボットの設定 362 ロボットの設定 364 データの管理 365 スーパーパイザーパスワードの変更 370 安全パスワードの変更 371 ジョグプラスモジュール 372 ジョグ画面 378 画面を移動 383 パネルの位置合わせ 387

1 序文

この斗山ロボティクス製品をお選びいただきありがとうございます。製品をインストールする前に、このマニュアルをよくお読みになり、ここに記載されている各インストールプロセスの指示に従ってください。本マニュアルの内容は、作成日時点のものであり、製品に関する情報は、ユーザーに事前に通知 することなく変更される場合があります。

1.1 著作権

本書の著作権および本書に含まれるすべての知的財産権は斗山ロボティクスに帰属します。したがっ て、斗山ロボティクスの書面による許可なく本書の一部を使用、複製、配布することは固く禁じられて います。特許の使用のために悪用または変更された場合、ユーザーはその結果に対して完全に責任を負 います。

このマニュアルの情報は信頼できるものですが、斗山ロボティクスは、誤りや誤植により生じたいかな る損失や損害についても責任を負いません。本マニュアルの内容は、製品の改良により予告なく変更さ れる場合があります。

マニュアルの更新の詳細については、Robot LabのWebサイト(https://robotlab.doosanrobotics.com/)を 参照してください。

© 斗山ロボティクス株式会社All rights reserved

1.2 オープンソースソフトウェアライセンス情報 (OSS)

本製品にインストールされているソフトウェアは、フリー/オープンソースソフトウェアに基づいて開発 されています。

フリー/オープンソースソフトウェアライセンスのライセンスの詳細については、斗山ロボティクスの ウェブサイト (www.doosanrobotics.com/kr/oss/license)のOSS使用ページを参照してください。

関連のお問い合わせは斗山ロボットのマーケティング部 (marketing.robotics@doosan.com¹) にお問い合わせください。

¹ mailto:marketing.robotics@doosan.com

2 パート1:安全マニュアル

安全は、ロボットを設置または操作する前にユーザーが知っておく必要がある安全情報を提供します。 すべてのロボットには、高電圧、電気、衝突の危険性があります。したがって、怪我や機械的損傷のリ スクを最小限に抑えるために、ロボットの操作中および関連部品の使用中は、基本的な安全上の注意事 項を遵守する必要があります。ユーザーの安全を守り、物的損害を防止するために、必ず指示をよく読 み、指示に従ってください。マニュアルの内容および製品の仕様は、製品および性能の向上のために変 更される場合があります。

2.1 マニュアルの表記規約

本製品の使用に関する安全注意事項を伝えるために、以下のような記号をユーザーマニュアルに表記します。

記号	名称	説明
● 危険	危険	この表示の指示事項を違反した場合、深刻な事故が起こることがあり、作 業者が死亡したり重大な傷害を負うことがあります。
▲ 警告	警告	この表示の指示事項を違反した場合、事故が起こることがあり、作業者が 重大な傷害を負うことがあります。
▲ 注 意	注意	この表示の指示事項を違反した場合、製品が損傷したり作業者が傷害を負 うことがあります。
€ × €	メモ	ユーザーにとって役立つ追加情報です。

2.2 安全記号の確認

本マニュアルで使用される記号のうち、ユーザーの安全に関連した記号は以下のとおりです。

記号	説明
	高電圧などによって即座に電気的な危険状況を招くことがあることを意味しま す。この表示の指示事項を違反した場合、深刻な事故が起こることがあり、作 業者が死亡したり重大な傷害を負うことがあります。
 ● 危険 ▲ 	即座に危険な状況を招くことがあることを意味します。この表示の指示事項を 違反した場合、深刻な事故が起こることがあり、作業者が死亡したり重大な傷 害を負うことがあります。
▲ 警告	潜在的に高電圧などによって電気的に危険な状況を招くことがあることを意味 します。この表示の指示事項を違反した場合、事故が起こることがあり、作業 者が重大な傷害を負うことがあります。
	潜在的に危険な状況を招くことがあることを意味します。この表示の指示事項 を違反した場合、事故が起こることがあり、作業者が重大な傷害を負うことが あります。
▲ 注意	潜在的に過熱により危険な状況を招くことがあることを意味します。 この表示 の指示事項を違反した場合、事故が起こることがあり、作業者が重大な傷害を 負うことがあります。
▲ 注意	製品が損傷したり作業者が傷害を負うことがあります。

2.3 一般注意事項

本章では、ロボットを使用しながら発生することのある一般的な危険と警告事項について説明します。

🛕 警告



コントローラーは倒した状態では使わないでください。ドアを開けたままの状態での作業中に、不注意でドアが閉まり手が挟まることがありますので、立てた状態で作業を行ってください。

2.4 使用時の注意事項



- システムを使用する際、常にすべての設置装備のマニュアルをよく読んで理解してください。
- ロボットを使用する際は、服やアクセサリーがロボットに引っ掛かってケガをしないように、だぶついた服やアクセサリーは着用しないでください。また、髪の毛が長い場合は後ろに束ねて、ロボットに髪の毛が引っ掛からないようにしてください。
- ・ロボットを使用する前に、必ず包括的なリスク評価を行う必要があります。.
- 安全に関するパラメータは包括的なリスク評価によって決定し、安全パラメータの設定
 と安全機能の動作はロボットを使用する前に必ず検証する必要があります。
- ロボットの操作(ジョギング、ハンドガイド、タスクプログラムの実行など)を開始する前に、実際の積載量と設置が正しいこと、ロボットの実際の姿勢が画面上の姿勢と同じであることを確認してください。
- ナッジとハンドガイディング機能は、リスク評価でそれを許可する場合にだけ使用して ください。
- コントローラーやティーチペンダントにエラーが生じたら、すぐに非常停止させてエ ラーが生じた原因を確認してから、エラーコードをログ画面で探して供給者に連絡して ください。
- ロボットの作動前に、ロボットの使用マニュアルを十分に熟知してから使用してください。

- ティーチングペンダントが致命的なエラーを警告した場合、すぐにロボットの非常停止 スイッチを作動させてロボットを停止し、原因を把握して致命的なエラーを解消してか らロボットを作動させてください。致命的なエラーを取り除けない場合は、代理店又は ロボットの供給者にお問い合わせください。
- ダイレクトティーチング機能は、安全な環境で使用してください。ツールや周囲の設置物に、尖っていたり挟まったりする部分があるときは使用しないでください。
- ダイレクトティーチング機能を使用する前に、ツールに関連する入力事項(ツールの長さ、重さ、重心など)を正確に入力してください。実施のツールの仕様とは異なる情報が入力された場合、ダイレクトティーチング機能にエラーが生じたり、誤動作を誘発することがあります。
- ユーザーの安全のため、ダイレクトティーチング機能を使用する際、関節の作動速度や TCPの最大速度が制限されることがあります。制限値を超えた場合は保護停止が稼働しま す。
- ロボットが安全に停止している状態で、ダイレクトティーチングの活性化/非活性化機能
 を使用するようにしてください。ロボット駆動中にダイレクトティーチング機能を活性
 化/非活性化すると、ロボットの誤作動を誘発することがあります。

🔺 注意



- ティーチペンダントとスマートペンダント(Aシリーズのみ)を使用する際は、ロボットの動きに注意して使用してください。そうしないと、ロボットと衝突してロボットが 故障したり、ケガをすることがあります。
- 外部の物体との衝突は、かなりの量の運動エネルギーを発散して危険な状況を招くことがあります。これは速度とペイロードに比例します。(運動エネルギー==1/2×質量×速度 ^2)
- ・異なる機械を混合すると危険度が上がったり、新しい危険が生じることがあります。システムにロボットを統合する場合、必ずシステム全体に対するリスク評価を行ってください。
- 他の安全及び非常停止パフォーマンスレベルが必要な場合は、必ず高水準のレベルを選 択してください。
- ロボットに損傷を加えられる機械と統合したり、そのような機械と一緒に使用する際には、すべての機能とロボットプログラムを別に試験することをおすすめします。
- 他の機械の作業領域外部で臨時経由点を指定し、ロボットプログラムを試験することを 推奨します。斗山ロボティックスは、プログラミングのエラー又はロボットの障害に伴 うロボット及び装備の損傷に対し、責任を負うものではありません。
- ロボット及びコントローラの作動中、ロボットの電源プラグを抜いたり電源を強制的に 切ったりすると、ロボット及びコントローラの故障の原因になることがあります。
- ・追加モジュールについての案内は、該当マニュアルを参照してください。

2.5 製品の用途

本製品は産業用で、構成要素と製品を固定し、ツールを利用した物体の移送や組立てなどの目的で物体 を移動する用途として使用することができ、仕様に明示された環境でのみ使用できます。

本製品は人との協業を目的として特別な安全機能が含まれており、境界線なしに人と一緒に作動しま す。システムを利用した作業は、ツールや作業対象物、境界線、その他の機械を含めすべてのアプリ ケーションが、リスク評価においていかなる有害性もないと確認された場合にのみ使用してください。

以下の事項のように製品の用途から外れた使用は、不適切な使用と見なします。それによって発生する ロボットの損傷や故障、ユーザーの財産上の損害や傷害などは、斗山ロボティクスが責任を負うもので はありません。

- ・ 潜在的に爆発が起こる可能性のある環境での使用
- ・ 医療及び人命に関連したアプリケーションでの使用
- 人及び動物の移送用途
- リスク評価無しに使用
- ・性能と環境仕様が十分でない場所での使用
- 安全機能の性能が不十分な場合の使用
- ロボットを踏んで上るための用途として使用
- ・ 産業環境における電磁両立性に関するIEC国際規格を超える条件下での使用

2.6 リスク評価

システム統合者にとって最も重要な要素の一つはリスク評価です。リスク評価は大部分の国で法的に必 須事項となっています。また、ロボットの設置に対する安全評価は、ロボットを全体システムに統合す る方式によって異なるため、ロボットだけではリスク評価を行うことはできません。

ロボットのリスク評価を行うために、全体システムを構成する管理者はISO12100及びISO10218-2の指針 に従ってロボットを設置し運営してください。さらに、管理者は技術規格書のISO/TS 15066を参考にして 進めることができます。

リスク評価は、ロボットアプリケーションの全体寿命に対する全体作業のプロセスを考慮しなければな りません。リスク評価の重要目標は以下のとおりです。

- ロボットを使用するための設定とロボット作業のティーチング
- 問題診断とメンテナンス
- ・ロボット設置の正常な作業

ロボットアームの電源を初めて入れる前に、必ずリスク評価を行ってください。正しい安全構成の設定 を行って、特定ロボットのアプリケーションに対する追加非常停止ボタン及びその他の保護手段の必要 性を知ることは、リスク評価遂行の一部です。

正しい安全構成の設定を知ることは、協働ロボットアプリケーションを開発するにあたって特に重要な 部分です。詳細はマニュアルの該当内容を参照してください。 一部の安全関連機能は、協働ロボットアプリケーション専用に設計されたものです。この機能は、安全構成の設定によって構成でき、統合者が行ったリスク評価の具体的な危険に対処するのに適しています。

協働ロボットの安全管理機能は、安全構成の設定メニューで構成でき、次の機能を提供します。

- フォース及びパワーの制限:ロボットと作用者間で衝突があった場合に備えて、停止する力と圧力を 制限
- 運動量の制限:ロボットと作業者間で衝突があった場合、ロボットの速度を落としてエネルギーと衝撃荷重を制限
- ・ジョイント及びTCPの位置の制限:ロボットがユーザーの首や頭のような特定の身体部位に移動しな いように動きを制限
- TCP及びツールの姿勢の制限:ツールと作業部分の特定エリアや特徴に関連した危険を減らすために 制限(例>ツール又は作業物の尖った部分が作業者に向かって移動することを防ぐために使用)
- ・速度制限:ロボットと作業者間で衝突が起きる前に作業者に衝突を避ける時間を与えるため、ロボットが低速を続けるように制限

正しい安全構成の設定を適用することは、ロボットを特定の位置に固定して安全関連IOに連結すること と同じことであると見なされます。例えば、パスワードの保護使用などの方法で、システム統合者は許 可を受けていない者が安全構成を変更することを防ぐことができます。

協働ロボットアプリケーションでリスク評価をする場合、特に重要な事項は次のとおりです。

- 個別の潜在的衝突の深刻度
- ・個別の潜在的衝突発生の可能性
- ・個別の潜在的衝突回避の可能性

内蔵された安全関連機能を利用して(例:危険なツールを使用する際)危険を合理的に、又は十分に取り除 けない非協働ロボットアプリケーションにロボットを設置した場合、システム統合者はリスク評価で保 護装置を追加しなければならないと、必ず結論付けなければなりません。(例:設置及びプログラミングの 途中で統合者を保護する装置を使用)。

2.7 潜在的リスク

- ベースにマニピュレーターを設置する際、間に指が挟まる
- ・ UpperとLowerマニピュレーターの間に体が挟まる(Joint3(J3)とJoint4(J4))
- ・ Joint1、2(J1、J2)とJoint5、6(J5、J6)の間に体が挟まる
- ・ ツールの尖った縁や尖った部分が皮膚を貫通
- ロボットの作業領域近くの障害物の尖った縁や尖った部分が皮膚を貫通
- ロボット駆動時に衝突であざができる
- ・ 重いツールまたは作業物と衝突したり、硬い表面の間に挟まって骨折
- ロボットフランジ又はツールを固定するボルトが緩んだ結果
- ・ 誤ったグリップ或いは急な電源遮断によりツールから物が落ちる

- 別の機械の非常停止ボタンと混同して起きるミス
- ・安全構成の媒介変数に関し、許可を得ていない変更に伴うエラー

2.8 ロボットのモードと状態

ロボットの作動モードには、ユーザーが介入してロボットを駆動する手動モードと、ユーザーの介入な しにロボットが自ら駆動する自動モードがあります。

2.8.1 手動モード

これは、ロボットが直接ユーザー制御に従って動作するモードです。ロボットは、アクションに関連す るボタンが押されたときにのみ動作し、ボタンを離すと、対応するアクションが停止します。

- ・ 手動モードでは、ロボット安全規則に従ってTCPの移動速度が250 mm/s未満に制限されています。
 ただし、ハンドガイドの場合は、[ロボットパラメーター(Robot Parameter)]>[安全設定(Safety Settings)]>[ロボット限界(Robot Limits)]で設定された制限が適用されます。
- リスク評価の結果、3ポジション起動スイッチが必要であることが示された場合は、3ポジション起動スイッチを[Robot Parameter] > [Safety Settings] > [Safety I/O]で接続できます。この場合、ロボットが手動モードで動作し、サーボをオンにするには、起動スイッチを中央位置に設定する必要があります。

手動モードでは、ロボットパラメーターでロボット周辺機器を構成したり、タスクエディターでロボットタスクをプログラムしたりできます。また、安全閾値を超えるなどの理由でロボットが正常に動作できない場合は、復旧機能を実行して通常の動作に戻すことができます。

2.8.2 自動モード

これは、ロボットが直接ユーザー制御なしで動作するモードです。ロボットは、単純な操作コマンドを 使用して、追加のユーザー入力なしで、プログラムされたタスクまたは事前定義されたシーケンスを実 行します。

Task Editor は、プログラムされたタスクを仮想モードで検証し、実際の操作で実行し、ロボットツールの重量と自動重心測定機能を実行できます。

 リスク評価の結果、3ポジション起動スイッチが必要であることが示された場合は、 3ポジション 起動スイッチを[Robot Parameter] > [Safety Settings] > [Robot Limits] 設定で接続できます。 この場 合、再生または開始、または自動モードの再開、およびサーボのオンを行うには、Enable Switchを 中央の位置に設定する必要があります。。

2.8.3 その他の状態

手動、自動モードなど通常の動作状態ではない特殊な状態です。

制御機のブーティング、ロボットの初期化中や、駆動電源がない状態でロボットを手で押すことができ る無動力動作状態などがあります。

2.8.4 各モードのステータスおよびフランジLEDの色

手動モード

モード	ス	テータス	説明	フランジおよび /またはベース LED
手動	手動スタンバイ		 これはティーチングのデフォルトのステータスです。 ロボットパラメータ と タスクエディタ を使用して、作業条件の設定やタスクプログラミングの実行ができます。 安全運転停止(SOS)で停止ステータスを監視します。 	青
		手動ジョギ ング	 ジョグ機能は、ロボットを操作するために使用 されます。 	青で点滅
		手動 手引き	 マニピュレータは手で直接操作できます。 	水色の点滅
	リ バ	カバリスタン イ	 回復中です。 軸およびTCP速度監視を除くすべての安全機能は、回復中は無効になります。 安全運転停止(SOS)で停止ステータスを監視します。 	黄色点滅
		リカバリ ジョギング	 各軸のジョグを使用して、超過した安全しきい 値を修正できます。 	黄色点滅
		リカバリ 手引き	 マニピュレータを手動で直接移動して、超過した安全しきい値を修正できます。 	黄色点滅

モード	ステータス	説明	フランジ および /またはベース LED
	中断	 保護停止入力によって、または安全しきい値を 超えると、保護停止が有効になります。 安全運転停止(SOS)で停止ステータスを監視 します。 黄色の保護停止ポップアップが表示されます。 保護停止の原因が取り除かれた後、リセットボ タンを押すと、ロボットのステータスが手動ス タンバイに切り替わり、ポップアップが消えま す。 ロボットを動かさずに安全限界を超えて解除で きない場合は、回復ボタンを押して安全回復 モードに入り、ロボットを動かすことで解除で きます。 保護装置から保護停止入力を解除できない場合 は、安全I/Oボタンを押すと保護停止入力設定を キャンセルして解除できます。 	黄色
	サーボオフ	 非常停止または保護停止入力、または安全しきい値を超えたため、サーボがオフになりました。 これは安全トルクオフ(STO)と同じです。 サーボは、緊急停止または保護停止の原因が解消された場合にのみオンにできます。 ロボットを動かさずに安全限界を超えて解除できない場合は、安全回復モード画面でサーボをオンにしてロボットを動かすことで解除できます。 保護装置から保護停止入力を解除できない場合は、安全1/0設定メニューの保護停止入力設定をキャンセルすると、保護停止入力が解除されます。 	赤 (M/Hシリーズ)

自動モード

モード	ステータス	説明	フランジおよび /またはペース LED
自動	自動スタンバイ	 教示ペンダントのUIは、ワークスペースの実際のモード実行画面です。 Executeボタンを押して、タスクプログラムを実行します。 単一の作業領域には白が表示され、コラボレーション作業領域には緑が表示されます。 	ホワイト/グリーン

モード	ステータス	説明	フランジおよび /またはベース LED
	自動 実行中	 タスクプログラムが実行されています。 単一の作業領域には白が表示され、コラボレーション作業領域には緑が表示され、優先作業領域には白と黄色が順番に表示されます。 	白色点滅/ 緑色点滅 ホワイト&イエ ロー 順番に点滅
	HGC (ハンドガイド コントロール) スタンバイ	 Handguidingコマンドは、タスクプログラムの実行中に実行されます。 システムは、ユーザーが「ハンドガイド」ボタンを押すまで待機します。 安全運転停止(SOS)で停止ステータスを監視します。 	ライトブルー
	HGC 実行中	 ロボットの姿勢は、ハンドガイディングボタン を押すことで変更できます。 ロボットが3回停止した後、HGC End & Resume 信号がSafety IO経由で入力されると、自動実行 に切り替わり、タスクプログラムが実行されま す。 	水色の点滅
	自動測定	 エンドエフェクターの重み中心点が自動的に測 定されます。ロボットの安全監視機能は無効に なっています。 	黄色点滅
	中断	 ・保護停止入力によって、または安全しきい値を 超えると、保護停止が有効になります。 ・安全運転停止(SOS)で停止ステータスを監視 します。 ・黄色の保護停止ポップアップが表示されます。 保護停止の原因が取り除かれた後、リセットボ タンを押すと、ロボットのステータスが手動ス タンバイに切り替わり、ポップアップが消えま す。 ・ロボットを動かさずに安全限界を超えて解除で きない場合は、回復ボタンを押して安全回復 モードに入り、ロボットを動かすことで解除で きます。 ・保護装置から保護停止入力を解除できない場合 は、安全I/Oボタンを押すと保護停止入力設定を キャンセルして解除できます。 	黄色

モード	ステータス	説明	フランジ および /またはペース LED
	サーボオフ	 非常停止または保護停止入力、または安全しきい値を超えたため、サーボがオフになりました。 これは安全トルクオフ(STO)と同じです。 サーボは、緊急停止または保護停止の原因が解消された場合にのみオンにできます。 ロボットを動かさずに安全限界を超えて解除できない場合は、安全回復モード画面でサーボをオンにしてロボットを動かすことで解除できます。 保護装置から保護停止入力を解除できない場合は、安全1/0設定メニューの保護停止入力設定をキャンセルすると、保護停止入力が解除されます。 	赤 (M/Hシリーズ)

その他のステータス

モー ド	ステータス	説明	フランジおよび /またはベース LED
-	バックドライブ 保留	 6軸すべてのブレーキが締結されているため、電 動操作がロックされていません。 	黄色点滅
	バックドライブ リリース	 ブレーキ解除が選択され、1つ以上のジョイントが解除されました。 ブレーキを再締結せずにロボットを解除すると、軸は固定されず、落下します。 	黄色点滅
	バックドライブ サーボオフ	 非常停止またはジョイント速度制限を超過した ため、サーボがオフになりました。 これは安全トルクオフ(STO)と同じです。 	赤(M/Hシリーズ)
	初期化中	 これは、コントローラを起動し、ロボットを初 期化するプロセスです。 	赤で点滅

2.9 製品の保証及び責任

斗山ロボティクス(以下「斗山」又は「メーカー」)は、斗山によって製造され斗山又はその公認販売会社 によって販売されたすべてのロボットシステム(以下「ロボット」と呼ぶ)とその部品(以下の保証の制限 及び例外に明示された部品を除く)に対し、本保証書に明示されたとおり制限的保証を提供します。本保 証書に明示された保証は、制限的保証でありメーカーによる唯一の保証で、すべての保証関連事項は以 下の条件に従って処理されます。

2.9.1 保証の範囲

各ロボット及び該当部品(以下「斗山製品」と呼ぶ)は、素材と製造の欠陥に対しメーカーによって保証を 受けます。本保証は、ロボットの最終ユーザー(以下「顧客」)にのみ提供されます。保証の期間はロボッ トが設置された日から一年です。

本保証では、すべての斗山製品に関連したメーカーの唯一の責任と顧客の唯一の救済措置はメーカーの判断に従い、欠陥のある斗山製品の修理又は交換に限られます。

斗山は、製品の瑕疵により発生した収入損失、使用損失、生産損失又は他の製品装備に対する損傷のような間接的な損害又は偶発的、特殊、結果的損害に対して一切補償するものではありません。

2.9.2 保証の制限及び例外

保証を維持するには、メーカーが指定したメンテナンス管理手続きを遵守して記録しなければなりません。ユーザーが手続きを遵守せず、メーカーが次のように判断した場合は無効となります。

- ・ 斗山製品がユーザーによって誤って取り扱われたり誤って使用された場合
- ・ 斗山が提供していない部品又はS/Wのインストール等の場合
- ・ 斗山製品が顧客、非公認装備の技術者又はその他無許可者によって誤って修理されたり整備による 故障が発生した場合
- ・ユーザーがメーカーの事前承認なしに斗山製品を改造して使用した場合
- ・斗山製品を非商業的目的又は個人的用途で使用した場合
- ・消耗性部品の寿命が尽きた場合
- ・ 保証期間以降に受け付けられた瑕疵の場合
- ・ 天災地変(火事、水害、異常電源など)により故障が生じた場合

本保証は、盗難や故意の破壊、火事、天災地変、戦争又はテロ行為などのようにメーカーが合理的に統制できない外部的な状況による損傷には適用されません。

本保証書で説明した例外又は制限事項の汎用性を制限しない本保証は、斗山製品が購入者の生産規格又 はその他の要求事項を満たしたり、斗山製品が中断されず又はエラーなしに作動するといういかなる保 証も含むものではありません。メーカーは購入者の斗山製品の使用に関連し、いかなる責任も負うもの ではなく、メーカーは保証に明示したものと同じ修理又は交換以外に、斗山製品の設計、生産、作動、 性能などのすべての欠陥に対して、どこの誰にもいかなる責任も負うものではありません。

2.9.3 譲渡

本保証は、斗山のロボットが保証期間に含まれ、私的販売を通じて販売される場合に、本来の顧客から 別の当事者に譲渡することができます。ただし、これに関する通知書がメーカーに提供され、保証期間 日が有効な場合に保証が可能です。本保証の譲受人は、本保証書のすべての条件を遵守しなければなり ません。

2.9.4 コンタクト

marketing.robotics@doosan.com²

2.10 安全機能

ユーザー / システム・インテグレーターは、安全定格停止機能、監視機能、インターフェイス機能などのさまざまな安全機能を利用して、オペレータや機械を保護し、他の機械や安全 / 保護装置を接続することができます。

各安全定格停止機能、監視機能、およびインタフェース機能は、カテゴリ3、 ISO 13849-1 で定義された パフォーマンスレベルd (PLd)、および IEC 62061 で定義されたハードウェアフォルトトレランス1、 安全度水準2 (SIL2)を満たし ています。

Doosan Robotics のジョイントレベルの安全機能は、 IEC 61800-5-2 で説明されている安全機能を使用します。

6 注 ワークセルは、システムインテグレータが対応するロボットアプリケーションで実行し たリスク評価に従って安全機能とインタフェースを使用して設定する必要があります。 このために必要な情報については、このマニュアルを参照してください。 ロボットの安全システムが、非常停止回路の不足、ポジションセンサの損傷、または制 御通信エラーなどのハードウェア障害などのシステム障害を検出した場合、停止カテゴ リ0がただちに開始されます。 一方、緊急停止スイッチの押し操作、保護停止信号入力、外部衝撃の検出、または物理 パラメータ(ロボット/TCP位置、速度、運動量)など、安全監視中にロボットの安全シ ステムが違反を検出した場合設定されたパラメータを超えると、システムは安全設定メ ニューの停止モード設定として設定されたモードを使用してロボットを停止します。(停止カテゴリ0、1、または2を選択) 上記のエラーまたは違反が発生した時点からロボットが完全に停止するまでの時間と停 止距離については、を参照停止距離と停止時間(p.72)してください。この時間は、システ ムインテグレータが実施するリスク評価の一部として考慮する必要があります。 • 特別な場合 (衝突検出、TCP 強制違反)、0の外部力を受け入れた後にロボットを停止 する安全停止モード。イベント発生後25秒を使用して、固定された治具/部材とロボッ トの間に手足が挟まれないようにすることができます。(RS1停止モード) ・ 安全設定メニューでは、ジョイント、ロボット、 TCP の動きを制限するためのさまざま な安全機能を設定できます。TCPとは、TCPオフセットによって追加された出力フラン ジの中心点の位置を意味します。

² mailto:marketing.robotics@doosan.com

2.10.1 安全定格ストップサブ機能

安全定格監視機能(p.25)安全定格停止サブ機能は、制限違反を検出したとき、またはの専用入力端子から 停止信号を受信したときにロボットを停止するために使用安全定格ストップサブ機能(p.22)されます。

Ð	注

- PFHD(1時間あたりの危険側故障の確率):危険な安全関連システム/サブシステムの故 障が1時間以内に発生する可能性
- PL(パフォーマンスレベル): ISO 13849-1で定義されている制御システムの安全関連コンポーネント(SRP/CS)の性能レベル
- SIL(安全度レベル): IEC 62061に準拠した安全関連電子制御システム(SRECSまたは SCS)の安全完全性レベル

	安全機能	説明	PFHD	PL, SIL
1	善意者 (安全トルク オフ) & SBC (安全ブレー キ制御)	 これは、停止カテゴリ0に対応する安全停止機能であり、すべてのジョイントモジュールへのモータ電源を直ちに遮断します。 モーターの電源がオフになると、慣性により軸が回転し続けるため、ブレーキを同時に操作してブレーキの摩擦力で停止する必要があります。 モータの電源が遮断されると、停止機能を解除してサーボをオンにした後でロボットを操作できます。 サーボの方法の詳細については、「サーボのオンとは」を参照してください。(p.235) ロボットブレーキは、減速用ではなく、駆動力が失われた場合(電源オフなど)に現在の姿勢を維持するために使用されます。STOを頻繁に使用すると、ブレーキの摩耗や減速器の耐久性が低下する可能性があるため、必要な場合以外はSS1を使用することをお勧めします。 	2.87E-8 /h	PL e Cat.4 SIL 3

• 停止カテゴリ: IEC 60204-1で定義されている停止機能のカテゴリ

	安全機能	説明	PFHD	PL、 SIL
2	ss1 (安全停止1)	 これは、ストップカテゴリ1に相当する安全停止であり、すべてのジョイントを最大限に減速して停止し、モータへの電力を遮断してブレーキをかけて静止状態を維持します。 停止中に事前定義された減速が正常に行われない場合、STO STOPに切り替わります。 減速後に電源が遮断され、STOと同様に停止機能を解除してサーボをオンにした後にロボットを操作することができます。 サーボの方法の詳細については、「サーボのオンとは」を参照してください。 	1.78E-7 /h	PL dカ テゴリ 3 SIL 2
3	SS2 (安全停止2)	これは、ストップカテゴリ2に相当する安全停止で す。すべてのジョイントを停止できる最大まで減速 し、停止ステータス監視機能に切り替えます。 ・停止中に事前定義された減速が正常に行われない 場合、STO STOPに切り替わります。 ・すべてのジョイントは、停止カテゴリ2に対応す る停止モードによって最大減速で停止し、SOS (安全作動停止)が作動します。	1.78E-7 /h	PL dカ テゴリ 3 SIL 2
4	反射停止 (RS1)	停止カテゴリ2に対応した安全停止機能であり、浮動 反応(衝突検出後の一瞬の外力に対応する機能)を利用 して外力に応答し、安全運転停止(SOS)が作動しま す。 ・ 浮動反応中に過度の位置、方向の変化、速度が検 出された場合、または停止中に減速が適切に行わ れなかった場合、STO STOPが作動します。	1.93E-7 /h	PL dカ テゴリ 3 SIL 2

2.10.2 安全定格停止機能

	安全機能	安全機能トリガ条件 トリガイベント	意図されたアクション 意図された結果	PFHD	PL、 SIL
1	緊急停止	TBSFT EM端子に接続され ている緊急停止スイッチ が押された場合 ティーチペンダントの緊 急停止スイッチが押され た場合	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・STOまたはSS1	2.87E-8 /h	PL e Cat.4 SIL 3

	安全機能	安全機能トリガ条件 トリガイベント	意図されたアクション 意図された結果	PFHD	PL、 SIL
2	保護停止	TBSFTのPR端子に接続さ れている保護具が作動し ている場合、	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 • STO、SS1、または SS2	1,78E-7 /h	PL d カテ ゴリ 3 SIL 2

保護停止後に作業を再開する方法

・ロボットの工具中心点(TCP)がコラボレーションゾーン内にあり、ナッジ機能が有効な 場合、ユーザーはロボットに直接力を適用し(ナッジ)、作業を再開できます。詳細に ついてはコラボレーションゾーンの設定(p.302)、およびを参照してください。

緊急停止

緊急停止ボタンは、緊急時にシステムを停止するために使用できます。 緊急事態では、ティーチペンダ ントの右上隅にある緊急停止ボタンを押して、システムを直ちに停止します。



1 注

- ・緊急停止は、安全対策としてではなく、補完的な保護対策として使用する必要があります。
- ・緊急停止の安全停止モードは、デフォルトで安全停止1(SS1)に設定されています。
- ロボットアプリケーションへのリスクを評価した結果、必要に応じて緊急停止ボタンを 追加で設置することができます。
- ・緊急停止ボタンは、IEC 60947-5-5に準拠している必要があります。
- Safety I/Oで設定されたポートを介して緊急停止がトリガされた場合、緊急停止ポップ アップウィンドウの下部にあるSafety Input設定画面にアクセスできるボタンが有効にな ります。

保護停止

ロボットには、安全マットなどの圧力に敏感な保護装置や、ライトカーテンレーザースキャナなどの電 子感応式保護装置を使用してロボットを停止できる保護停止機能もあります。

保護装置の接続の詳細については、およびを参照接点入力用端子ブロックの設定(TBSFT)(p. 169) コンフィ グレーション可能デジタルI/Oのコンフィグレーション(TBCI1-4、TBCO1-4)(p. 172)してください。

2.10.3 安全定格監視機能

Doosanロボットは、危険性評価によるリスク低減対策として使用できる安全定格監視機能を提供しま す。聯合ニュースによると、土台の上に土台がある。各監視機能によって検出されたしきい値は、 [Robot Parameter] > [Safety Settings] > [Robot Limits]で設定できます。

1 注

- ・安全限界とは、安全定格監視機能が停止機能をトリガする条件です。停止が完了すると、ロボットの位置と外部から適用される力が、コンフィグレーションされた安全制限値と異なる場合があります。
- PFHD(1時間あたりの危険側故障の確率):危険な安全関連システム/サブシステムの故 障が1時間以内に発生する可能性
- PL(パフォーマンスレベル): ISO 13849-1で定義されている制御システムの安全関連コンポーネント(SRP/CS)の性能レベル
- SIL(安全度レベル): IEC 62061に準拠した安全関連電子制御システム(SRECSまたは SCS)の安全完全性レベル

	安全機能	安全機能トリガ条件 トリガイベント	意図されたアクション 意図された結果	PFHD	PL 、 SIL
1	SOS (安全運転停 止)	現在の位置は、モータ に電源が供給され、プ レーキが解除された状 態で維持されます (サーボオン状態)。 停止時に1つの軸の角度 が特定の角度を超える 場合	善意者	1.78E-7 /h	PL d カテゴリ 3 SIL 2
2	SLP ジョイン ト角度制限 SLP(ジョイ ント角度制 限)	いずれかの軸角度がコ ンフィグレーションさ れた制限を超えた場合	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・STO、SS1、またはSS2	1.78E-7 /h	PL d カテゴリ 3 SIL 2
3	SLSジョイン ト速度制限 SLS(ジョイ ント速度制 限)	いずれかの軸速度がコ ンフィグレーションさ れた制限を超えた場合	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・STO、SS1、またはSS2	1.78E-7 /h	PL d カテゴリ 3 SIL 2
4	SLTジョイン トトルク制限 SLT(ジョイ ントトルク制 限)	各軸に加えられたトル クが事前に定義された 限界を超えた場合	設定されている安全停止 モードに従って、緊急停 止が作動します。 ・ 善意者	1.93E-7 /h	PL d カテゴリ 3 SIL 2

	安全機能	安全機能トリガ条件 トリガイベント	意図されたアクション 意図された結果	PFHD	PL 、 SIL
5	衝突検出 衝突検出	各軸に適用されたトル クのいずれかが、コン フィグレーションされ た衝突検出感度の限界 を超えた場合	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・STO、SS1、SS2、また はRS1 ・コラボレーション ゾーンとスタンドア ロンゾーンの停止 モードは個別に設定 できます。	1.93E-7 /h	PL d カテゴリ 3 SIL 2
6	TCP/Robot位 置制限 #TCP/Robot Position Limit#	TCPまたはロボット(工 具シェイプを含む)が スペース制限に設定さ れた範囲から逸脱する か、または範囲に侵入 する場合、	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・ STO、SS1、またはSS2	1.78E-7 /h	PL d カテゴ リ 3 SIL 2
7	TCP方向制限 TCP #方向制 限#	設定された方向とTCP方 向の差が、工具方向制 限ゾーン内で設定され たしきい値を超える場 合、	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・ STO、SS1、またはSS2	1.78E-7 /h	PL d カテゴ リ 3 SIL 2
8	TCP速度制限 #TCP速度制 限#	TCP速度が設定されたし きい値を超えた場合、	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・ STO、SS1、またはSS2	1.78E-7 /h	PL d カテゴ リ 3 SIL 2

	安全機能	安全機能トリガ条件 トリガイベント	意図されたアクション 意図された結果	PFHD	PL 、 SIL
9	TCP強制制限 TCP強制制限	TCPに適用される外部力 が設定された制限を超 えた場合	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・STO、SS1、SS2、また はRS1 ・コラボレーション ゾーンとスタンドア ロンゾーンの停止 モードは個別に設定 できます。	1.93E-7 /h	PL d カテゴリ 3 SIL 2
10	ロボット運動 量制限 ロボット運動 量制限	ロボットの運動量がコ ンフィグレーションさ れた制限を超えた場合	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・ STO、SS1、またはSS2	1.78E-7 /h	PL d カテゴリ 3 SIL 2
11	機械的出力制 限 #ロボットパ ワー制限#	ロボットの機械的出力 がコンフィグレーショ ンされたしきい値を超 えた場合、	緊急停止は、設定されて いる安全停止モードに 従って作動します。 ・ STO、SS1、またはSS2	1.78E-7 /h	PL d カテゴ リ 3 SIL 2

2.10.4 安全性-定格 I/O

Doosan Robotics は、安全保護装置、保護装置、緊急停止スイッチ、制御装置などを接続できる安全定格 入力インターフェイスを提供します。さらに、ロボットモードとステータス情報を出力する安全定格出 カインターフェースと、TCP がさまざまなタイプの安全領域内にあるかどうかが提供されます。

1 注

• PFHD (1時間あたりの危険側故障率):1時間あたりの安全関連システム/サブシステムの危険側故障の確率

- ・ PL (パフォーマンスレベル): ISO 13849-1 に準拠した制御システムの安全関連コンポー ネント (SRP/CS)のパフォーマンスレベル
- SIL(安全度レベル): IEC 62061 に準拠した安全関連電子制御システム(SRECS または SCS)の安全度レベル

	安全 機能	説明	PFHD	PL、 SIL
1.	安全 10	安全関連信号入出力用のデュプレックスインタフェース 入力信号が一致しない場合、またはデュプレックス出力信号 のフィードバックが一致しない場合は、ロボットが停止し、 エラーメッセージが表示されます。	4.04E-8 /h	PL d カテ ゴリ 3. SIL 2

安全定格の入出力であり、次の機能を提供します。詳細については、を参照安全信号I/O(p.33)してください。

安全入力	安全出力
緊急停止(L)、緊急停止-ループバックなし (L)、 保護停止(L)、保護停止-STO(L)、保護停 止-SS1(L)、保護停止-SS2(L)、 保護停止(L)-自動リセットおよび再開 (R)、インターロックリセット(R)、減速作 動(L)、 3ポジションイネーブルスイッチ(H)、ハンド ガイドイネーブルスイッチ(H)、リモートコ ントロールイネーブル(H)、 安全ゾーンダイナミックイネーブル(H)、安	緊急停止(L)、緊急停止-除くループバック入 力なし(L)、 安全トルクオフ(L)、安全オペレーティングス トップ(L)、異常(L)、通常速度(L)、減速 (L)、 自動モード(L)、マニュアルモード(L)、リ モート制御モード(L)、スタンドアロンゾーン (L)、コラボレーションゾーン(L) 高優先ゾーン(L)、ツール方向制限ゾーン (L)、指定ゾーン(L)
全ゾーンダイナミックイネーブル(L)、 HGC エンドおよびタスクレジューム(R)	

2.11 安全機能設定

	分類	安全設定	説明
1	基本/ユニ バーサル設 定	<mark>ワールド座標の</mark> 設定(p. 247)	ロボットとワークピースを表す座標系を設定できます。
		ロボット限界設 定(p. 272)	ジョイントおよびロボット/TCP安全定格監視機能のユニバーサ ル安全制限を設定できます。

	分類	安全設定	説明
		安全信号I/O設定 (p. 276)	コンフィグレーション可能なデジタルI/Oポートは、安全信号I/O として設定できます。
		安全停止モード (p. 279)	停止モードは、緊急停止または保護停止が有効になっている場 合、または安全定格監視機能が制限違反を検出した場合に設定 できます。
		ナッジ(p. 306)	保護停止のリセットやロボットの自動操作の再開が可能なナッ ジ機能に関するパラメータは、特定の条件が満たされた場合に 設定できます。
2	ツールとロ ボットの ポーズ	ツール重量の設 定(p. 264)	制御および安全機能の基礎となるワークペイロードを設定でき ます。
		工具形状の設定 (p. 267)	スペース制限機能や自己衝突防止機能で使用されるロボット工 具形状を設定できます。
		マウント(ロ ボットの取り付 け姿勢)の設定 (p. 245)	ロボットの設置姿勢を設定できます。
3	スペース制 限	スペース制限の 設定 _(p. 300)	ロボット/TCP位置制限機能 を活動化できます。
4	ゾーン	コラボレーショ ンゾーンの設定 (p. 302)	 ロボットとオペレータ間のコラボレーション作業用に設定できるゾーンです。 ナッジまたはハンドガイド制御(HGC)機能は、コラボレーションゾーンでのみ実行できます。 減速率を設定することでタスク速度とジョイント速度を自動的に減速させることができ、ゾーン内では衝突検知感度、TCP力制限、TCP速度制限、安全停止モードがオーバーライドされます。 コラボレーションゾーンとして設定されていないゾーンは、ロボットのスタンドアロンゾーンとして扱われます。
		破砕防止ゾーン の設定 _(p. 303)	ロボットの作業位置と障害物の周囲のスペースを設定すること で、ロボットと障害物の間に手足が詰まるリスクを減らすこと ができます。 ・ロボットのTCP速度、衝突感度、および安全停止モードは、 それぞれ200 mm/s以下、100%、RS1に固定されており、 ゾーン内でTCP力制限がオーバーライドされます。 ・コラボレーションゾーンとして扱われます。

	分類	安全設定	説明
		衝突感度低減 ゾーンの設定 (p. 304)	ワークとの接触で力を加える必要がある場合と同様に、衝突検 出およびTCP力制限の安全機能を無効にする(ミューティング) か、制限を緩和するために使用することができます。
			 他のゾーンとは異なり、衝突検知感度とTCP力制限は、衝突 感度低減ゾーンでそれぞれユニバーサル制限より低く設定で きます。 優先度の高いゾーンとして扱われます。
		工具方向の境界 ゾーンの設定	これは、ロボットのワークやツールの方向に関連するリスクを 軽減するために使用できます。
		(p. 305)	 ・工具中心点(TCP)がゾーン内に配置されている場合、TCP 方向制限 安全機能が活動化されます。
		カスタムゾーン の設定(p. 301)	安全制限は、ロボットアプリケーションの必要性に応じてゾー ンによって異なる方法で使用できます。
			 ・ 選択した安全制限は、ゾーン内でオーバーライドされます。 ・ コラボレーションゾーン または 高優先度ゾーンのプロパティ を付与できます。

2.11.1 ロボットの限界

ロボット限界では、ロボットに関連するさまざまな安全機能のユニバーサル安全限界をノーマルモード とリデュースモードに設定できます。

各ロボットパラメータがコンフィグレーションされた安全制限を超えると、ロボットは保護停止を活動 化します。ロボット限界は、[**ロボットパラメーター(Robot Parameter)]>[安全設定(Safety** Settings)]>[**ロボット限界(Robot Limits)**]で設定できます。

1 注

- ロボットは、保護停止の原因を除去した後、リセットして保護停止を解除した後に操作できます。
- ・安全機能による保護停止の原因を取り除くことができない場合、安全機能による保護停止がないため、安全回復モードは通常動作に戻すのに役立ちます。

🛕 注意

・安全限界とは、安全定格監視機能がロボット停止を有効にするかどうかを決定する条件です。停止が完了すると、ロボットの位置と外部から適用される力が、コンフィグレーションされた安全制限値と異なる場合があります。

TCP/Robot

TCP /ロボットに関連するさまざまな物理パラメーターを制限します。この安全機能は、電力および力制 限動作モードで使用できます。

- TCP強制:ロボットエンドのTCPから適用される力の限界を設定します。意図しない外力を検出する 目的で使用できます。
- 機械的出力:ロボットの機械的能力の限界を設定します。機械的出力はロボットのトルクと速度に 比例します。
- TCP速度:ロボットエンドのTCPの速度制限を設定します。速度およびギャップ監視動作モードに使用できます。
- 運動量:ロボット運動量の制限を設定します。運動量は速度と重量に比例し、影響は物理量と同じ です。
- ・ 衝突感度:ロボット軸ごとに検出されたトルクで作業を継続するか、保護停止を有効にするかを決定する衝突検出機能の感度を設定します。感度が100%の場合、外力による衝突を非常に敏感に検出し、感度が1%の場合は衝突をほとんど検出しません。

6 注

衝突検出によりロボットが停止した場合、原因は次のいずれかです。

- 1. TCP強制制限違反
- 2. 衝突検出違反

ジョイント角度速度

各軸の最大回転速度を設定します。軸ごとに制限を設定できます。

1 注

- ジョイント角度速度は、デフォルトで最大値に設定されます。
- 一般に、特定の軸速度は互いに異なる設定ではありません。

ジョイント角度

各軸の最大動作角度を設定します。軸ごとに制限を設定できます。

- ・ すべての軸は+/- 360度の回転が可能ですが、ジョイント角度の値はデフォルトで標準モードで制限 に設定されています。
- ロボットが地上に設置されている場合は、2番軸の動作範囲を+/-95度に設定して衝突を防止することをお勧めします。
- ロボットが円筒柱に取り付けられている場合、またはロボットベースに近いワークを扱う場合は、 ジョイント角度制限を変更してより広い動作範囲を可能にすることができます。

1 注

ゾーンにワークセルアイテムを追加すると'指定したゾーンに個別の安全制限を設定できますオー バーライド可能な安全制限は、ゾーンタイプに応じて指定されます。詳細については、次のリン クを参照してください。

- コラボレーションゾーンの設定(p. 302)
- 破砕防止ゾーンの設定(p. 303)
- 工具方向の境界ゾーンの設定(p. 305)
- カスタムゾーンの設定(p. 301)

2.11.2 安全信号I/O

この機能は、冗長端子を介して安全関連信号を入出力します。安全入出力信号のいずれかが冗長信号が 異なることを検出した場合、システムはそれが短絡またはハードウェアの欠陥であるかを判断し、STO ストップモードでロボットを停止します。安全信号 I/O は、Robot Parameter > Safety Settings > Safety I/Oで設定できます。

• 安全入力設定

信号名	説明
緊急停止(L)	これは、ロボットデバイスから緊急停止信号を受信したり、ロボットの周囲に追加で設置された緊急停止スイッチを接続する目的で使用されます。 ・高:通常動作 ・低:これにより、安全停止モードで設定されている緊急停止の安全停止モー ドに従ってロボットが停止します。
緊急停止-ループ バックなし(L)	これは、ロボットデバイスから緊急停止信号を受信したり、ロボットの周囲に追 加で設置された緊急停止スイッチを接続する目的で使用されます。この信号では 、「緊急停止-除外」は有効になりません。ループバック入力なし」安全出力。 ・高:通常動作 ・低: これにより、安全停止モードで設定されている緊急停止の安定停止モー ドに従ってロボットが停止します。
保護ストップ (L)	安全マット、ライトカーテン、レーザースキャナなどの安全保護装置と組み合わ せて使用できます。 ・ 高:通常動作 ・ 低: これにより、安全停止モードで設定された保護停止の安定停止モードに 従ってロボットが停止します。
保護ストップ- STO(L)	 高:通常動作 低:それはすぐにモーターへの電力を遮断し、ブレーキを作動させてロボットを強制的に停止させます。

信号名	説明
保護ストップ- SS1 (L)	・ 高 :通常動作 ・低:制御停止後、 モータへの電源を遮断し、ブレーキを作動させます。
保護ストップ- SS2(L)	・高:通常動作 ・低:制御停止後、 安全作動停止
保護停止(L)-自 動リセットおよび 再開(R)	 保護停止とは異なり、この信号は中断された状態をリセットし、自動的に動作を 再開することができます。これにより、ISO TS 15066に記載されている安全定格監 視停止後の自動再起動が可能になります。 低:保護ストップ-SS2に準拠しています。 上昇(低から高):手動リセットや再開を行わずに、操作は自動的に再開さ れます。
	 ▲ 警告 ・直接介入せずに自動的に操作を再開することは危険な場合があります。 ・この信号を安全に使用できることを確認するために、包括的なリスク評価を実行する必要があります。
インターロックリ セット (R)	 これは、保護停止によって中断された状態に変更された状態をリセットするために使用されます。 ・上昇(低から高):これにより、インターロックをリセットして通常のスタンバイに戻すことができます。
減速作動(L)	 高:タスクで設定された通常速度でロボットを操作します。 低:タスクに設定された速度から比例して減速された速度でロボットを動作 させます。減速比は、減速比スライドバーを使用して調整できます。コラボ レーション ゾーン内で信号が検出されると、ロボットの動作が遅くなりま す。メインのスピードリダクションレシオと コラボレーションゾーンのス ピードリダクションレシオの間の、より小さいスピードリダクションレシオ に従って、スピードリダクションレシオ。
3 POSイネーブル スイッチ (H)	操作許可装置を3ポジションスイッチに接続するときに使用される作業許可信号。 ・高:ジョグ/サーボオン(手動モードで使用可能) 再生/再開/サーボオン(自動モードで使用可能) ・低:手動モードではジョグ/サーボは使用できません。 自動モードでは使用できないときに再生/再開/サーボを実行します。
ハンドガイディン グイネーブルス イッチ (H)	操作許可デバイスを手引きイネーブルスイッチに接続するときに使用される作業 許可信号。 • 高:ハンドガイドが利用可能 •低:ハンドガイドは使用できません

信号名	説明
HGCの終了と再開 (R)	自動モードでハンドガイドコマンドを実行すると、タスクプログラムは停止しま す。ユーザが手話制御を実行した後、タスクプログラムの実行を再開するために 使用される信号。 ・上昇(低から高): HandGuiding Controlが実行されると、タスクプログラム の実行が再開されます。
安全ゾーンダイナ ミックイネーブル (H)	 これは、安全 なスペース制限 または ゾーンを動的に有効または無効にするために 使用できます。この信号は、スペース制限とゾーンを設定するときにDynamic Zone Enableが設定されている場合にのみ使用できます。 高:これにより、この信号によって一時的にイネーブルまたはディセーブル にされたスペース制限/ゾーンがイネーブルになります。 低:これにより、この信号によって一時的にイネーブルまたはディセーブル にされたスペース制限、ゾーンがディセーブルになります。
安全ゾーンダイナ ミックイネーブル (L)	 これは、安全 なスペース制限 または ゾーンを動的に有効または無効にするために 使用できます。この信号は、スペース制限とゾーンを設定するときにDynamic Zone Enableが設定されている場合にのみ使用できます。 高:これにより、この信号によって一時的にイネーブルまたはディセーブル にされたスペース制限/ゾーンがディセーブルになります。 低:これにより、この信号によって一時的にイネーブルまたはディセーブル にされたスペース制限/ゾーンがイネーブルになります。
リモートコント ロール有効 (L)	これは、リモートコントロールモードを有効にするために使用します。 ・ 高 : リモートコントロールモードを有効にします。 ・ 低 : リモートコントロールモードを無効にします。

Note

 TBSI の SI1 および SI2 または SI3 および SI4 に割り当てられた低アクティブ セーフティ入 力信号は、テスト パルス耐性があります。 最大持続時間が1 ms の1つのテスト パルスが20 ms ごとに許可されます。

・安全出力 設定

信号名	説明
緊急停止 (L)	次の状況で緊急停止が必要なことをロボット周辺機器に通知するために使用しま す。 -ロボットアクセサリの緊急停止ボタン が押されたとき(ティーチペンダント、スマートペンダント、または緊急停止ボ タンボックス) -非常停止信号を専用の安全入力端子に入力する場合 - コンフィグレーション可能な入力端子から安全入力に緊急停止(L)信号が入力 された場合 -緊急停止-ループバックなし(L)信号がコンフィグレーション可能な入力端子か ら安全入力に入力された場合 • 高:通常動作 • 低:緊急停止が必要です
緊急停止-除外 ループパック入力 なし(L)	次の状況で緊急停止が必要なことをロボット周辺機器に通知するために使用しま す。 -ロボットアクセサリの緊急停止ボタン が押されたとき(ティーチペンダント、スマートペンダント、または緊急停止ボ タンボックス) - コンフィグレーション可能な入力端子から安全入力に緊急停止(L)信号が入力 された場合 -緊急停止-ループバックなし(L)信号がコンフィグレーション可能な入力端子か ら安全入力に入力された場合 コンフィグレーション可能な安全入力で信号が緊急停止-ループバックなし(L) の場合を除きます。 この信号を使用すると、緊急停止信号が緊急停止信号を送信した周辺機器に戻さ れないため、デッドロックを回避できます。 - 高:通常動作 - 低:緊急停止が必要です
#安全トルクオフ (L)#	 高:ロボットはサーボオフではなく、緊急停止状態でもありません。 低:ロボットはサーボオフで、緊急停止状態です。
安全動作停止 (L)	 高:ロボットがスタンバイ状態ではありません。 低:ロボットはスタンバイ状態で、停止監視が有効になっています。
異常(L)	 高:ロボットは、中断、回復、または自動測定の状態ではありません。 低:ロボットは、Interrupted、Recovery、またはAuto Measure のいずれかの 状態にあります。
標準速度(L)	 高:ロボットは、外部の減速起動安全入力信号により、減速された速度で動作しています。 低:通常速度で動作するロボット
信号名	説明
--------------------------	---
減速(L)	 高:通常速度で動作するロボット 低:ロボットは、外部の減速起動安全入力信号により、減速された速度で動作しています。
自動モード(L)	 高:ロボットは現在自動モードではありません。 低:ロボットは現在自動モードになっています
マニュアルモード (L)	 高:ロボットは現在手動モードではありません。 低:ロボットは現在手動モードになっています。
リモートコント ロールモード (L)	 高:ロボットは現在リモートコントロールモードではありません。 低:ロボットは現在リモートコントロールモードではありません。
スタンドアロン ゾーン (L)	 高:ロボットの TCP は、いずれかのコラボレーションゾーンに配置されています。 低:ロボットの TCP が コラボレーションゾーンにありません。
コラボレーション ゾーン(L)	 高:ロボットの TCP が コラボレーションゾーンにありません。 低:ロボットの TCP は、いずれかのコラボレーションゾーンに配置されています。
高優先度ゾーン (L)	 高:ロボットの TCPが 衝突感度低減ゾーンに配置されておらず、カスタム ゾーンで高優先ゾーンオプションがチェックされていません。 低:ロボットのTCPが 衝突感度低減ゾーンのいずれかに配置 されているか、 カスタムゾーンで高優先ゾーンオプションがチェックされています。
工具方向監視ゾー ン(L)	 ・高:ロボットのTCPは、工具方向の境界ゾーンにありません。 ・低:ロボットのTCPは、いずれかの工具方向境界ゾーンに配置されます。
指定ゾ ー ン(L)	 これは、工具中心点(TCP)がユーザー定義ゾーン内にあるかどうかをチェックするために使用されます。 安全出力設定画面で定義された指定ゾーン信号は、ゾーン設定画面で選択できます。 高:TCPは、指定されたゾーン安全出力に関連付けられたゾーン内にありません。 低:TCPは、指定されたゾーン安全出力に関連付けられたゾーンにあります。

2.11.3 安全停止モード

安全定格監視機能は、制限違反を検出し、ロボットを停止するときに使用する停止モードを設定できま す。 ・停止モードの詳細については、を参照 安全定格ストップサブ機能(p.22)してください。

安全停止モードは、ロボットパラメータ>安全設定>安全停止モードで設定できます。各項目の詳細については、を参照安全定格監視機能(p.25)してください。

	安全停止モード	説明
1	緊急 停止	ティーチペンダントの緊急停止ボタンまたは追加で取り付けられ た外部装置がアクティブになったときに、停止モードを設定しま す。(STO または SS1のみ 選択できます)。
2	保護停止	外部に接続された保護装置が活動化されると、停止モードが設定 されます。
3	ジョイント 角度制限違反	各ジョイントの角度が設定された制限範囲を超えると、停止モー ドが設定されます。
4	ジョイント 速度制限違反	各ジョイントの角度ジョイント速度が設定された制限範囲を超え ると、停止モードが設定されます。
5	衝突 検出	軸に加えられた外力が設定された制限範囲を超えた場合に、停止 モードを設定します。コ ラボレーションゾーン とスタンドアロン ゾーンの停止モード は、個別に設定できます。 STO、 SS1 、 SS2 に加え て 、RS1を STOPモードに設定できます。
6	TCP/Robot Position Limit Violation (TCP/ロボット位 置制限違反)	工具中心点(TCP)とロボットの位置が、ワークセルマネージャ (Workcell Manager)で設定されたロボットの位置制限(Position Limit)に違反した場合に、停止モード(Stop Mode)が活動化され ます。また、TCPが安全ゾーン(コラボレーションゾーン、破砕 防止ゾーン、衝突感度低減ゾーン、工具方向制限ゾーン、カス タムゾーン)内にあるかどうかも決定します。。
7	TCP 方向 制限違反	TCP 方向制限ゾーン内の工具中心点(TCP)方向が、ワークセルマ ネージャを介してロボットによって設定された角度制限範囲を超 えた場合に、停止モードを設定します。
8	TCP 速度 制限 違反	工具中心点(TCP)の速度が設定された制限範囲を超えた場合に、 停止モードを設定します。
9	TCP 強制 制限違反	工具中心点(TCP)に加えられた外部力が設定された制限範囲を超 えた場合に、停止モードを設定します。コラボレーションゾーン とスタンドアロンゾーンの停止モードは、個別に設定できます。 STO、SS1、SS2に加えて、RS1を停止モードとして設定すること ができます。
10	運動量制限違反	ロボットの運動量が設定された制限を超えた場合に、停止モード を設定します。

	安全停止モード	説明
11	機械 的出力制限違反	ロボットの機械的パワーが設定された制限を超えた場合に、停止 モードを設定します。

2.11.4 ナッジを設定する

協調作業区域内で安全停止モードSS2又はRS1によって停止した場合、Interrupted状態ではリセットする ことができ、ナッジ入力によって作業を再開できます。ユーザー定義区域でナッジオプションを有効化 して使うこともできます。

Nudgeを設定するには、**ロボット**ワークセルで**ナッジ**のアイテムを選択してください。ナッジの入力で 感知する力(ナッジ力)と、ナッジを認識してから作業再開までの待機時間(ディレイ時間)を追加で入力で きます。ナッジの入力で感知する力は10.00~50.00Nの間です。

Input Force	10.00	N
Delay Time	2.0	sec

🛕 警告

ナッジ機能は、リスク評価でこれを許可する場合にだけ使用してください。

2.11.5 スペース制限

ロボットのジョイント角度の制限に加えて、ロボットの操作スペースを直接ティーチング座標内に制限 することができます。 自動操作または手動モードでロボットまたはTCPがスペース制限に違反した場 合、 **安全 停止モード**の設定に従って停止します。

ハンドガイドを使用した直接ティーチング中にロボットまたはTCPがスペース制限の境界に達すると、 反発力を感じることができます。

[検査点(Inspection Point)]を選択すると、スペース制限がロボットボディー全体をターゲットにするか、TCPのみをターゲットにするかを選択できます。

有効なスペースを選択することで、検査点が指定されたスペースに違反しないかどうかを選択できます。

Zone Marginを使用すると、指定した座標から拡張ボリュームを簡単に指定できます。

Dynamic Zone Enableを選択すると、I/O ポートからの入力信号に従ってゾーンが有効/無効になります。入力が有効になっていない場合、対応するスペース制限が無効になり、ロボットは対応するスペース制限が存在しないかのように動作します。

2.11.6 ゾーン

アプリケーションに応じて、特定のスペースでは、ロボット制限設定で指定されたグローバル安全制限 とは異なる安全制限を適用する必要があり(p.272)ます。セクション設定機能を使用して、指定されたセク ションにのみ個別の安全制限を設定することができます。セクションタイプに応じてオーバーライド可 能な安全制限が指定されています。

- コラボレーションゾーンの設定(p. 302)
- 破砕防止ゾーンの設定(p. 303)
- ・ 衝突感度低減ゾーンの設定(p. 304)
- 工具方向の境界ゾーンの設定(p. 305)
- カスタムゾーンの設定(p. 301)

有効なスペース 設定では、オーバーライドされた安全制限がセクションの内側または外側のどちらに適用されるかを指定できます。

Zone Margin (ゾーンマージン)設定を使用すると、指定した座標を基準にボリュームをスケーリングする方法を簡単に指定できます。

ゾーンでオーバーライドされる安全制限には、次の優先事項が含まれます。

- ・ ゾーン が設定されていて、一部の安全制限 がオーバーライドされている場合、それらの安全制限 が グローバルな安全制限よりも優先されます。
- **優先度の高いゾーンでオーバーライドされた安全制限**は、優先度の低いゾーンでオーバーライド された安全制限よりも優先度の高いゾーンでオーバーライドされます。
- 特定のTCP ロケーションにある安全機能のタイプに複数の安全制限がある場合は、ネストされた ゾーンで最も制限された安全制限が優先されます。
- **優先度の高いゾーン** はネストされているため、 特定のTCP ロケーションに安全機能のタイプに複数の安全制限がある場合は、最も制限の少ない安全制限がオーバーライドされます。

🛕 警告

優先度の高いゾーンは、他のゾーンおよびグローバルロボット制限設定を上書きします。複数の 高優先度ゾーンがネストされている場合、安全機能は最も制限の少ない安全制限をオーバーライ ドします。安全上の理由から、高優先度ゾーンは可能な最小サイズにする必要があります。

Dynamic Zone Enableを選択すると、I/O ポートからの入力信号に従ってゾーンが有効/無効になります。入力が有効になっていない場合、対応するスペース制限が無効になり、ロボットは対応するスペース制限が存在しないかのように動作します。

2.12 その他の安全対策

ユーザーの安全とロボットの安全回復のために、安全回復モードと無動力運転モードを提供していま す。

- ・安全回復モード:ロボットの永続的な安全違反またはパッケージングでエラーが発生した場合、ロボットは安全回復モードでユーザー指定の位置と角度に設定できます。安全回復モードの詳細については、「回復モジュールの使用」を参照(p. 238)してください。
- ・電源なしの操作:モーターへの電源が遮断された状態でブレーキのみを解除することで、外力でロボットの関節を制御する機能です。この機能は、安全回復モードまたはハンドガイドがロボットを通常の状態に戻すことができない場合に使用されます。パワーなし作動モードでは、各ジョイントのブレーキをユーザーが作動または解除できます。電源が入っていない操作の詳細については、「バックドライブモジュールの使用」を参照(p.236)してください。

2.13 有効性及び責任

本マニュアルでは、他のシステムと統合されたロボットアプリケーションの設計、設置、運用方法に関 する情報は扱っていません。また、統合システムの安全に影響を及ぼす周辺装置に関する情報も扱って いません。

システム管理者は、ロボットが設置される国の標準と規定によって安全条件を遵守してください。ま た、システムにロボットを統合、管理する担当者は該当国の安全準拠法と規定が遵守されることを保障 しなければなりません。ロボットを適用した最終システムを具現する主体やユーザーは以下に関する責 任を負い、責任の範囲は以下の項目だけに制限されるものではありません。

- ロボットが統合されたシステムに対するリスク評価
- ・リスク評価の結果に伴う安全装置の追加及び除去
- ・システムが正しく設計、設定、設置されているか確認
- システムに関する使い方と指針の構築
- ・ ソフトウェアに適合した安全設定管理
- ユーザーが安全装置を変更しないように管理
- ・ 統合されたシステムの設計と設置に対する有効性検査
- ・ 使用と安全に関する重要な表示や連絡先の明示
- マニュアルなどの技術文書の提供
- ・ 適用される標準と法規情報の提供:http://www.doosanrobotics.com/

本説明書の安全事項を遵守することが、発生可能性のあるすべての危険を防ぐことを意味するものでは ありません。

2.14 免責事項

斗山のロボットは、製品の安定性と性能改善の努力を続けており、事前通知なしに製品をアップグレードする権利があります。斗山のロボットは、本説明書のすべての内容を正確で正しく行うように努力します。しかし、いかなるエラー又は抜けた情報については責任を負うものではありません。

2.15 宣言と認証

2.15.1 欧州Declaration of Incorporation(Original)

DECLAR/ according to EC	ATION Machinery Dir	OF INCORPORATION ective 2006/42/EC Annex II Part 1 Section B		
We,				
	Doos	an Robotics Inc.		
79, S	aneop-ro 156k	beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si,		
	Gyeonggi-do	o, 16648, Republic of Korea		
declare under our sole res	ponsibility that	the following product:		
Product :	Industrial	Robot (Manipulator & Controller)		
Model :	Manipulat Controlle	tor : M0609, M1509, M1013, M0617 r : CS-01		
is in conformity with the fo	llowing standar	rd(s) or other normative document(s)		
Standard		Description		
EN ISO 12100:2	20100	Safety of machinery General principles for design Risk assessment and risk reduction		
EN ISO 10218-	1	Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots Part 1: Robots		
EN 60204-1:200	06/A1:2009	Safety of machinery Electrical equipment of machines Part 1: General requirements		
The product as the partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive 2006/42/EC, as amended by Directive 2009/127/EC, and with the regulations transposing it into national law.				
Relevant technical docum Directive, and available in t	entations are o electronic form	compiled in accordance with Annex VII, part B of the to national authorities upon legitimate request.		
Additionally the product de the product de the product is CE marked:	eclares in confo	prmity with the following directives, according to which		
2014/35/EU	Low Voltage	Directive (LVD)		
2014/30/EU	Electromagne	etic Compatibility Directive (EMC)		
Suwon, 15 th October, 2018 R&D Center		Junhyun Jang Chief Technical Officer		

2.15.2 欧州機械指令(Machinery Directive)整合規格認証



ATTESTATION ۲ ATTESTATO ۵ ATESTACIÓN ۲ BESCHEINIGUNG ۵ **TESTATION**

No. M7 004249 0063 Rev. 00 Holder of Attestation: Doosan Robotics Inc 79, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16648 REPUBLIC OF KOREA Industrial Robot (Manipulator & Controller)

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to Council Directive 2006/42/EC relating to machinery. It confirms that the listed equipment (partly completed machine) complies with the requirements set in article 13 of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.:

Product:

MAEB01121223

Date, 2024-01-15

Attestation

HAT.

(Ro-Hyun Park)

Page 1 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. Partly completed machines are designated to be assembled in a machine, which complies with the requirements set in the Machinery Directive 2006/42/EC and for which a Declaration of Conformity according to Annex II A of the Machinery Directive 2006/42/EC needs to be drawn up.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

'E

SUD
Product Service

Attestation No. M7 004249 0063 Rev. 00

Model(s):	Mani	Manipulator : M0609, M0617, M1013, M1509, H2017, H2515		
	Cont	Controller : CS-11, CS-11P		
Parameters:				
Manipulator :	M0609	M0617	M1013	
Rated payload :	6 kg	6 kg	10 kg	
Degree of freedom :	6 axis	6 axis	6 axis	
Weight :	27 kg	34 kg	33 kg	
	M1509	H2017	H2515	
	15 kg	20 kg	25 kg	
	6 axis	6 axis	6 axis	
	32 kg	74 kg	72 kg	
Controller :	CS-11	CS-11P		
Rated input voltage :	100 - 240 Va.c.,	1 Phase 100 - 240 Va.c.,	1 Phase	
Rated frequency :	50/60 Hz	50/60 Hz		
Rated input current :	10 A	10 A		
Weight :	9.8 kg	21.7 kg		

Tested according to:

EN ISO 10218-1:2011 EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018

Page 2 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. Partly completed machines are designated to be assembled in a machine, which complies with the requirements set in the Machinery Directive 2006/42/EC and for which a Declaration of Conformity according to Annex II A of the Machinery Directive 2006/42/EC needs to be drawn up.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

CE



Attestation No. M7 004249 0078 Rev. 00 Holder of Attestation: Doosan Robotics Inc

ATTESTATION ٠ ATTESTATO ۲ ATESTACIÓN ۵ BESCHEINIGUNG ۵ **ATTESTATION**

79, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16648 REPUBLIC OF KOREA

Product:

Industrial Robot (Manipulator & Controller)

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to Council Directive 2006/42/EC relating to machinery. It confirms that the listed equipment (partly completed machine) complies with the requirements set in article 13 of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.:

MAEB01363023

2024-01-15 Date.

(Ro-Hyun Park)

Page 1 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. Partly completed machines are designated to be assembled in a machine, which complies with the requirements set in the Machinery Directive 2006/42/EC and for which a Declaration of Conformity according to Annex II A of the Machinery Directive 2006/42/EC needs to be drawn up.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

E

Product Service

Attestation No. M7 004249 0078 Rev. 00

Model(s):

Manipulator : M1013, M0609, M0617, M1509, H2017, H2515 Controller : CS-12P, CS-12

Parameters:

Manipulator:	M1013	M0609	M0617
Payload:	10kg	6kg	6kg
Degrees of freedom:	6Axis	6Axis	6Axis
Weight:	33kg	27kg	34kg
	M1509	H2017	H2515
	15kg	20kg	25kg
	6Axis	6Axis	6Axis
	32kg	74kg	72kg
Controller:	CS-12P	CS-12	
Rated input voltage:	22~60 VDC	22~60 VDC	
Rated input current:	30A	30A	
Weight:	21.5kg	9.6kg	

Tested according to:

EN ISO 10218-1:2011 EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018

Page 2 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. Partly completed machines are designated to be assembled in a machine, which complies with the requirements set in the Machinery Directive 2006/42/EC and for which a Declaration of Conformity according to Annex II A of the Machinery Directive 2006/42/EC needs to be drawn up.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

۳IJ

E

2.15.3 欧州EMC指令(EMC Directive)整合規格認証



Attestation of Conformity No. E8A 004249 0043 Rev. 00

Holder of Attestation:	Doosan Robotics Inc 79, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16648 REPUBLIC OF KOREA
Name of Object:	Industrial Robot (Manipulator & Controller)
This Attestation of Conformity is is relating to electromagnetic compare principal protection requirements of applicable at the time of issuance. assessment. For details see: www	ssued on a voluntary basis according to the Directive 2014/30/E tibility. It confirms that the listed apparatus complies with the of the directive and is based on the technical specifications . It refers only to the particular sample submitted for conformity v.tuvsud.com/ps-cert
Test report no.:	CPSC01468022
Date, 2023-04-19	(Sang-Hoon Ha)
Page 1 of 2 This Attestation does not replace t (DoC) and does not allow for CE n documentation and establishing co	the regulatory EU Declaration of Conformity marking. After preparation of the necessary ompliance to requirements of all applicable
directives, the manufacturer may s The DoC is issued under the sole	sign a DoC and apply the CE marking. responsibility of the manufacturer.

ATTESTATION

¢

E

Attestation of Conformity

No. E8A 004249 0043 Rev. 00

ATTESTATION

0

ATTESTATO

٠

ATESTACIÓN

0

BESCHEINIGUNG

٠

ATTESTATION

Model(s):	Manipulator: M0609, M0617, M1013, M1509 H2017, H2515 Controller : CS-01, CS-01P, CS-02, CS-11P		
		CS-01	
	Rated input voltage:	100-240 V a.c., 1Phase	
	Rated input frequency:	50/60 Hz	
		CS-01P	
	Rated input voltage:	100-240 V a.c., 1Phase	
	Rated input frequency:	50/60 Hz	
Description of Object:		CS-02	
0.000	Rated input voltage:	22-60 V d.c.	
	Rated input frequency:	N/A	
		CS-11P	
	Rated input voltage:	100-240 V a.c., 1Phase	
	Rated input frequency:	50/60 Hz	
Tested according to:	EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013		

Page 2 of 2

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

CE TUV®



Attestation of Conformity No. E8A 004249 0059 Rev. 00

ATTESTATION

0

ATTESTATO

٠

ATESTACIÓN

٠

BESCHEINIGUNG

٠

ATTESTATION

	Tion: Doosan Robotics Inc 79, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16648 REPUBLIC OF KOREA
Name of Object:	Industrial Robot (Manipulator & Controller)
Model(s):	Manipulator : H2017, H2515 Controller : CS-11
Description of Object:	Rated input voltage:100-240 V a.c., 1Phase (for CS-11)Rated input frequency:50/60 Hz (for CS-11)
ested according to: his Attestation of Confor elating to electromagneti rincipal protection requir pplicable at the time of is ssessment. For details s	EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2014 EN 1EC 61000-6-4:2019 EN 1EC 61000-6-2:2019 EN 1EC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 mity is issued on a voluntary basis according to the Directive 2014/30/EU c compatibility. It confirms that the listed apparatus complies with the ements of the directive and is based on the technical specifications issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity ee: www.tuvsud.com/ps-cert
Test report no.:	CPSC01470822
Test report no.: Date, 2023-06-01	CPSC01470822 Laurent Yuan)



Attestation of Conformity

No. E8A 004249 0065 Rev. 00

Holder of Attestation:	Doosan Robo 79, Saneop-ro 156be Suwon-si, Gyeonggi REPUBLIC OF KOR	tics Inc eon-gil, Gwonseon-gu -do 16648 EA		
Name of Object:	Industrial Rob (Manipulator a	oot & Controller)		
Model(s):	Manipulator : H2017, H2515 Controller : C	M1013, M0609, I S-12	M0617, M1509,	
Description of	Rated input voltage:	22-60 V d.c. (for CS-		
Object:	Rated input current:	30 A (for CS-12)		
Tested according to: This Attestation of Conformity is is relating to electromagnetic compa principal protection requirements applicable at the time of issuance assessment. For details see: www	EN 61000-6-4:2007/ EN 61000-6-2:2005 EN IEC 61000-6-4:2 EN IEC 61000-6-2:2 ssued on a voluntary the atibility. It confirms that of the directive and is . It refers only to the p w.tuvsud.com/ps-cert CPSC01472422	A1:2011 019 obasis according to the Di t the listed apparatus co based on the technical s articular sample submitt	rective 2014/30/EU mplies with the specifications ed for conformity	
Date, 2023-09-19	(Laun	ent Yuan)		
Page 1 of 1 This Attestation does not replace (DoC) and does not allow for CE is documentation and establishing c directives, the manufacturer may The DoC is issued under the sole	the regulatory EU Deo marking. After prepara compliance to requiren sign a DoC and apply responsibility of the n	claration of Conformity ition of the necessary ients of all applicable the CE marking. nanufacturer.	CE	۳UV®

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany



Attestation of Conformity

No. E8A 004249 0066 Rev. 00

ATTESTATION

0

ATTESTATO

٠

ATESTACIÓN

0

BESCHEINIGUNG

0

ATTESTATION

Holder of Attestation:	Doosan Robotics Inc 79, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16648 REPUBLIC OF KOREA		
Name of Object:	Industrial Rob (Manipulator	oot & Controller)	
Model(s):	Manipulator : M0617, M1509 Controller : C	H2017, H2515, M) S-12P	11013, M0609,
Description of	Rated input voltage:	22-60 V d.c. (for CS- 12P)	
Object:	Rated input current:	30 A (for CS-12P)	
Tested according to:	EN 61000-6-4:2007/ EN 61000-6-2:2005 EN IEC 61000-6-4:2 EN IEC 61000-6-2:2	A1:2011 019 019	
This Attestation of Conformity is relating to electromagnetic comp principal protection requirements applicable at the time of issuance assessment. For details see: ww	issued on a voluntary t atibility. It confirms that of the directive and is e. It refers only to the p w.tuvsud.com/ps-cert	basis according to the Dir t the listed apparatus cor based on the technical s articular sample submitte	rective 2014/30/EU nplies with the pecifications ed for conformity
Test report no.:	CPSC01472822		
Date, 2023-09-18	Le	vy	
	(Laun	ent Yuan)	
Page 1 of 1 This Attestation does not replace (DoC) and does not allow for CE documentation and establishing directives, the manufacturer may The DoC is issued under the sole	the regulatory EU Dee marking. After prepara compliance to requiren sign a DoC and apply e responsibility of the n	claration of Conformity ation of the necessary nents of all applicable the CE marking. nanufacturer.	CE
TÜV SÜD Product Service GmbH • F	Ridlerstraße 65 • 80339 N	Aunich • Germany	

2.15.4 米国家承認試験研究所(NRTL)認証(US, CANADA)

CERTIFICAT CEPTN¢NKAT ♦ CERTIFICAD0 ♦ ٠ ₩ 部語語 ¢ ZERTIFIKAT

CERTIFICATE







CERTIFICATE

No. U8 004249 0061 Rev. 00

Holder of Certificate:

te: Doosan Robotics Inc 79, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16648 REPUBLIC OF KOREA

Certification Mark:



Product:

Industrial Robot (Manipulator & Controller)

This product was voluntarily tested to the relevant safety requirements referenced on this certificate. It can be marked with the certification mark above. The mark must not be altered in any way. This product certification system operated by TÜV SÜD America Inc. most closely resembles system 3 as defined in ISO/IEC 17067. Certification is based on the TÜV SÜD "Testing and Certification Regulations". TÜV SÜD America Inc. is an OSHA recognized NRTL for USA and a Standards Council of Canada ISO/IEC 17065 accredited Certification body for Canada.

Test report no.:

MAEA07121823

Date, 2023-07-07

(Ro-Hyun Park)

TÜV®

Page 1 of 2 TÜV SÜD America, Inc. • 401 Edgewater Place Suite #500 • Wakefield • MA 01880 • USA









No. U8 004249 0061 Rev. 00

Model(s):

Manipulator : M0609, M0617, M1013, M1509, H2017, H2515 Controller : CS-11, CS-11P

Tested according to:

UL 1740:2018/R:2020-11 CSA Z434:2014

Also evaluated to the following ANSI/NFPA 79:2021 standards:

Parameters:

Manipulator :	M0609	M0617	M1013
Rated payload :	6 kg	6 kg	10 kg
Degree of freedom :	6 axis	6 axis	6 axis
Weight :	27 kg	34 kg	33 kg
	M1509	H2017	H2515
	15 kg	20 kg	25 kg
	6 axis	6 axis	6 axis
	32 kg	74 kg	72 kg
Controller :	CS-11	CS-11P	
Rated input voltage :	100 - 240 Va.c., 1 P	hase 100 - 240 Va.c.,	1 Phase
Rated frequency :	50/60 Hz	50/60 Hz	
Rated input current :	10 A	10 A	
Weight :	9.8 kg	20.1 kg	

Page 2 of 2 TÜV SÜD America, Inc. • 401 Edgewater Place Suite #500 • Wakefield • MA 01880 • USA







No. U8 004249 0071 Rev. 00

Holder of Certificate:

Doosan Robotics Inc 79, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16648 REPUBLIC OF KOREA

Certification Mark:



Product:

Industrial Robot (Manipulator & Controller)

This product was voluntarily tested to the relevant safety requirements referenced on this certificate. It can be marked with the certification mark above. The mark must not be altered in any way. This product certification system operated by TÜV SÜD America Inc. most closely resembles system 3 as defined in ISO/IEC 17067. Certification is based on the TÜV SÜD "Testing and Certification Regulations". TÜV SÜD America Inc. is an OSHA recognized NRTL for USA and a Standards Council of Canada ISO/IEC 17065 accredited Certification body for Canada.

Test report no.:

MAEA07363623

Date, 2024-01-15

(Ro-Hyun Park)

Page 1 of 2 TÜV SÜD America, Inc. • 401 Edgewater Place Suite #500 • Wakefield • MA 01880 • USA









No. U8 004249 0071 Rev. 00

Model(s):

Manipulator : M1013, M0609, M0617, M1509, H2017, H2515 Controller : CS-12P, CS-12

Tested according to: UL 1740:2018/R:2020-11 CSA Z434:2014/U1:2017-02

Also evaluated to the following ANSI/NFPA 79:2021 standards:

Parameters:

Manipulator:	M1013	M0609	M0617
Payload:	10kg	6kg	6kg
Degree of freedom:	6Axis	6Axis	6Axis
Weight:	33kg	27kg	34kg
	M1509	H2017	H2515
	15kg	20kg	25kg
	6Axis	6Axis	6Axis
	32kg	74kg	72kg
Controller:	CS-12P	CS-12	
Rated input voltage:	22~60 VDC	22~60 VDC	
Rated input current:	30A	30A	
Weight:	21.5kg	9.6kg	

Page 2 of 2 TÜV SÜD America, Inc. • 401 Edgewater Place Suite #500 • Wakefield • MA 01880 • USA

2.15.5 機能安全(Functional Safety)認証





No. Z10 004249 0080 Rev. 00

Holder of Certificate:

Doosan Robotics Inc 79, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16648 REPUBLIC OF KOREA

Certification Mark:



Product:

Robot Safety Unit

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

DG102165T Test report no.:

Valid until: 2029-03-03

2024-03-15 Date.

9. cpr 15

(Gert Effenberger)

Page 1 of 2 TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany



No. Z10 004249 0080 Rev. 00

Parameters:	Suitable for: ISO TS 15066:2016, ISO	10218-1:2011
	Safety functions: STO, SBC, Emergency Stop:	SIL3, PL e, CAT4
	SS1, SS2, SOS, SLP, SLS, SLT, Prot TCP/Robot Position Limit, TCP Orient TCP Force Limit, Robot Momentum Li Collision Detection, Safety I/O, Reflex	ective Stop, ation Limit, TCP Speed Limit, mit, Robot Power Limit, Stop: SIL2, PL d, CAT3
	Safety I/O input	Safety I/O output
	Emergency Stop, Emergency Stop – No Loopback, Protective Stop – STO, Protective Stop – SS1, Protective Stop – SS2, Protective Stop – Auto Reset & Resume, Interlock Reset, Reduced Speed Activation, 3-Pos Enable Switch, Handguiding Enable Switch, Remote Control Enable, Safety Zone Dynamic Enable, HGC End & Task Resume	Emergency Stop, Emergency Stop - excl. No Loopbact Input, Safe Torque Off, Safe Operating Stop, Abnormal, Normal Speed, Reduced Speed, Auto Mode, Manual Mode, Remote Control Mode, Standalone Zone, Collaborative Zone, High Priority Zone, Tool Orientation Limit Zone, Designated Zone
Tested according to:	IEC 61508-1:2010 IEC 61508-2:2010 IEC 61508-3:2010 IEC 61800-5-2:2016 ISO 13849-1:2023 IEC 62061:2021 IEC 61000-6-7:2014	
Model(s):	Safety Controller for Single &	Multi-powered Robot
Page 2 of 2 TÜV SÜD Product Service	GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 8	0339 Munich • Germany

ᠮ᠋᠋ᡃᢅᠯᠮ

2.15.6 自律安全確認申告(KCs)



	사업장명	두산로보틱스(주) 록번호 257-88-00128		사업장관리번호	257-88-001280	
신청인	사업자 등 록번호			대표자 성명	류정훈	
	소재지	(16648) 경기	648) 경기도 수원시 권선구 산업로1		56번길 79(고색동)	
자율안전인	증대상 기계 · 기-	구명		산업용로봇		
형식(규격) M06		M0609	원	음량 (등급)	6 axis	
자율안전확	인번호	100	17-AB	1EQ-01516		
제조자		두산로보틱스(주)				
소재지	(166	(16648) 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 79(고색동)				

「산업안전보건법」 제89조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제3항에 따라 자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.







	사업장명	두산로보틱스(주)		사업장관리번호	257-88-001280
신청인	사업자 등 록번호	257-88-001	28	대표자 성명	류정훈
	소재지	(16648) 경기도 수원		원시 권선구 산업로1	156번길 79(고색동)
자율안전인	증대상 기계 · 기구	¹ 명		산업용로봇	
형식(규격)		M0617	1	용량(등급)	6 axis
자율안전확	인번호	17-AB1EQ-01515			
제조자			두산	로보틱스(주)	
소재지	(1664	48) 경기도 수원	신	원선구 산업로156	번길 79(고색동)
오새시 「산	(1664 업안전보건법,제89	48) 경기도 수원 9조제1항 및 같은	실시 군 2 법 /	원선구 산업로156 이행규칙 제120조제	번길 79(고색동 13항에 따라

자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.







	사업장명	두산로보틱스(주)		사업장관리번호	257-88-001280	
신청인	사업자등록번호	257-88-00	257-88-00128		류정훈	
	소재지	(16648) 경기도 수원		시 권선구 산업로1	156번길 79(고색동)	
자율안전인	증대상 기계 · 기-	구명		산업용로봇		
형식(규격) M1013		M1013	Ę	용량(등급)	6 axis	
자율안전확	인번호		17-AE	31EQ-01514		
제조자		두산로보틱스(주)				
소재지	(16648) 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 79			번길 79(고색동)		

「산업안전보건법」 제89조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제3항에 따라 자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.





٤

	사업장명	두산로보틱스(주)		사업장관리번호	257-88-001280
신청인	사업자등록번호	257-88-001	28	대표자 성명	류정훈
	소재지	(16648) 경기도 수원시 권선구 산업로156번결			56번길 79(고색동)
자율안전인	증대상 기계 · 기-	구명		산업용로봇	
형식(규격) N		M1509	No	<u></u> 량(등급)	6 axis
자율안전확	인번호	1	8-AE	1EQ-00589	
제조자		두산로보틱스(주)			
소재지	(166	(16648) 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 79(고색·			번길 79(고색동)

「산업안전보건법」 제89조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제3항에 따라 자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.







	사업장명	두산로보틱스(주)		사업장관리번호	257-88-001280
신청인	사업자 등 록번호	257-88-00	128	대표자 성명	류정훈
	소재지	(16648) 경기도 수원		 시 권선구 산업로1	56번길 79(고색동)
자율안전인	증대상 기계 · 기~	구명		산업용로봇	
형식(규격)		H2017 8		용량(등 급)	6 axis
자율안전확	인번호	20-AE1EQ-02737			
제조자		두산로보틱스(주)			
소재지	(166	6648) 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 79(고색			번길 79(고색동)

「산업안전보건법」 제89조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제3항에 따라 자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.







	사업장명	두산로보틱스(주)		사업장관리번호	257-88-001280
신청인	사업자등록번호	257-88-00	128	대표자 성명	류정훈
	소재지	(16648) 경기도 수원		니 시 권선구 산업로1	56번길 79(고색동)
자율안전인	증대상 기계 · 기-	구명		산업용로봇	8
형식(규격) H25		H2515	R	용량(등급)	6 axis
자율안전확	인번호	20-AE1EQ-02738			
제조자		두산로보틱스(주)			
소재지 (16648) 중		48) 경기도 수	원시 권	선구 산업로156	번길 79(고색동)

「산업안전보건법」 제89조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제3항에 따라 자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.





2.16 停止距離と停止時間

2.16.1 測定方法と条件

- ・停止距離は、停止信号の発生からすべてのマニピュレーター動作が停止状態になるまでに移動した 角度です。
- 停止時間は、停止信号の発生からすべてのマニピュレーター動作が停止状態になるまでにかかった
 時間です。
- ・停止距離と停止時間のデータは、移動距離が最大のジョイント1、ジョイント2、ジョイント3に対し提供されます。
- ・ 重なり合った軸の動きにより、停止距離が長くなることがあります。
- ・停止距離、停止時間のデータはKS B ISO 10218-1:2011の 宣言と認証(p. 42)に準拠します。

停止カテゴリー

	停止カテゴリー	説明
1	停止カテゴリー 1	ジョイント1(base)、ジョイント2(shoulder)の停止距離と停止時間は、速度、ストレッチレベル、負荷がそれぞれ最大値の33%、66%、100%の時に測定されました。ジョイント3(elbow)の停止距離と停止時間は、速度と負荷がそれぞれ最大値の33%、66%、100%の時に測定されました。ジョイント3の測定時、ストレッチレベルはlower armの長さと完全に伸ばしたwristによって最大値に固定された状態で測定されました。
2	停止カテゴリー 0	ジョイント1(base)、ジョイント2(shoulder)、ジョイント3(elbow)の停止 距離と時間は、最大速度と最大ストレッチレベル、最大負荷のときに測 定されました。ジョイント2とジョイント3は軸が並行なので、どちらか の一方を強制停止すると、衝撃が発生し、もう一方にslipが誘発されるこ とがあります。この角度偏差も一緒に測定されました。

測定ポーズと条件

ジョイント1の測定は、回転軸が地面と垂直な状態で、水平方向に動いているときに測定されました。 ジョイント2とジョイント3の測定は、回転軸が地面と平行な状態で、ロボットが地面と垂直な経路に

この測定値は、最悪条件の結果です。測定状況によって異なる場合があります。

沿って下方向に動いている途中で停止させて測定しました。
	ジョイント1	ジョイント2	ジョイント3
100% 拡張 停止カテゴ リー 0			
33% 拡張 停止カテゴ リー 1			-
66% 拡張 停止カテゴ リー 1			

The pose for 33%, 66%, and 100% of extension



The pose when the stop is initiated and the measured angle ($\, heta_{d} \,$)





2.16.2 M1013 停止カテゴリー

M1013 停止カテゴリー1

ジョイント1(Base)の停止距離と停止時間





ジョイント2(Shoulder)の停止距離と停止時間





ジョイント3(elbow)の停止距離と停止時間



M1013 停止カテゴリー 0

Joint 1

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
Joint 1	0.144	136

Joint 2

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
$_{ m Joint2(} heta_{j2)}$	0.15	315
Joint 3 ($ heta_{j3}$)	0.346	
Distance ($ heta_d$)	0.314	

Joint 3

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
$_{\rm Joint2(}\theta_{j2)}$	0.161	225
Joint 3 ($ heta{j3}$)	0.153	
Distance (θ_d)	0.279	

・ジョイント2とジョイント3の角度は、測定ポーズと条件(p. 72)の θ_{j_2} , θ_{j_3} , θ_d を参照しています。

2.16.3 M0609 停止カテゴリー

M0609 停止カテゴリー1

ジョイント1(Base)の停止距離と停止時間





ジョイント2(Shoulder)の停止距離と停止時間





ジョイント3(elbow)の停止距離と停止時間



M0609 停止カテゴリー 0

Joint 1

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
Joint 1	0.133	92

Joint 2

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
$_{ m Joint2(} heta_{j2})$	0.171	305
$_{ m Joint3(} heta_{j3)}$	0.05	
Distance ($ heta_d$)	0.195	

Joint 3

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
Joint 2 (θ_{j2})	0.034	113
$_{ m Joint3(} heta_{j3)}$	0.122	
Distance ($ heta_d$)	0.151	

・ジョイント2とジョイント3の角度は、測定ポーズと条件(p. 72)の θ_{j2} , θ_{j3} , θ_d を参照しています。

2.16.4 M0617 停止カテゴリー

M0617 停止カテゴリー1

ジョイント1(Base)の停止距離と停止時間





ジョイント2(Shoulder)の停止距離と停止時間



ユーザーマニュアル(V3.3.0)



ジョイント3(elbow)の停止距離と停止時間



M0617 停止カテゴリー 0

Joint 1

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
Joint 1	0.095	89

Joint 2

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
$_{\rm Joint2(}\theta_{j2)}$	0.104	326
$_{ m Joint3(} heta_{j3)}$	0.336	
Distance ($ heta_d$)	0.26	

Joint 3

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
$_{\rm Joint2(}\theta_{j2)}$	0.079	173
Joint 3 (θ_{j3})	0.119	
Distance ($ heta_d$)	0.185	

・ジョイント2とジョイント3の角度は、測定ポーズと条件(p. 72)の θ_{j2} , θ_{j3} , θ_{d} を参照しています。

2.16.5 M1509 停止カテゴリー

M1509 停止カテゴリー1

ジョイント1(Base)の停止距離と停止時間





ジョイント2(Shoulder)の停止距離と停止時間





ジョイント3(elbow)の停止距離と停止時間



M1509 停止カテゴリー 0

Joint 1

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
Joint 1	0.138	109

Joint 2

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
Joint 2 ($^{ heta_{j2}}$)	0.105	327
$_{ m Joint3(} heta_{j3)}$	0.492	
Distance ($ heta_d$)	0.338	

Joint 3

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance(rad)	Stopping time(ms)
$_{\text{Joint 2}}(\theta_{j_2})$	0.155	197
$_{ m Joint3(} heta_{j3})$	0.134	
Distance ($ heta_d$)	0.258	

・ジョイント2とジョイント3の角度は、測定ポーズと条件(p. 72)の θ_{j2} , θ_{j3} , θ_{d} を参照しています。

2.16.6 H2017 停止カテゴリー

H2017 停止カテゴリー 0

Joint 1

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
Axis 1	0.12483	98.867

Joint 2

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
Axis 2	0.09471	296.568

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
Axis 3	0.44703	

Joint 3

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
Axis 2	0.14045	178.785
Axis 3	0.12168	

H2017 停止カテゴリー1

ジョイント1(Base)の停止距離と停止時間





ジョイント2(Shoulder)の停止距離と停止時間





ジョイント3(elbow)の停止距離と停止時間



2.16.7 H2515 停止カテゴリー

H2515 停止カテゴリー1

ジョイント1(Base)の停止距離と停止時間





ジョイント2(Shoulder)の停止距離と停止時間





ジョイント3(elbow)の停止距離と停止時間



H2515 停止カテゴリー 0

Joint 1

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
Axis 1	0.12483	98.867

Joint 2

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
Axis 2	0.09471	296.568
Axis 3	0.44703	

Joint 3

Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%

	Stopping distance (rad)	Stopping time (ms)
Axis 2	0.14045	178.785
Axis 3	0.12168	

2.17 安全パラメータの上下限の範囲と基本値

2.17.1 M1509

Parameters		Normal			Reduced			Toler ance
		Min	Мах	Default	Min	Мах	Default	(+/-)
Joint Angle Limits	J1 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
	J2 (degree)	-360	360	-95~95	-360	360	-95~95	3/-3
	J3 (degree)	-150	150	-135~135	-150	150	-135~135	3/-3
	J4 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
	J5 (degree)	-360	360	-135~135	-360	360	-135~135	3/-3
	J6 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
Joint Speed Limits	J1 (degree/s)	0	150	150	0	150	150	10
	J2 (degree/s)	0	150	150	0	150	150	10
	J3 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10

	J4 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
	J5 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
	J6 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
Robot/TCP Limits	Force (N)	0	800	162	0	800	81	-
	Power (W)	0	160 0	650	0	160 0	120	-
	Speed (mm/s)	0	700 0	2000	0	700 0	1000	-
	Momentum (kgm/s)	0	135	68	0	135	40	-
	Collision Detection Sensitivity (%)	1	100	75	-	-	-	-
Safety I/O	Speed Reduction Ratio (%)	-	-	-	1	100	20	-

2.17.2 M1013

Parameters		Normal			Reduced			Toler ance
		Min	Мах	Default	Min	Мах	Default	(+/-)
Joint Angle Limits	J1 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
	J2 (degree)	-360	360	-95~95	-360	360	-95~95	3/-3
	J3 (degree)	-160	160	-135~135	-160	160	-135~135	3/-3
	J4 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
	J5 (degree)	-360	360	-135~135	-360	360	-135~135	3/-3
	J6 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3

Joint Speed Limits	J1 (degree/s)	0	120	120	0	120	120	10
	J2 (degree/s)	0	120	120	0	120	120	10
	J3 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10
	J4 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
	J5 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
	J6 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
Robot/TCP Limits	Force (N)	0	550	144	0	550	72	-
	Power (W)	0	160 0	600	0	160 0	100	-
	Speed (mm/s)	0	800 0	2000	0	800 0	1500	-
	Momentum (kgm/s)	0	165	82	0	165	50	-
	Collision Detection Sensitivity (%)	1	100	75	-	-	-	-
Safety I/O	Speed Reduction Ratio (%)	-	-	-	1	100	20	-

2.17.3 M0617

Parameters		Normal			Reduce	d		Toler ance	
		Min	Мах	Default	Min	Мах	Default	(+/-)	
Joint Angle Limits	J1 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3	
	J2 (degree)	-360	360	-95~95	-360	360	-95~95	3/-3	
	J3 (degree)	-165	165	-145~145	-165	165	-145~145	3/-3	

	J4 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
	J5 (degree)	-360	360	-135~135	-360	360	-135~135	3/-3
	J6 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
Joint Speed Limits	J1 (degree/s)	0	100	100	0	100	100	10
	J2 (degree/s)	0	100	100	0	100	100	10
	J3 (degree/s)	0	150	150	0	150	150	10
	J4 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
	J5 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
	J6 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
Robot/TCP Limits	Force (N)	0	500	108	0	500	54	-
	Power (W)	0	160 0	600	0	160 0	100	-
	Speed (mm/s)	0	800 0	2000	0	800 0	1500	-
	Momentum (kgm/s)	0	180	90	0	180	55	-
	Collision Detection Sensitivity (%)	1	100	75	-	-	-	-
Safety I/O	Speed Reduction Ratio (%)	-	-	-	1	100	20	-

2.17.4 M0609

Parameters	Normal			Reduced			Toler ance
	Min	Мах	Default	Min	Мах	Default	(+/-)

Joint Angle	J1 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
Limits	(0, 0
	J2 (degree)	-360	360	-95~95	-360	360	-95~95	3/-3
	J3 (degree)	-150	150	-135~135	-150	150	-135~135	3/-3
	J4 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
	J5 (degree)	-360	360	-135~135	-360	360	-135~135	3/-3
	J6 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
Joint Speed Limits	J1 (degree/s)	0	150	150	0	150	150	10
	J2 (degree/s)	0	150	150	0	150	150	10
	J3 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10
	J4 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
	J5 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
	J6 (degree/s)	0	225	225	0	225	225	10
Robot/TCP Limits	Force (N)	0	400	96	0	400	48	-
	Power (W)	0	160 0	300	0	160 0	80	-
	Speed (mm/s)	0	700 0	2000	0	700 0	1000	-
	Momentum (kgm/s)	0	75	38	0	75	23	-
	Collision Detection Sensitivity (%)	1	100	75	-	-	-	-
Safety I/O	Speed Reduction Ratio (%)	-	-	-	1	100	20	-

2.17.5 H2515

Parameters		Normal	l		Reduce	d		Toler ance	
		Min	Мах	Default	Min	Мах	Default	(+/-)	
Joint Angle Limits	J1 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3	
	J2 (degree)	-125	125	-95~95	-125	125	-95~95	3/-3	
	J3 (degree)	-160	160	-145~145	-160	160	-145~145	3/-3	
	J4 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3	
	J5 (degree)	-360	360	-135~135	-360	360	-135~135	3/-3	
	J6 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3	
Joint Speed Limits	J1 (degree/s)	0	100	100	0	100	100	10	
	J2 (degree/s)	0	80	80	0	80	80	10	
	J3 (degree/s)	0	100	100	0	100	100	10	
	J4 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10	
	J5 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10	
	J6 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10	
Robot/TCP Limits	Force (N)	0	1200	243	0	1200	122	-	
	Power (W)	0	1600	800	0	1600	650	-	
	Speed (mm/s)	0	2500	2000	0	2500	1500	-	
	Momentum (kgm/s)	0	400	200	0	400	122	-	

	Collision Detection Sensitivity (%)	1	100	75	-	-	_	-
Safety I/O	Speed Reduction Ratio (%)	-	-	-	1	100	20	-

2.17.6 H2017

Parameters	Parameters		l		Reduce	d		Toler ance
		Min	Max	Default	Min	Max	Default	(+/-)
Joint Angle Limits	J1 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
	J2 (degree)	-125	125	-95~95	-125	125	-95~95	3/-3
	J3 (degree)	-160	160	-145~145	-160	160	-145~145	3/-3
	J4 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
	J5 (degree)	-360	360	-135~135	-360	360	-135~135	3/-3
	J6 (degree)	-360	360	-360~360	-360	360	-360~360	3/-3
Joint Speed Limits	J1 (degree/s)	0	80	80	0	80	80	10
	J2 (degree/s)	0	80	80	0	80	80	10
	J3 (degree/s)	0	80	80	0	80	80	10
	J4 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10
	J5 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10
	J6 (degree/s)	0	180	180	0	180	180	10
Robot/TCP Limits	Force (N)	0	1200	243	0	1200	122	-
	Power (W)	0	1600	800	0	1600	650	-

	Speed (mm/s)	0	2500	2000	0	2500	1500	-
	Momentum (kgm/s)	0	400	200	0	400	122	-
	Collision Detection Sensitivity (%)	1	100	75	-	-	-	-
Safety I/O	Speed Reduction Ratio (%)	-	-	-	1	100	20	-

3 パート2:ロボットの起動

ロボットの起動から、ロボットの設置からロボットの操作までの全体的なプロセスを学ぶことができま す。次の4つのステップに従ってロボットをインストールし、実行するタスクプログラムを作成します。

- ・ステップ1:ロボットのインストール(p.106):ロボットを取り付け、コントローラとティーチペン ダントを接続します。
- ステップ2: ツールのインストールとI/O テスト(p. 115): ツールを取り付け、I/O信号をテストします。

3.1 ジャーニーマップ

道のりマップには、斗山ロボットロボットの設置から実際の運用までのプロセスが順番に記載されています。ロボットの使用を開始するには、各ガイド項目を参照してください。

3.1.1 ステップ1:ロボットのインストール

	分類	作品	必須作業	難易度	時間 (分)
1	ロボットの インストー ル	梱包材の取り外し		簡単	3
		ケーブルをコントローラに接続します。	•	簡単	1
		ロボットベースを固定します。	•	簡単	3
		コントローラーをロボットに接続	•	簡単	1
		コントローラへの電源の接続	•	簡単	1
		位置コントローラ		簡単	1
2	初期起動	パワーアップ・コントローラー	•	簡単	3
		緊急停止ボタンの解除	v	簡単	1
		パッケージのポーズを解除します。	v	簡単	3
		サーボオフ	0	簡単	1

	分類	作品	必須作業	難易度	時間 (分)
1	ツールのイ ンストール	ツールの取り付け	0	簡単	5
2	1/0テスト	システムの電源をオフにする	•	簡単	1
		ワイヤの接続	v	標準	10
		システムの電源を入れる	0	簡単	1
		コントローラとフランジI/Oのテスト	•	標準	10

3.1.2 ステップ2:ツールのインストールとI/0テスト

3.2 ステップ1:ロボットのインストール

このステップでは、 Doosan Robotics ロボットをインストールして最初に起動する方法を学習します。

🛕 注意

- ・ロボットを設置する前に、およびを読んで、それに従ってくださいインストール時の注意(p.145)設置環境(p.147)。
- ロボットのインストールの詳細については、を参照パート3:インストールマニュアル (p. 120)してください。

3.2.1 梱包材の取り外し

必須 簡単 3分

斗山ロボティクスロボットを購入すると、ロボットとコントローラーが入った2つのボックスが配送されます。梱包材を取り出し、中身を確認します。コンポーネントの詳細については、を参照コンポーネントのチェック(p.120)してください。

- 1. マニピュレータは大きいボックスに含まれています。
- 2. コントローラーは小さい方の箱に入っています。
- 3. ティーチペンダントとロボットケーブルは付属品ボックスに収納されています



🔺 注意

- ・配送中の安全性を確保するため、すべての製品は固形保護材を使用して包装および梱包 されているため、箱から取り外す際には注意してください。
- ・製品を箱から取り外す際には、落下による製品の損傷に注意してください。

3.2.2 ケーブルをコントローラに接続します。

必須 簡単 1分

ティーチペンダントとロボットケーブルをコントローラに接続します。

- ティーチペンダントケーブルを、カチッという音がするまで対応するコントローラコネクタに押し 込みます。これにより、ケーブルが緩むのを防ぐことができます。
- ロボットケーブルの反対側の端を、カチッという音がするまで対応するコントローラコネクタに押し込み、ケーブルが緩んでしまわないようにします。



🛕 注意

- ケーブルを接続する前に、ケーブル端のピンに損傷や曲がっていないことを確認してく ださい。
- ・電磁波によるノイズが原因で問題が発生した場合は、正常に動作するようにフェライト コアを取り付ける必要があります。フェライトコアの設置場所について詳しくは、以下 を参照してください。
 - マニピュレータとコントローラの接続(p. 152)
 - コントローラを教示ペンダントに接続(p. 154)

3.2.3 ロボットペースを固定します。

簡単 3分

ロボットベースを固定する場合、およびツールフランジにツールを取り付ける場合は、次の追加コン ポーネントが必要です。

- M8六角レンチボルト:4
- ・ φ5マーカーピン2を配置

ロボットベースの4つの穴にM8を使用して、ロボットを固定します。詳細については、を参照ロボットの固定(p.149)してください。

- ・ボルトの締付けには20 Nmのトルクを使用することをお勧めします。振動による緩みを防ぐため、 ワッシャ(スプリングフラット)を使用してください。
- ・2本のφ5プレースマーカーピンを使用して、ロボットを固定位置に正確に設置します。

3.2.4 コントローラーをロボットに接続

必須 簡単 1分

ロボットケーブルを対応するコントローラコネクタに接続し、ケーブルが緩むのを防ぐために固定リン グを取り付けます。

ロボットケーブルの反対側の端を、カチッという音がするまで対応するコントローラコネクタに押し込み、ケーブルが緩んでしまわないようにします。

3.2.5 コントローラへの電源の接続

必須 簡単 1分

コントローラに電力を供給するには、制御ボックスの電源ケーブルを標準IEC電源コンセントに接続します。

- ・電源ケーブルを接続した後、ロボットが適切にアースされていることを確認してください(電気アース接続)。
- コントローラ内のアースシンボルに関連する未使用のボルトを使用して、システム内のすべての機器に共通のアースを確立します。接地導体は、システムの最大定格電流を満たしている必要があります。
- ・詳細については、を参照コントローラに電源を接続する(p.156)してください。


電源装置は、接地やサーキットブレーカなどの最小要件を満たす必要があります。付属のACコントロー ラの電気仕様は次のとおりです。

パラメータ	仕様
入力電圧	100 ~ 240 VAC
入力電源ヒューズ(100 ~ 240V時)	15 A
入力周波数	47 ~ 63 Hz

オプションのコントローラ情報については、次の付録を参照してください。

3.2.6 コントローラを配置します

必須 簡単 1分

コントローラを床に設置する場合は、コントローラの両側に 50 mm 以上のスペースを確保して換気を有効にします。

🔺 注意

・ケーブルの曲率が最小曲率半径よりも大きいことを確認してください詳細については、 を参照 ケーブルの配置(p. 155)してください。

3.2.7 パワーアップ・コントローラー

必須 簡単 3分

コントローラの電源スイッチは、コントローラの下部にあります。

1.コントローラの底面にある電源ボタンを押します。ロボット、コントローラ、ティーチペンダント、スマートペンダントなどのシステムの電源がオンになります。





2.ティーチペンダント画面の電源が入るまで、電源ボタン(図2)を押し続けます。ティーチペンダント LED(図1)とフランジLED(図3)は、ロボットコントローラがネットワークに接続されるまで赤色で点 滅します。



・ティーチペンダント以外の機器の詳細については、を参照システムの電源のオン/オフ(p.219)してく ださい。

斗山ロボティクスロボットシリーズのLEDの位置は以下の通りです。

- A:フランジLED
- B:軸1LED

1 注



3.2.8 緊急停止ボタンの解除

必須 簡単 1分



ロボットの設置後、最初のシステム起動後、ティーチペンダントの緊急停止ボタンを押すと、警告ポッ プアップが表示されます。ロボットを操作するには、緊急停止ボタンを解除する必要があります。

・緊急停止ボタンを時計回りに回して、緊急停止状態を解除します。

3.2.9 パッケージのポーズを解除します。

必須 簡単 3分

ロボットは、輸送や梱包を容易にするために、梱包姿勢になっています。ロボットを使用するには、包 装ポーズを解除する必要があります。ロボットがパッケージポーズでジョイント角度制限を超えるポー ズを維持しているため、安全制限違反のため、サーボをオンに設定することはできません。この状態で は、ロボットLEDが赤色に点灯します。

1 注

移動のためにロボットをパッケージ化する必要がある場合は、パッケージモードでパッケージ化 ポーズで移動を使用してパッケージポーズを設定します。

パッケージポーズをリリースするプロセスは、次のとおりです。

パート2:ロボットの起動

							Serve entre starences
lodel Name	//0609	Software Recovery		-	F	Pack/Unpack	
Pack		Unpack					
Packaging Pose	J1	0° J2	0°]3	150° J4	0° J5	25°	J6
Joint Limit	J1	360° J2	360° J3	150° J4	360° J5	360°	J6 360
peed 1	•		100 2	0 %			

メニュー項目

	項目	説明
1	モデル名	接続されたロボットモデルの名前が表示され ます。
2	パック/アンパック	パックまたはアンパックのいずれかを選択で きます。
3	パッケージングポーズ/ジョイント 制限	ポーズとジョイントの制限値が表示されま す。
4	速度比	パックモードまたはアンパックモードの速度 は、スライダまたは入力で調整できます。

パッケージモードを設定するには、次の手順を実行します。

1.	ヘッダー ペインの回復メニューをタップします。
	Backdrive

	Backdrive				
	Recovery				
Servo 🔵	A 4 5	😔 🖻 🕑 🚳 🔂	Real	 Speed 20 %	C

2.	Packaging Mode タブを選択します。	
	Recovery	Servo On to Start Recovery
	Software Recovery	Pack/Unpack
3.	[Servo On to Start Recovery] ボタンをタップ して、	パッケージングモードを有効にします。
	Recovery	Servo On to Start Recovery

- 4. ロボットは、設定されたパッケージングポーズに自動的に移動します。
 - [**パック(Pack**)]ボタンを使用すると、ロボットをパック位置に配置でき、[アンパック (Unpack)]ボタンを使用すると、ロボットをデフォルトのホーム位置に配置できます。

3.2.10 サーボオフ

必須 簡単 1分

サーボオン状態は、ロボットの姿勢を変更するためにロボットジョイントに電源が供給され、ロボット が準備ができている状態です。

サーボオフボタンを押して、ロボットジョイントに供給される電力を遮断し、ロボットを停止します。 詳細については、を参照サーボオンの概要(p.235)してください。



3.3 ステップ2:ツールのインストールと I/O テスト

このステップでは、ロボットの端にあるフランジに工具を取り付ける方法と、 I/O テストの実行方法を 学習できます。

3.3.1 ツールを取り付けます

必須 簡単 5分

4本の M6 ボルトを使用して、工具を工具フランジに固定する。

- ・ボルトを締め付ける際は、9Nmの締め付けトルクを使用することをお勧めします。
- ・ 直径6のマーカーピンを使用して、ロボットを固定位置に正確に取り付けます。

1 注

- ・工具フランジの詳細については、を参照ロボットとツールをつなぐ(p.151)してください。
- ・ツールを固定する方法は、ツールによって異なる場合があります。工具の取り付けの詳細については、工具の製造元から提供されたマニュアルを参照してください。



いいえ	項目
1.	ツール
2.	プラケット
3.	ケーブル
4.	ツールフランジ(Tool Flange)

3.3.2 システムの電源をオフにする

必須 簡単 1分

ティーチペンダントのシャットダウンボタンを押すか、ティーチペンダントの左上にある電源ボタンを2 秒間押し続けて、システムの電源を切ります。

1. シャットダウンポップアップが画面に表示されます。

2. シャットダウンポップアップのOKボタンを押して、システムを適切にシャットダウンします。



🛕 注意

- ・電源ボタンを4秒以上押し続けて、システムを強制的にシャットダウンします。
- ・強制シャットダウンにより、ロボットおよびコントローラに障害が発生する可能性があります。

3.3.3 ワイヤの接続

必須 標準 10分

工具を固定した後、必要なケーブルをフランジI/Oコネクタに接続します。フランジI/Oのピンマップを確認する必要があります。

- ・ロボットに電力が供給されると、各コネクタの5番目の端子は常に24Vを出力します。
- ・詳細については、を参照フランジI/O(p.159)してください。



外部デバイスを使用してロボットを制御/監視するには、コントローラI/Oを接続するか、Modbus TCP、PROFITNET、EtherNet/IPなどのネットワークに接続します。

- ・詳細については、を参照コントローラI/O接続(p.167)してください。
- ・詳細については、を参照ネットワーク接続(p.184)してください。

3.3.4 システムの電源を入れる

必須 簡単 1分

システムの電源を再び入れます。ティーチペンダント画面の電源が入るまで、電源ボタンを押し続けます。



3.3.5 コントローラとフランジリ/0のテスト

必須 標準 10分

ティーチペンダントには、フランジI/Oに接続されたツールの動作をテストできる機能があります。



ティーチペンダント画面の[Status] > [I/O Overview]または[I/O Test]で、次のテストを実行できます。詳し くは各項目を参照してください。

- コントローラデジタル入力(p. 343)
- コントローラデジタル出力(p. 344)
- コントローラアナログ入力(p. 344)
- コントローラアナログ出力(p. 345)

4 パート3:インストールマニュアル

設置マニュアルには、ロボットとコントローラーの設置方法とその仕様が記載されています。

4.1 製品の紹介

4.1.1 コンポーネントのチェック



4.1.2 名前と関数

マニピュレータ

部品名



いいえ。	名称	いいえ。	名称
1	ベース	6	J4
2	J1	7	リンク2
3	J2	8	J5
4	リンク1	9	J6
5	J3	10	ツールフランジ

主な特長



いい え。	項目	説明
1	コック ピット	[オプション]直接ティーチングおよび操作用の操作ボタン
2	ツールフ ランジ	工具を取り付けるエリア。
3	フランジ LED	さまざまな色でロボットステータスを表示します。ロボットステータスの詳細 については、を参照/wiki/spaces/TESMT/pages/54434149(p.16)してください。 ・ パージョン:Hシリーズ Hシリーズには、同じ状態と色を示すLEDが1軸に追加されています。
4	フランジI/ 0	ツール制御用のI/Oポート。 (デジタル入力3ch、出力3ch)
5	コネクタ	ロボットへの電力供給と通信に使用されます。

コントローラ





いい え。	項目	説明
1	I/O接続端子(内 部)	他のロボットのコントローラーや周辺機器と接続できます。
2	ネットワーク接 続ターミナル	ラップトップ、TCP/IPデバイス、およびModbus機器を使用するために、コ ントローラ内のネットワーク接続ターミナルに接続するために使用されま す。
3	電源接続端子/ス イッチ	コントローラの主電源を接続して電源をオンまたはオフにするために使用します。 詳細については、を参照システムの電源のオン/オフ(p.219)してください。
4	USB接続端子	ロボットがUSBストレージで動作している間に作成されたログを保存した り、タスクをエクスポートおよびインポートしたりするために使用します。
5	マニピュレータ ケーブル接続端 子	マニピュレータケーブルをコントローラに接続するために使用します。
6	ティーチペンダ ントケーブル接 続端子	ティーチペンダントケーブルをコントローラに接続するために使用します。

1 注

オプションのコントローラを選択した場合は、使用前に付録のユーザーマニュアルを参照して接続してください。

ティーチペンダント



いい え。	項目	説明
1	電源ボタン	 ティーチペンダントの主電源のオン/オフを切り替えるために使用します。 詳細については、を参照システムの電源のオン/オフ(p.219)してください。
2	電源LED	 電源を入れるとLEDが赤く点滅し、起動が完了すると赤く点灯します。
3	緊急停止ボタン	• 緊急時は、ボタンを押してロボットの動作を停止してください。
4	ハンドガイドボ タン (3PE 3 Position Enable) Switch)	 ボタンを押したままにすると、ロボットが自由に目的のポーズに移動します。 ボタンを強く押すと、ハンドガイドモードがOFFに切り替わります。
1 注		

- ・操作中にティーチペンダントを保護して取り付ける必要がある場合は、当社が提供する ソフトカバーを使用すると、より安全で使いやすくなります。
 - 新TP(TP-02)追加機能:ハンドガイドデュアル機能
 - 統合コントローラーでは、既存のTP(TP-01)は使用できません。(3PEスイッチによ リピンマップ変更)
 - 新TP(TP-02)は、既存のコントローラーで使用できますが、LEDが単色(赤)に変更されて表示され、追加機能は使用できなくなります。

4.1.3 システム構成



いいえ。	名称	説明
1	ティーチペンダ ント	このデバイスはシステム全体を管理し、ロボット固有のポーズを教えた り、マニピュレータやコントローラーに関連する設定を行うことができ ます。
2	コントローラ	ティーチペンダントによって設定されたポーズまたは動きに応じてロ ボットの動きを調整するために使用します。さまざまなI/Oポートを備え ており、さまざまな種類の機器やデバイスを接続して使用できます。
3	マニピュレータ	これは、さまざまな工具アタッチメントと一緒に使用して、オブジェク トを輸送したり、パーツを組み立てることができる産業用コラボレー ションロボットです。
А	コマンド/監視	
В	電源/ネットワー ク	

4.1.4 製品の仕様、一般

M Series	Technical Data
M0609	M0609(p. 194) 節参照
M0617	M0617(p. 197) 節参照
M1013	M1013(p. 196)•節参照
M1509	M1509(p. 195) 節参照

H Series	Technical Data
H2017	H2017(p. 199) 節参照
H2515	H2515(p. 200) 節参照

4.1.5 ロボットの仕様

基本仕様

モデル名	M0609	M0617	M1013	M1509	H2017	H2515	
重量	27 kg	34 kg	33 kg	32 kg	79 kg	77 kg	
作業半径 内でのペ イロード	6 kg	6 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	
最大作業 半径	900 mm	1700 mm	1300 mm	900 mm	1700mm	1500mm	
軸の数	6						
最大TCP 速度	Over 1 m/s						

モデル名	M0609	M0617	M1013	M1509	H2017	H2515	
位置繰返 し精度 (ISO 9283)	±0.03 mm	±0.1 mm	±0.05 mm	±0.03 mm	±0.1 mm		
保護等級	IP 54						
騒音	< 65 dB						
設置方向	すべての方向				フロアのみ		
コント ローラー 及び ティーチ ングント	Doosan Controller & Teach Pendant						
振動及び 加速度	10≤f<57Hz - 0.075mm amplitude 57≤f≤150Hz – 1G						
衝擊	Max Amplitude : 50m/s(5G) * Time :30ms , Pluse : 3 of 3 (X,Y,Z)						
動作温度	0 °C ~45 °C (273K to 318K)						
保管温度	-5 °C ~50 °C (268K to 323K)						
湿度	20%~80%						

軸別仕様

モデ ル名	M0609	M0617	M1013	M1509	H2017	H2515		
稼働角度								
J1	±360° (TP: ±360°)							

モデ ル名	M0609	M0617	M1013	M1509	H2017	H2515
J2	±360° (TP: ±95°)	±360° (TP: ±95°)	±360° (TP: ±95°)	±360° (TP: ±95°)	±125° (TP: ±95°)	±125° (TP: ±95°)
J 3	±150° (TP: ±125°)	±165° (TP: ±145°)	±160° (TP: ±135°)	±150° (TP: ±125°)	±160° (TP: ±135°)	±160° (TP: ±135°)
J4	±360° (TP: ±360°)					
J5	±360° (TP: ±135°)					
J6	±360° (TP: ±360°)					
軸別最	大速度(定格ペイ	ロード運転時)				
J1	150 °/s	100 °/s	120 °/s	150 °/s	100 °/s	100 °/s
J2	150 °/s	100 °/s	120 °/s	150 °/s	80 °/s	80 °/s
J3	180 °/s	150 °/s	180 °/s	180 °/s	100 °/s	100 °/s
J4	225 °/s	225 °/s	225 °/s	225 °/s	180 °/s	180 °/s
J5	225 °/s	225 °/s	225 °/s	225 °/s	180 °/s	180 °/s
J6	225 °/s	225 °/s	225 °/s	225 °/s	180 °/s	180 °/s

ロボットの作業領域



























作業領域内での最大ペイロード

作業領域内でのロボットの最大ペイロードは重心の距離によって異なります。距離別のペイロードは次 のとおりです。

3 メモ

本負荷ダイアグラムは、小さなツールの負荷体積を仮定しています。同じ重量のツールでも大き な負荷体積を持つ場合、ツールの重心は上のペイロードよりも制限されることがあり、その場合 振動などが発生する可能性があります。



M0609_Payload Diagram @ Workspace



M0617_Payload Diagram @ Workspace



M1013_Payload Diagram @ Workspace



H2017



H2017_Payload Diagram @ Workspace

H2515



H2515_Payload Diagram @ Work Space

許容モーメント及び慣性(Inertia)

ロボットのJ4~J6の許容モーメント及び慣性(Inertia)情報は下記のとおりです。

モデル名	J4		J5		J6	
	許容モーメン ト	慣性 (Inertia)	許容モーメン ト	慣性 (Inertia)	許容モーメン ト	慣性 (Inertia)
M0609	36 Nm	1.6 kgm²	36 Nm	1.6 kg㎡	36 Nm	1.6 kg㎡
M0617						
M1013						
M1509						
H2017	145 Nm	8.0 kgm ²	81Nm	4.5 kgm ^²	36 Nm	2.0 kgm ²
H2515						

ツールの中心位置

ツールの中心位置は以下の図を参照してください。



4.1.6 銘板とラベル

ロボットやコントローラに貼付されているラベルを剥がしたり、損傷したりしないように注意してください。




1 注

オプションのコントローラを選択した場合、アプリケーションの位置が異なる場合がありますの で、付録のユーザーマニュアルを確認してください。

4.2 設置

4.2.1 インストール時の注意



- ・ 産業用ロボットは、規制および労働安全衛生基準告示の安全検査(検査対象の場合)で定められた検査基準を十分に考慮して設置する必要があります。
- ロボットを設置する前に、設置のための十分なスペースを確保してください。十分なスペースが確保されていない場所にロボットを設置すると、ロボットが損傷したり、使用者が負傷するおそれがあります。
- 電源プラグと電源ケーブルを製品に接続するときは、濡れた手で触れないでください。
 感電やけがの原因となるおそれがあります。作業領域内のロボットの最大ペイロードは、重心距離によって異なる場合があるため、提供されたツール中心位置情報を使用してください。
- コントローラに接続する安全装置は、安全接点入力端子または#Safety I/O#として設定された#CONFIGURATED#デジタルI/Oにデュアル信号を使用して接続する必要があります。
 コントローラとの接続で使用する安全装置は、安全接点入力端子に接続するか、デュア

ル信号を使用して安全IO(入出力)として設定されたコンフィグレーション可能なデジ タルIOに接続する必要があります。

 ・電源切断の操作ハンドルは、プラグが接続されている場所やロボットが設置されている 環境に依存することを考慮して、簡単にアクセスできるように取り付ける必要があります。

🛕 警告



- ・ 産業用ロボットは、規制および労働安全衛生基準告示の安全検査(検査対象の場合)で定められた検査基準を十分に考慮して設置する必要があります。
- ロボットを設置する前に、設置のための十分なスペースを確保してください。十分なスペースが確保されていない場所にロボットを設置すると、ロボットが損傷したり、使用者が負傷するおそれがあります。
- ・電源プラグと電源ケーブルを製品に接続するときは、濡れた手で触れないでください。
 感電やけがの原因となるおそれがあります。作業領域内のロボットの最大ペイロードは、重心距離によって異なる場合があるため、提供されたツール中心位置情報を使用してください。
- コントローラに接続する安全装置は、安全接点入力端子または#Safety I/O#として設定された#CONFIGURATED#デジタルI/Oにデュアル信号を使用して接続する必要があります。 コントローラとの接続で使用する安全装置は、安全接点入力端子に接続するか、デュアル信号を使用して安全IO(入出力)として設定されたコンフィグレーション可能なデジタルIOに接続する必要があります。
- ・電源切断の操作ハンドルは、プラグが接続されている場所やロボットが設置されている 環境に依存することを考慮して、簡単にアクセスできるように取り付ける必要があります。
- ・Hシリーズの場合、フロア標準のみを使用することができます。また、安全事故を防止 するため、設置時のロボットのデッドロードを考慮して、付録Fの「Hシリーズハンドリ ングガイド」を必ず参照してください。

輸送および設置のためのリフトポイント

Mシリーズを設置場所に移設する場合は、下記の斜線部分を持ち上げて運搬してください。事故防止のため、ロボットの種類ごとの重量を考慮し、十分な人員(2人以上)で同時に持ち上げて運搬してください。



• 運搬中の落下による事故にご注意ください。

4.2.2 設置環境

ロボットを設置する際、ロボットが十分に動けるようにスペースを確保してください。ロボットの作業 領域を確認して、外部とぶつからないようにしてください。

設置場所の確認

ロボットを設置する際、ロボットが十分に動けるようにスペースを確保してください。ロボットの作業 領域を確認して、外部とぶつからないようにしてください。

- ・床が固く水平な場所に設置してください。
- ・ 漏水が発生せず、温度と湿度が一定に維持できる場所に設置してください。
- ロボットの設置場所の周囲に引火性及び爆発物質がないか確認してください。



• 推奨場所以外にシステムを設置する場合、ロボットの性能と寿命が低下・減少することが あります。

ロボットの作業領域の確認

ロボットの作業領域を確認して、設置スペースを確保してください。作業領域はロボットのモデルに よって異なります。



🔺 メモ

上の図のグレーの部分はロボットが作業しにくい領域です。この領域内では、ツールはゆっくり 動いても関節は速く動き、ロボットが非効率的に作動することがあるため、リスク評価を行うの が難しくなります。したがって、ベースの上下を通過する円筒形の区間でツールを動かすことは おすすめしません。

4.2.3 ハードウェアの設置

ロボットを使用する前に、システムの必須要素であるロボット、コントローラー、ティーチペンダント を作業領域に設置して電源をつないでください。各要素を設置する方法は以下のとおりです。

ロボットの固定

マニピュレーターベースにある9.0mmの穴4つに、M8ボルトを利用して固定してください。

- ・ボルトを固定するときは、20Nmのトルクでボルトを締めることをおすすめします。 振動による緩みを防ぐため、ワッシャー(スプリング-平)を使用してください。
- マニピュレーターを固定位置に正確に設置すべき場合は、2個のΦ5の位置決定ピンを利用すると希望の位置に設置できます。



マニピュレーターペース図面(Mシリーズ)。単位[mm]



マニピュレーターベース図面(Hシリーズ)。単位[mm]

▲ 警告 ・ ロボットが作動するときにボルトが緩まないよう、マニピュレーターが作動するときに ボルトが緩まないよう、最後まで締めてください。 ・ マニピュレーターのベースは、ロボットの重量とロボットが作動する際に発生する荷重 (ロボットの最大トルクの10倍、及びロボットの重量の5倍)に耐えられる堅固な面に設置 してください。

- マニピュレーターベースに振動が生じると、ロボットは自動的に衝突と判断して非常停止します。そのため、自動的に位置が移動する場所に設置する場合、移動加速度が大きい場所には設置しないでください。
- マニピュレーターが長時間水に浸かると損傷することがありますから、濡れる可能性のある環境や水中では使用しないでください。

ロボットとツールをつなぐ



番号	項目
1	Tool
2	Bracket
3	Cable
4	Tool flange

1. M6ボルト4個を利用して、ツールフランジにツールを固定してください。

- ・ボルトを固定する際は、9Nmのトルクでボルトを締めることをおすすめします。
- ・ロボットを固定位置に正確に設置すべき場合は、Φ6の位置決定ピンを利用すると希望の位置 に設置できます。
- 2. ツールを固定してから、フランジI/Oコネクタに必要なケーブルをつないでください。



ツールを結合する方法は、ツールごとに異なる可能性があります。詳しい方法は、ツールのメー カーが提供するマニュアルを参照してください。





ツールの出力フランジ、ISO 9409-1-50-4-M6

マニピュレータとコントローラの接続



	説明
1	マニピュレータ接続ケーブルを接続した後の固定リングの締結 ・マニピュレータ接続ケーブルをコントローラの対応する接続部に接続 し、スナップリングを取り付けてケーブルが緩むのを防止する
2	マニピュレータ接続ケーブルの反対側の端をコントローラに接続する ・マニピュレータ接続ケーブルのもう一方の端をコントローラの対応す る接続部にカチッと音がするまで押し込み、ケーブルが緩んでしまわ ないようにします。
▲ 注意 ・ロボットの電 さい。これに ・マニピュレー ・コントローラ 50 mmの隙間 ・コントローラ	源がオンになっている間は、マニピュレータケーブルを切断しないでくだ より、ロボットが誤動作する可能性があります。 タケーブルを変更したり延長したりしないでください。 を床に設置する場合は、十分な換気を確保するために、両側に少なくとも を確保してください。 の電源を入れる前に、コネクタを正しくロックしてください。
 注 ・システムを構 に、ノイズリ 電磁波による 	成する際には、デバイス間のノイズの影響やシステムの誤動作を防ぐため ダクション装置を取り付けることをお勧めします。 ノイズの影響を受ける場合は、マニピュレータケーブルの両端にフェライ

トコアを取り付けて、正常に動作するようにすることをお勧めします。インストール場 所は次のとおりです。



コントローラを教示ペンダントに接続

ティーチペンダントケーブルをコントローラの対応する接続部にカチッと収まるまで押し込み、ケーブ ルが緩んでしまわないようにします。



 ・電磁波によるノイズの影響を受ける場合は、ティーチペンダントケーブルの接続部に フェライトコアを取り付けて、正常に動作するようにすることをお勧めします。インス トール場所は次のとおりです。



ケーブルの配置

ケーブルを配置する際、ケーブルの曲率半径が最低曲率半径以上になるように配置してください。各 ケーブルの最低曲率半径(R)は以下の通りです。

ケーブル	最低曲率半径(R)
ティーチペンダント ケーブル	120 mm
ロボット ケーブル	120 mm



🔺 注意

- ティーチペンダントケーブルの両側の接続部位は、できるだけ最低曲率半径以上の直線 になるように配置してください。
- ・曲率半径が最低曲率半径以下になった場合、ケーブルの断線または製品破損の原因になることがあります。
- 電磁波ノイズが発生することがある環境では、適合したケーブル設置と措置を取ると誤動作などを防止できます。

コントローラに電源を接続する

コントローラに電力を供給するには、コントローラの電源ケーブルを標準IEC電源コンセントに接続します。

- ・ 接続する際は、使用国のコンセントに合った標準の電源プラグを使用してください。
- ケーブルが緩むのを防ぐため、プラグをコントローラの対応する接続部に完全に押し込みます。コントローラの下にある標準IEC C14プラグを対応するIEC C13コードに接続します。



🛕 注意

- 電源ケーブルを接続した後、ロボットを適切にアースしてください(電気アース接続)
 ・コントローラ内のアース記号に関連付けられた未使用のボルトを使用して、システム内のすべての機器に共通のアースを確立します。接地導体は、システムの最大定格電流を満たしている必要があります。
- ・サーキットブレーカーを使用して、コントローラの入力電力を保護します。
- 電源ケーブルを改造したり延長したりしないでください。火災やコントローラの故障の
 原因となる場合があります。
- コントローラに電源を供給する前に、すべてのケーブルを正しく接続してください。必ず製品パッケージに同梱されているオリジナルのケーブルを使用してください。

6 注

- システムを設定するときは、すべてのデバイスを一度にオフにできる電源スイッチを取り付けることをお勧めします。
- ・電源装置は、接地やサーキットブレーカなどの最小要件を満たす必要があります。電気的仕様は次のとおりです。(オプションのコントローラについては、それぞれの付録を参照してください。

パラメータ	仕様
入力電圧	100 ~ 240 VAC
入力電源ヒューズ(100 ~ 240V時)	15 A
入力周波数	47 ~ 63 Hz

4.2.4 電源オン/オフコントローラスイッチ

システムの電源を入れる

システムの電源を遮断するために、コントローラの底面に電源スイッチが取り付けられています。コン トローラの底面にある電源ボタンを押します。

ロボット、コントローラ、ティーチペンダント、スマートペンダントなどのシステムの電源がオンになります。



システムの電源をオフにする

ロボットやコントローラのクリーニングや保守を行う前、またはシステムを分解する前に、電源スイッ チを使用してシステムの電源を遮断してください。



4.3 インターフェース

4.3.1 フランジリ/0

ロボットの端のフランジカバーにM8仕様の8pinコネクタが2個あり、装着位置と外形は以下の図を参照してください。



コネクタは、グリッパーや特定ロボットのツールに内蔵されているセンサーを駆動させるための電源 と、コントロール信号を提供します。以下の例に示した産業用ケーブルと同じ仕様が適用できます。

- Phoenix contact 1404178(Straight)
- Phoenix contact 1404182(Right Angle)

各コネクタのピンマップは、次のとおりです。

Schematic Diagram



X1、X2コネクタがそれぞれ提供するI/O機能は相違し、詳しいI/O構成は以下の表を参照してください。

番号	信号
1	Digital Input 1
2	Digital Output 1
3	Digital Output 2
4	Digital Output 3
5	+24V
6	Digital Input 3
7	Digital Input 2
8	GND

X1の構成(デジタル IN/OUTPUT)

X2の構成(デジタル IN/OUTPUT)

番号	信号
1	Digital Input 4
2	Digital Output 4
3	Digital Output 5
4	Digital Output 6
5	+24V
6	Digital Input 6

番号	信号
7	Digital Input 5
8	GND

フランジI/O内部の電源は、24Vに設定されています。詳しい電源仕様は以下の表を参照してI/O接続して ください。

パラメータ	最小	タイプ	最大	単位
供給電圧	-	24	-	V
供給電流	-	-	3	А
デジタル出力	-	6	-	EA
デジタル入力	-	6	-	EA

2024年4月11日から、設定は次のように変更されました

X1の構成

No	信号
1	Digital Input 1
2	Digital Output 1
3	Digital Output 2
4	Analog Input 1 / RS-485 +
5	+24V / +12V / 0V (off)
6	Analog Input 2 / RS-485 -
7	Digital Input 2
8	GND

X2の構成

No	信号
1	Digital Input 3
2	Digital Output 3
3	Digital Output 4
4	Analog Input 3 / RS-485 +
5	+24V / +12V / 0V (off)
6	Analog Input 4 / RS-485 -
7	Digital Input 4
8	GND

I/O 機能の説明

タイプ	説明
Power	内部電源を 0V (デフォルト)、12V、または 24V に設定します
Digital Output	PNP (ソース タイプ、デフォルト) または NPN (シンク タイプ) のいずれかに設 定します
Digital Input	PNP (ソース タイプ、デフォルト)
Analog Input	電圧 (0-10V) または電流 (4-20mA、デフォルト) のいずれかに設定します
RS-485	最大 1M ボー レート

内部電源を 0V、12V、または 24V に設定します。 電気仕様は次のとおりです:

パラメーター	Min	タイプ	Мах	単位
Supply voltage (12V mode)	11.4	12	12.6	V
Supply voltage (24V mode)	22.8	24	25.2	V

パラメーター	-	Min	タイプ	Мах	単位
Supply curre	nt	-	-	3	A
▲ 警告					њ. <u>—</u> с

- ・電源遮断時、いかなる危険な状況も発生しないように、Toolとグリッパーを構成してください。
 - (例えば、ツールからwork-pieceが落下する状況)
- ・ロボットの電源印加時、各コネクタの5番端子は常に24Vが出力されているため、ツール とグリッパーを構成する際はロボットの電源を遮断してから作業してください。

FlangeのデジタルOutput仕様

FlangeのデジタルOutputはPNP仕様であり、Photo coupler出力がoutputで構成されています。

デジタルOutputが活性化すると、該当Outputチャンネルの状態は+24Vになります。デジタルoutputが非 活性化すると、該当Outputチャンネルの状態はopen(floating)になります。

デジタルoutputの電気的仕様は以下のとおりです。

Parameter	Min	Тур	Мах	Unit
Voltage when driving 10mA	23	-	-	V
Voltage when driving 50mA	22.8	-	23.7	V
Current when driving	0	-	50	mA



2024年4月11日から、設定は次のように変更されました デジタル出力は2つの異なるモードをサポートします:

Mode	Active	Inactive
PNP (Source Type, default)	High	Open
NPN (Sink Type)	Low	Open

デジタル出力の初期電力は0Vに設定され、12Vまたは24Vに設定できます。

デジタル出力が無効になっている場合、対応する出力チャネルの状態はオープン(フローティング)にな ります。

電気仕様を以下に示します:

Parameter	Min	Тур	Мах	Unit
Voltage when driving 12V mode	11.4	12	12.6	V
Voltage when driving 24V mode	22.8	24	25.2	V

Parameter	Min	Тур	Мах	Unit
Current when driving	0	-	50	mA

🛕 注意

- ・デジタルoutputは電流制限されません。上の詳しい仕様を無視したまま駆動すると、製品に永久的な損傷を与えることがあります。
- ・以下の図は、デジタルOutput構成に関する例です。参考にしてToolとGripperをつないで ください。
- ・ 回路構成時、ロボット電源を遮断して作業してください。

FlangeのデジタルInput仕様

FlangeのデジタルInputは、Photo coupler入力で構成されています。

入力24V基準で、電流は内部抵抗により5mAに制限されます。

デジタルinputの電気的仕様は以下のとおりです。

Parameter	Min	Тур	Мах	Unit
Input voltage	0	-	26	V
Logical high	4.4	-	-	V
Logical low	0	-	0.7	V
Input resistance	-	4.4k	-	Ω

🛕 注意

- ・以下の図はデジタルInput構成に関する例です。参考にして入力装置をつないでください。
- ・回路構成時、ロボット電源を遮断して作業してください。



フランジ アナログ入力仕様

外部デバイスから電圧または電流信号を受信します。

アナログ入力は、電圧 (0-10V) または電流 (4-20mA) に設定できます。

電気仕様を以下に示します。

パラメータ	Min	タイプ	Мах	単位
電圧モードでの入力電圧	0	-	10	V
電流モードでの入力電流	4	-	20	А
解像度	-	12	-	bit

4.3.2 コントローラI/O接続

コントローラのI/O端子は、マニピュレータやティーチペンダント以外の外部機器をコントローラに接続 するために使用できます。非常停止スイッチ、ライトカーテン、安全マットなどの安全装置に加えて、 空気圧式ソレノイドバルブ、リレー、PLC、コンベアベルトエンコーダなど、ロボットワークセルの設 定に必要なさまざまな周辺機器を接続できます。 コントローラのI/O は次のように構成されています。

- ・ 安全接点入力用端子ブロック(TBSFT):緊急停止および保護停止に必要な装置の接続用
- ・デジタル I/O 電源端子ブロック (TBPWR)
- コンフィグレーション可能なデジタルI/Oブロック(TBCI1-4、TBCO1-4):ロボット操作に必要な周辺機器の接続用
- ・アナログ I/O 端子ブロック (TBAIO)
- ・エンコーダ入力用端子ブロック(TBEN1、TBEN2)
- 安全入力端子ブロック (TBSI): OSSD 信号を生成する安全センサーをコントローラの安全信号に直接 接続するために使用されます (OSSD は通常、安全センサーやライトカーテンと共に、または安全制 御出力として使用されます)。



下の図は、コントローラ内部の電気インターフェースのレイアウトを示しています。

🔺 注意

- 本製品の破損や誤動作を防止するため、コントローラI/Oに端子を接続する際は必ず電源 を切ってください。
- ・ 斗山ロボティクスは、端末の不適切な接続やユーザーの過失による製品の損傷を補償しません。
- コントローラの電源を切るときは、必ず外部電源もオフにしてください。

接点入力用端子ブロックの設定(TBSFT)

コントローラの安全I/Oは、安全装置を接続するための冗長専用接点入力端子で構成されています。これ らの端末は、使用方法によって2つのグループに分類されます。

- ・ 底面の2対の外部緊急連絡先:外部緊急スイッチなど、緊急停止に必要な機器を接続するために使 用します。
- 上部の2対の保護装置接触部:ライトカーテンや安全マットなどの保護停止用装置を接続するため に使用します。

外部安全装置を接続せずに使用する場合は、各接点入力を次のように接続します。



4つの接点入力すべてが通常閉であるノーマルクローズ接点ステータスに応じて、#safety controller#によって認識される外部安全装置信号は次のとおりです。

連絡先ステータス	EM1コンタクト	EM2コンタクト	PR1コンタクト	Pr2コンタクト
閉じる	標準	標準	標準	標準
#オープン#	緊急停止	緊急停止	#保護停止#	#保護停止#
▲ 数生				

- 安全信号は、安全PLCではない通常のPLCに接続しないでください。これを怠ると、安全 停止機能が不適切に作動し、ユーザーが重傷を負ったり死亡したりするおそれがありま す。
- ・いずれかの接点が開いている場合、ロボットは安全停止モード設定に従って動作を停止
 し、TBSFTの右側のLEDが点灯します。#EMGA(赤)、EMGB(赤)、PRDA(黄)、PRDB
 (黄)#

1 注

- ・ EMGA:非常停止チャネルA(EM1)LED
- ・ EMGB:非常停止チャネルB(EM2)LED
- PRDA:保護停止チャンネルA(PR1)LED
- PRDB:保護停止チャンネルB(PR2)LED

🛕 注意

・ 接続損失や接続不足を確認するには、安全信号を接点として出力する機器に接続する必要があります。安全信号を電圧として安全コントローラに出力する周辺機器を接続するには、を参照コンフィグレーション可能デジタルI/Oのコンフィグレーション(TBCI1-4、TBCO1-4)(p. 172)してください。

デジタルI/O電源ターミナル(TBPWR)の設定

VIOおよびGIOは、コントローラの前面にある安全コントローラのデジタルI/Oに使用される電源で、コントローラ内のSMPSから供給されるVCC24VおよびGNDから分離されています。コンフィグレーション可能 なデジタルI/Oに2A以下の電流を使用し、接続されているI/Oデバイスとコントローラ間の絶縁を必要とし ない場合は、下図に示すように、コントローラの内部電源をI/O電源として使用できます。(工場出荷時 のデフォルト設定)



2Aを超える電流が必要な場合は、VIO端子とGIO端子に別の外部電源(24V)を接続する必要があります。



VIO電源が供給されると、TBPWRブロックの上部にある「IOPW(緑色)」LEDが点灯します。

🛕 注意

・コントローラの電源を切るときは、必ず外部電源(SMPS)をオフにしてください。

注 TBPWRのVCCとGNDに2Aを超える電流が接続されている場合、端子電源出力前のヒューズ がショートし、同じSMPSに接続されているコントローラの内部システムの安全性が確保 されます。 コンフィグレーション可能なデジタルI/Oに2Aを超える電流が必要な場合は、追加の外部 電源(24V)をVIOおよびGIOに接続してください。

コンフィグレーション可能デジタルI/Oのコンフィグレーション(TBCI1-4、TBCO1-4)

コントローラは、16のデジタル入力と16のデジタル出力で構成されています。下の図に示すデジタルI/O は、ロボット制御に必要な周辺機器に接続することも、安全信号I/Oとして使用する冗長Safety IOとして 設定することもできます。



#configurable#デジタルI/Oの電気的仕様は次のとおりです。

#ターミナル#		パラメータ	仕様
デジタル出力	[Oxxx]	電圧	0 ~ 24 V
	[Oxxx]	現在	0~1A
	[Oxxx]	電圧降下	0~1V
	[Oxxx]	漏れ電流	0~0.1 mA
デジタル入力	[lxx]	電圧	0 ~ 30 V
	[lxx]	オフ範囲	0 ~ 5 V
	[lxx]	範囲内	11 ~ 30 V
	[lxx]	現在	2 ~ 15 mA

🛕 注意

デジタルI/Oの電源として使用できるVIO(IO 24V)端子とGIO(IO GND)端子は、安全I/O回路上で他の電源VCC(24V)およびGNDから分離されています。注意してください。内部電源がデジタルI/O電源用端子ブロック(TBPWR)を介してデジタルI/O電源として接続されている場合、または24V電源がに供給されていない場合、ロボットの診断機能はエラーを検出し、ロボットへの電源を遮断します。VIOおよびGIO端子外部電源を介して、コンフィグレーション可能なデジタルI/Oは動作しません。

コンフィグレーション可能なデジタルI/Oを一般的なデジタルI/Oとして使用する場合、電圧用ソレノイド バルブなどの低電流機器の動作や、PLCシステムや周辺機器との信号交換など、さまざまな方法で使用 できます。コンフィグレーション可能デジタルI/Oの使用方法は次のとおりです。

#DRY CONTACT#入力を受信した場合

これは、端子ブロックTBCI1-TBCI4のVIO端子とIxx端子の間に#switch#または#contact#を接続する方法で す。外部デバイスの出力は、リレーを介した接点の#open/close#にのみ作用するため、外部デバイスか ら電気的に絶縁されています。



#WET CONTACT#入力を受信した場合

外部デバイスから電圧タイプの信号を受信します。ターゲットデバイスの出力がソースタイプの場合、 入力として24V/0Vの電圧を受け取ります。ターゲットデバイスの出力が#sink type#の場合、入力として 24V/0Vの受信電圧にリレーを追加することができます。電圧入力にはリファレンスが必要なため、外部 デバイスと外部電源は共通の#ground#に接続する必要があります。



単純荷重が作動している場合

TBCO1-TBCO4端子台のOxx端子とGIO端子間の負荷を接続する方法です。各端子は最大1Aの出力が可能ですが、発熱量や負荷によって全体の電流が制限される場合があります。

工場出荷時のデフォルト設定のように、内部電源を介してデジタルI/O電源(VIO/GIO)を供給する場合、最大2AのVIO電流を使用できます。合計電流が2Aを超える必要がある場合は、デジタルI/O電源用端 子ブロック(TBPWR)のデジタルI/O電源(VIO/GIO)と内部電源(VCC/GND)の間の接続を外し、外部電源を接続します。



負のコモン&シンクタイプ#入力デバイスが接続されている場合

デジタルIOの出力をシンクタイプの入力デバイスに接続する場合は、TBCO1-TBCO4端子ブロックのOxx端 子を外部デバイスの入力端子に接続し、GIOを外部デバイスのネガティブコモンに接続して共通グランド を確立します。



#正の共通ソースタイプ#入力装置が接続されている場合

TBCO1-TBCO4端子台のOxx端子とGIO端子間にリレーを接続し、入力信号を接点として外部デバイスに供給します。必要に応じて、外部電源を外部デバイスに接続できます。



🛕 注意

- 一般的なデジタルIOデバイスの動作は、コントローラへの電源遮断、自己診断によるエ ラー検出、タスクプログラムの設定により、いつでも中断することができます。した がって、ロボットワークセルを構成する前にリスクアセスメントを実施し、ワークの落 下、停止、デジタル出力のスイッチオフによるデジタル入力の過失、誤解による同期エ ラーなどの追加のリスクが予想される場合は、追加の安全対策を必ず実施してください。
- #general#デジタルI/Oは単一の接続タイプのI/Oであり、短絡や故障により安全機能が失われる可能性があるため、安全目的では使用できません。安全装置または安全関連信号I/Oの接続が必要な場合は、対応する端子をティーチペンダントの冗長安全I/Oに設定してください。

コンフィグレーション可能なデジタルIOを安全IOとして使用する場合

001および002、...、015および016、101および102、。115および116は、同一の安全信号を使用してデュアル安全1/0を形成することができます。

安全接点出力端子(TBSFT)の専用入力端子は、ドライ接点信号のみを接続できますが、安全IOとして設定 された入力は、接点タイプ(ドライ接点)信号と電圧タイプ(ウェット接点)信号の両方を接続できます。出 力は安全I/Oに設定されていますが、必要に応じてリレーを外部に追加して接点タイプの出力を設定する ことができます。

以下は、安全装置を接続して操作する例です。

・ 接点タイプ(ドライ接点)信号緊急スイッチを安全入力端子として接続します。



・電圧タイプ(ウェットコンタクト)信号ライトカーテンを安全入力端子(共通接地)として接続します。



アナログI/O端子(TBAIO)の構成

コントローラーは電圧モード又は電流モードで設定できるアナログI/O2端子を提供します。アナログI/O で駆動する外部機器を利用して電圧/電流を出力したり、アナログ電圧/電流を出力するセンサーから信 号の入力を受けることができます。

アナログ入力の正確度を最大限確保するために、次の事項を遵守してください。

シールド処理したケーブル又はツイストペアを使用してください。

- ケーブルシールドはコントローラー内部の接地端子につないでください。
- ・電流信号は相対的に干渉にあまり敏感でないため、アナログI/O端子には電流モードで作動する装備 を使用してください。電流/電圧の入力モードはソフトウェアで変更できます。

アナログI/O端子の電気的仕様は以下のとおりです。

ターミナル		パラメー タ	仕様
電 流モードア ナログ入力	[AIx-GND]	電圧	-
	[AIx-GND]	電流	4 - 20 mA
	[AIx-GND]	抵抗	300 ohm
	[AIx-GND]	分解能	12 bit
電圧モードア ナログ入力	[AIx-GND]	電圧	0 - 10 V
	[AIx-GND]	電流	-
	[AIx-GND]	抵抗	1M ohm
	[AIx-GND]	分解能	12 bit
電流モードア ナログ出力	[AOx-GND]	電圧	-
	[AOx-GND]	電流	4 - 20 mA
	[AOx-GND]	抵抗	50M ohm
	[AOx-GND]	分解能	16 bit
電圧モードア ナログ出力	[AOx-GND]	電圧	0 - 10 V
	[AOx-GND]	電流	-
	[AOx-GND]	抵抗	1 ohm
	[AOx-GND]	分解能	16 bit

電圧/電流入力

TBAIO端子ブロックのAIx端子とGND端子の間に、外部機器から電圧又は電流信号が入力されます。相手 機器の出力が電圧の場合、0~10Vdc信号が入力されます。相手機器の出力が電流の場合、4~20mA信号 が入力されます。

・相手機器の出力信号(電圧/電流)によって、ティーチペンダントでコントローラーのアナログ入力 を"電圧"又は"電流"に設定する必要があります。



電圧/電流出力

TBAIO端子ブロックのAOx端子とGND端子の間で、外部機器に電圧又は電流信号を出力します。相手機器の入力が電圧の場合、0~10Vdc信号を出力します。相手機器の入力が電流の場合、4~20mA信号を出力できます。

・相手機器の入力信号(電圧/電流)によって、ティーチペンダントでコントローラーのアナログ出力 を"電圧"又は"電流"に設定する必要があります。


エンコーダ入力端子(TBEN1, TBEN2)の構成

コントローラーは外部エンコーダを入力できるTBEN2個端子を提供します。エンコーダのA、B、Z相が入 力され、入力電圧12Vdcを基準としてカウントします。また、S相はコンベアのStartセンサーとして使用 できます。

- ・信号入力の正確度を最大限確保するために、次の事項を遵守してください。ノイズを低減するため、シールド付きツイストペアケーブルを使用してください。
- ・ ケーブルシールドはコントローラー内部の接地端子につないでください。
- S相入力の場合、フローティング状態を防ぐためにセンサーの種類(NPN/PNP)によってプルアップ、 プルダウン抵抗をつないでください。

以下の図はエンコーダとセンサーの構成に関する例です。参考にしてつないでください。

Incremental Encoder A、B、Z相の接続



NPN Sensorの接続



PNP Sensorの接続



電圧入力用端子台の設定(TBSI)

セーフティ コントローラは、安全信号をテスト パルスに接続するための専用の安全入力 (SI1、SI2、SI3、SI4)を提供します。

保護装置には、危険な状況を検出したときにロボットなどの機械に信号を送信する出力があります。

保護装置は、この信号の出力機能が適切に動作していることを検証するために、信号にテストパルスを 含めることもあります。その場合、この専用の安全入力を使用できます。



\rm \rm Note

TBSI 端子の各ポートは、20 ms ごとに 1 ms のテスト パルスを最大 1 つ受け入れます。 テストパルスは、安全入力信号のうち、Low アクティブ信号(通常は High、イベント発生時に Low に切り替わる)のみ許可されます。

4.3.3 ネットワーク接続

ラップトップ、TCP/IPデバイス、Modbus機器、SVMは、コントローラ内のネットワーク接続ターミナル に接続することで使用できます。

ネットワークアプリケーションに応じて、ケーブルを専用ポートに接続します。

- WAN:外部インターネットの接続
- LAN: TCP/IPまたはModbusプロトコルを使用した周辺機器の接続

下図のネットワーク接続端子にケーブルを接続すると、ネットワークが接続されます。



🛕 注意

LAN4ポートは内部コントローラとの接続用であるため、他の機器に接続しないように注意してください。

外部装置接続-ビジョンセンサー

ロボットとビジョンセンサー(物体位置測定用2Dカメラ)を接続して使用できます。ネットワークを介し てビジョンセンサーの測定結果をロボットに伝送し、ロボットの作業命令と連動できます。

ビジョンセンサーの設定

通信接続設定

ネットワークを介してビジョンセンサーの測定データをロボットに伝送するために、装置間のLANポートを接続してからTCP/IP通信を使用します。(LANポート接続ネットワーク接続(p. 184)参照) TCP/IP通信接続のために、ビジョンセンサーのIPアドレスを192.168.137.xxx帯域に設定しなければなりません。

ビジョン作業の設定

ビジョンセンサーを利用して物体位置を測定するためには、測定対象物体に対するイメージ入力とビ ジョンティーチング作業が必要です。ビジョン作業の設定は、ビジョンセンサーのメーカーが提供する 専用の設定プログラムを利用して実施します。

測定データのフォーマット設定

ビジョンセンサーの測定データをロボット作業に使用するためには、ビジョン-ロボット座標計のキャリ ブレーションが必要です。該当機能はビジョンセンサー専用の設定プログラムで事前に行わなければな りません。ビジョンセンサーの測定データフォーマットは以下のように設定し、ロボットに伝送しなけ ればなりません。

フォー	po s	,	х	,	У	,	angl e	,	var1	,	var2	,	
マッ ト													

pos:測定データのスタート区分子(prefix)

- ・ x:ビジョンセンサーで測定した物体のX座標値
- ・ y:ビジョンセンサーで測定した物体のY座標値
- ・ angle:ビジョンセンサーで測定した物体の回転角度値
- var1...varN:ビジョンセンサーで測定した物体の任意情報(例.物体の寸法値/不良検査値)
 例) pos,254.5,-38.1,45.3,1,50.1 (説明:x=254.5, y=-38.1, angle=145.3, var1=1, var2=50.1)

ロボットプログラムの設定

ビジョンセンサーとロボット間の物理的通信連結と、ビジョンセンサー自体の設定作業が完了したら、 ビジョンセンサーと連動作業ができるようにロボットプログラムを設定しなければなりません。 DRL(Doosan Robot Language)の外部ビジョンセンサー機能を利用して、ビジョンセンサーの接続/通信/コ ントロールができ、ティーチペンダントのTask Writerで該当機能を活用してプログラムを構成できま す。 DRL(Doosan Robot Language)の外部ビジョンセンサー機能に関する詳しい内容と統合例題などを、 Programming(p. 185)を介して確認できます。

外部デバイスの接続--DARTプラットフォーム

DARTプラットフォームは、Windows OSベースのデスクトップまたはラップトップ上で実行されるソフト ウェアです。コントローラとデスクトップ/ラップトップをLANポート経由で接続すると、ティーチペン ダントのすべての機能がDARTプラットフォームの実行時から使用可能になります。このとき、コント ローラ内のサブコントローラと接続するには、以下のセットアップ手順が必要です。

IPアドレスの検索と接続の設定

通信接続設定

ラップトップをコントローラのLANポートに接続した後にDARTプラットフォームを実行すると、コント ローラのIPアドレス、サブコントローラのバージョン情報、接続を確立するために必要なロボットのシ リアル番号が自動的に検索されます。

検索に失敗した場合は、Refreshボタンを押して更新するか、Enter IP ManuallyをタップしてコントローラのIPを手動で入力します。

接続するロボットのシリアル番号を選択して[接続]ボタンを押すと、DARTプラットフォームとサブコントローラー間の接続が確立され、ロボットが正常に動作するようになります。

接続に問題がある場合は、以下の手順を試してみてください。それでも問題が解決しない場合は、販売 担当者またはサービス担当者に連絡してサポートを受けてください。

接続可能なコントローラのIPアドレス、サブコントローラのバージョン情報、およびロボットのシリアル番号の検索結果が表示されない場合は、次の手順を実行します。Refreshボタンを押して検索し直し、上記の手順に従って接続をやり直してください。

パート3:インストールマニュアル

Dart-Platform 3.0		- 🗆 ×
	Controller IP	and the second
	To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP.	
	Select IP from List	
	No. Controller IP Version Serial Number	
	C Refresh	
	Connect	
Dart-Platform 3.0		- 🗆 X
Dart-Platform 3.0		- 🗆 X
Dart-Platform 3.0		- 🗆 X
Dart-Platform 3.0		×
Dart-Platform 3.0		X
Dart-Platform 3.0		X
Dart-Platform 3.0	Controller ID	×
Dart-Platform 3.0	Controller IP	×
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP.	×
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP.	X
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP. Select IP from List	×
Dart-Platform 3.0	Controller IP Select IP from List Select IP from List Controller IP	X
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP. Select IP from List Image: Enter IP Manually Controller IP	×
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP. Select IP from List Inter IP Manually Controller IP .	X
Dart-Platform 3.0	Controller IP Select IP from List Select IP from List Select IP from List Image: Select IP from List	X
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP. Select IP from List Inter IP Manually Controller IP • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	X
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP. Select IP from List Inter IP Manually Controller IP • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- O X
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP. Select IP from List Inter IP Manually Controller IP	×
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP. Select IP from List Inter IP Manually Controller IP	×
Dart-Platform 3.0	Controller IP To connect to Dr.Dart Platform, select or enter controller IP. Select IP from List Inter IP Manually Controller IP .	
Dart-Platform 3.0	Controller IP Select IP from List Select IP from List	X
Dart-Platform 3.0	Connect	X
Dart-Platform 3.0	Connect	- C X
Dart-Platform 3.0	Connect	
Dart-Platform 3.0	Cornect	
Dart-Platform 3.0	Cornert	



次に、以下のような[転送制御]ページが表示された場合は、[強制引き出し]ボタンをタップしてプラット フォームとの接続を試みます。



ModbusTCP Slaveの設定

斗山ロボティクスのModbusTCP Slave機能は、ロボットパラメータのモニタリング、General Purpose Register(GPR) (General Purpose Register(GPR)の使用(p. 190)の使用)機能をサポートします。この機能は、ロ ボット制御機が正常に起動する際に自動的に開始する機能です。ユーザーはロボット制御機のMasterの IPを同一帯域に合わせてから使用すれば問題ありません。

1 <p

- ・ 関連I/O Tableは、別のファイルとして提供されます。
- ・ GPR機能を使うためのDRLについては、プログラミングマニュアルをご参照ください。
- 予期しない機能コード
 - 0x07 例外ステータスの読み取り (シリアル ラインのみ)
 - 0x0F 複数のコイルの書き込み
 - 0x10 複数のレジスタの書き込み
 - ・ 0x11 サーバー ID の報告 (シリアル ラインのみ)

拡張プロトコル - PROFINET IO Device(pnio device)の設定

斗山ロボティクスの制御器には、外部の装置(PROFINET IO Controller/ Master)でロボットのParameterを読 み込み、一部のデータを変更できるPROFINET IO Device(Slave)機能があります。(例、ロボットパラメータ のモニタリング、General Purpose Register(Bit, Int, Float) – General Purpose Register(GPR)の使用(p. 190)を参 考).PROFINETの詳細はwww.profibus.com³をご参照ください。

拡張プロトコル - EtherNet/IP Adapter(eip adapter)の設定

斗山ロボティクスのロボット制御機には、外部の装置(EtherNet/IP Scanner/Master)でロボットの Parameterを読み込み、一部のデータを変更できるEtherNet/IP Adapter(Slave)機能があります。(例、ロ ボットパラメータのモニタリング、General Purpose Register(Bit, Int, Float) – General Purpose Register(GPR) の使用(p. 190) を参考).

EtherNet/IPの詳細はwww.odva.org4をご参照ください。

注) 初期のデフォルト IP は 192.168.137.50 です。その後、PLC 制御アプリケーションの使用状況に応じて コントローラの IP を変更できます。

拡張プロトコルの使用

PROFINET IO Device(pnio device)とEtherNet/IP Adapter(eip adapter)の機能は、制御機を最初に駆動する際 に開始し、Master装置との接続待機状態となっています。そのため、機能を使用するためにはMasterと の接続および設定が必要となります。Master装置によって特性が異なるため、それを確認してから進め る必要があります。

🔒 メモ

以下ではIndustrial Ethernetの一般的な機能実行の特性について説明します。

- ・ 斗山ロボット制御機のIndustrial Ethernet機能は、別途のASICを使わず、TCP/IPをベースに 機能が実行されるため、リアルタイム性能はサポートしません。
- ・外部の装置に出力されるデータは相互(pnio, eip)同一ですが、ロボットに入力されるデー タは構造が同一であるだけで連携はできません。したがって、pnio controllerから出力さ れたデータはeip scannerの出力データと同期できません。
- pnio, eipのio tableは別の文書(または添付)をご参照ください。

General Purpose Register(GPR)の使用

GPR機能は、ユーザーが必要に応じて定義して使えるようにあらかじめ定義されたpnio device、eip adapterのメモリー領域です。この機能を利用して、外部の装置とロボットの間でユーザーデータのやり とりができます。

3 http://www.profibus.com/

4 http://www.odva.org/

🔒 メモ

GPR機能はDRLのみで提供され、使われるDRLは以下のとおりです。DRLの詳細はProgramming manualをご参照ください。

- set_output_register_bit(address, val)
- set_output_register_int(address, val)
- set_output_register_float(address, val)
- get_output_register_bit(address)
- get_output_register_int(address)
- get_output_register_float(address)
- get_input_register_bit(address)
- get_input_register_int(address)
- get_input_register_float(address)

4.4 運送

4.4.1 運搬時の注意事項

🛕 注意

- ・包装資材でロボットを包んで移送する場合には、乾燥した場所に保管してください。湿気の多い場所に保管した場合、包装資材の内部が湿気ってロボットに異常が生じることがあります。
- ・設置場所にロボットを移そうとする場合には、ロボットのリンクやベース部分の自体重量を考慮した移動方法で、十分な人数が同時に持ち上げて運搬してください。特に、Hシリーズの場合は付録に添付された"Handling Guide"を参考して、必ず該当国の安全規定に準じて運搬してください。
- ・コントローラーは、取っ手(側面下段)部分をつかんで移動してください。
- ロボットやコントローラーを運搬する場合には、正しい姿勢を維持して運搬してください。そうしないと、腰や身体部位に傷害を負うことがあります。
- リフティング装備を使用して運搬する場合には、すべての地域及び国のリフティング指 針を遵守して運搬してください。
- ・ 斗山ロボティクスは装備運送時に発生した損傷に対して責任を負うものではなく、ユー ザーマニュアルの指針を参考にして運搬してください。

4.4.2 ロボット運搬時の姿勢

ロボット運搬時の包装姿勢は以下のとおりです。

モデル	J1	J2	J3	J4	J5	J6
M0607	0°	0°	150°	0°	25°	0°
M0617	0°	0°	165°	0°	15°	0°
M1013	0°	0°	160°	0°	20°	0°
M1509	0°	0°	150°	0°	25°	0°
H2017	0°	0°	160°	0°	15°	0°
H2515	0°	0°	160°	0°	15°	0°

4.4.3 包装ボックスの仕様

運送のための包装ボックスの仕様は以下のとおりです。

モデル	幅	奥行	高さ	ノート
M0609	742 mm	500 mm	400 mm	
	755 mm	452 mm	545 mm	22年12月以降
M0617	1206 mm	452 mm	545 mm	
M1013	968 mm	500 mm	435 mm	
	986 mm	452 mm	545 mm	22年10月以降
M1509	742 mm	500 mm	400 mm	
	755 mm	452 mm	545 mm	22年12月以降
H2017	1040 mm	1040 mm	1585 mm	
	1426 mm	736 mm	626 mm	22年7月以降
H2515	1040 mm	1040 mm	1500 mm	
	1426 mm	736	626 mm	22年7月以降

4.5 メンテナンス

システムのメンテナンス作業は、必ず斗山ロボティクスが指定した会社又は斗山ロボティクスを通じて 行うようにしてください。メンテナンス作業は、システムを作業可能な状態に維持したり、問題が生じ た場合にシステムを作業可能な状態に戻すことを目的とし、実際の修理だけでなくシステムに関する問 題を診断する作業まで含みます。

メンテナンス作業後には、リスク評価を実施して安全レベルに合っているか確認しなければなりません。点検時に該当国又は地域の作業安全規定を必ず遵守しなければならず、安全に関するすべての可能 性を一緒に試験しなければなりません。

マニピュレーターまたは コントローラーに作業する際は、必ず次の安全手続きに従い、警告を守らなければなりません。

- メンテナンス作業中、ソフトウェアの既存安全設定はそのまま維持してください。
- 部品に欠陥が生じた場合には、該当部品と同じ新規部品や斗山ロボティクスが承認した部品を使用して交換してください。
- 部品を交換した後、交換した部品は斗山ロボティクスに返還しなければなりません。
- 作業を完了した後は、安全機能をもう一度稼働させてください。
- 修理内訳を記録して、ロボットシステム全体に関連した技術ファイルを文書で管理してください。
- 電源ケーブルを分離して、マニピュレーターまたはコントローラーに接続された他の電力供給源から電力が供給されないようにします。
- メンテナンス作業中、システムに電源をつながないでください。
- システムにもう一度電源を供給する前に、必ず接地を確認してください。
- ・マニピュレーターまたはコントローラーの部品を解体する際は、ESD規定を遵守して作業してください。
- コントローラー内にある電力を供給する区域は、解体作業を行わないでください。コントローラーが切れた後でも、電力供給部には高電圧(最大 600V)が残っていることがあります。
- メンテナンス作業中にシステムに水や埃が入らないように注意してください。

4.6 廃棄と環境

Doosan Robotics 製品は、指令 2011/65/EU および指令 (EU) 2015/863 の有害物質の制限に準拠しています。

製品には産業廃棄物が含まれているため、不適切な廃棄は環境汚染の原因となります。 一般産業廃棄物 や家庭廃棄物と一緒に廃棄しないでください。

製品の全部または一部を廃棄する場合は、その国の法律および規制を遵守し、廃棄に関する詳細につい て販売者または Doosan Robotics にお問い合わせください。

ヨーロッパの売り手は、指令 2012/19/EU – 電気および電子機器の廃棄物に従って、販売国に適用される データを EWRN (https://www.ewrn.org/national-registers) に登録する必要があります。

4.7 付録.システムの仕様

4.7.1 ロボット

区分	項目	仕様情報
性能	軸数	6
	ペイロード	6 kg
	最大半径	900 mm
	TCP 速度	1 m/s
	繰返し精度	± 0.03 mm
関節ムープメント	J1 範囲 / 速度	±360° / 150°/s
	J2 範囲 / 速度	±360° / 150°/s
	J3 範囲 / 速度	±150°/180°/s
	J4 範囲 / 速度	±360°/225°/s
	J5 範囲 / 速度	±360°/225°/s
	J6 範囲 / 速度	±360°/225°/s
作動環境	作動温度	0 ~ 45 °C (273K~318K)
	保管温度	-5 ~ 50 °C (268K~323K)
	湿度	20~80%
ツールフランジ&コネク タ	デジタル I/O - X1	IN-3ch / Out-3ch
	デジタル I/O - X2	IN-3ch / Out-3ch

区分	項目	仕様情報	
	供給電源	DC 24V/ Max.3A	
	コネクタ	1424229, female (PHOENIX)	
重量		27 kg	
マウンティング		すべての方向	
IP等級		IP 54	
騷音		< 65 dB	

区分	項目	仕様情報
性能	軸数	6
	ペイロード	15 kg
	最大半径	900 mm
	TCP 速度	1 m/s
	繰返し精度	± 0.03 mm
関節ムープメント	J1 範囲 / 速度	±360° / 150°/s
	J2 範囲 / 速度	±360° / 150°/s
	J3 範囲 / 速度	±150° / 180°/s
	J4 範囲 / 速度	±360°/225°/s
	J5 範囲 / 速度	±360° / 225°/s
	J6 範囲 / 速度	±360°/225°/s
作動環境	作動温度	0 ~ 45 °C (273K~318K)

区分	項目	仕様情報
	保管温度	-5 ~ 50 °C (268K~323K)
	湿度	20~80%
ツールフランジ&コネクタ	デジタル I/O - X1	IN-3ch / Out-3ch
	デジタル I/O – X2	IN-3ch / Out-3ch
	供給電源	DC 24V/ Max.3A
	コネクタ	1424229, female (PHOENIX)
重量		32 kg
マウンティング	すべての方向	
IP等級		IP 54
騒音		< 65 dB

区分	項目	仕様情報
性能	軸数	6
	ペイロード	10 kg
	最大半径	1300 mm
	TCP速度	1 m/s
	繰返し精度	± 0.05 mm
関節ムープメント	J1範囲/速度	±360° / 120°/s
	J2 範囲 / 速度	±360° / 120°/s
	J3 範囲 / 速度	±160°/180°/s

区分	項目	仕様情報
	J4 範囲 / 速度	±360°/225°/s
	J5 範囲 / 速度	±360° / 225°/s
	J6 範囲 / 速度	±360° / 225°/s
作動環境	作動温度	0 ~ 45 °C (273K~318K)
	保管温度	-5 ~ 50 °C (268K~323K)
	湿度	20~80%
ツールフランジ&コネクタ	デジタル I/O - X1	IN-3ch / Out-3ch
	デジタル I/O – X2	IN-3ch / Out-3ch
	供給電源	DC 24V/ Max.3A
	コネクタ	1424229, female (PHOENIX)
重量		33 kg
マウンティング		すべての方向
IP等級		IP 54
騒音		< 65 dB

区分	項目	仕様情報
性能	軸数	6
	ペイロード	6 kg
	最大半径	1700 mm
	TCP 速度	1 m/s

区分	項目	仕様情報
	繰返し精度	± 0.1 mm
関節ムープメント	J1範囲/速度	±360° / 100°/s
	J2 範囲 / 速度	±360° / 100°/s
	J3 範囲 / 速度	±165° / 150°/s
	J4 範囲 / 速度	±360°/ 225°/s
	J5 範囲 / 速度	±360° / 225°/s
	J6 範囲 / 速度	±360° / 225°/s
作動環境	作動温度	0 ~ 45 °C (273K~318K)
	保管温度	-5 ~ 50 °C (268K~323K)
	湿度	20~80%
ツールフランジ&コネクタ	デジタル I/O - X1	IN-3ch / Out-3ch
	デジタル I/O - X2	IN-3ch / Out-3ch
	供給電源	DC 24V/ Max.3A
	コネクタ	1424229, female (PHOENIX)
重量		34 kg
マウンティング		すべての方向
IP等級		IP 54
騷音		< 65 dB

H2017

区分	項目	仕様情報
Performance	軸構成	6
	ペイロード	20 kg
	最大半径	1700 mm
	TCP Speed	1m/s
	繰返し精度	± 0.1mm
Joint Movement	J1 Range / Speed	±360° / 100°/s
	J2 Range / Speed	±125° / 80°/s
	J3 Range / Speed	±160° / 100°/s
	J4 Range / Speed	±360°/ 180°/s
	J5 Range / Speed	±360° / 180°/s
	J6 Range / Speed	±360° / 180°/s
使用環境	使用温度	0 °C ~ 45 °C (273 K~318 K)
	保管温度	-5 °C ~ 50 °C (268 K~323 K)
	湿度	20 % ~ 80 %
ツールフランジ&コネクタ	デジタル I/O - X1	IN-3ch / Out-3ch
	デジタル I/O - X2	IN-3ch / Out-3ch
	電源供給	DC 24V/ Max. 3A
	コネクタ	1424229, female (PHOENIX)
重量		79 kg

区分	項目	仕樣情報
マウンティング		床
IP等級		IP 54
騒音		< 65 dB

H2515

区分	項目	仕様情報
Performance	軸構成	6
	ペイロード	25 kg
	最大半径	1500 mm
	TCP Speed	1m/s
	繰返し精度	± 0.1mm
Joint Movement	J1 Range / Speed	±360° / 100°/s
	J2 Range / Speed	±125° / 80°/s
	J3 Range / Speed	±160° / 100°/s
	J4 Range / Speed	±360°/180°/s
	J5 Range / Speed	±360° / 180°/s
	J6 Range / Speed	±360° / 180°/s
使用環境	使用温度	0 °C ~ 45 °C (273 K~318 K)
	保管温度	-5 °C ~ 50 °C (268 K~323 K)
	湿度	20 % to 80 %
ツールフランジ&コネクタ	デジタル I/O - X1	IN-3ch / Out-3ch

区分	項目	仕様情報
	デジタル I/O – X2	IN-3ch / Out-3ch
	電源供給	DC 24V/ Max. 3A
	コネクタ	1424229, female (PHOENIX)
重量		77 kg
マウンティング		床
IP等級		IP 54
騒音		< 65 dB

4.7.2 コントローラー

CS-11P(ACコントローラ)

項目	仕様
重量	21.7 kg
寸法	606 X 306.9 X 446 mm
材質	亜鉛めっきスチール
保護等級	IP54
インターフェイス	RS232/RS422/RS485、TCP/IP (* RS232/RS422/RS485:USB -シリアルコンバータは付属していません)
産業用ネットワー ク	ModbusTCP(マスター/スレーブ)、ModbusRTU(マスター)、PROFINET IO(デ バイス)、EtherNet/IP(アダプタ) (※ゲートウェイを使用する場合は、他の通信タイプにも対応可能)
NCインターフェー ス	ファナック- FOCAS

項目	仕様
/0ポート–デジタ ルI/0	16/16
/0ポート-アナロ グ /0	2/2
I/Oポート-OSSD I/ O	2/2
I/O電源	DC 24 V
定格供給電圧	100 ~ 240 VAC 47 ~ 63 Hz
ケーブル長	6m(オプション:3m)

CS-12P(DCコントローラ)

項目	仕様
重量	21.5 kg
寸法	606 X 306.9 X 446 mm
材質	亜鉛めっきスチール
保護等級	IP54
インターフェイ ス	RS232/RS422/RS485、TCP/IP (* RS232/RS422/RS485:USB -シリアルコンバータは付属していません)
産業用ネット ワーク	ModbusTCP(マスター/スレーブ)、ModbusRTU(マスター)、PROFINET IO(デバ イス)、EtherNet/IP(アダプタ) (※ゲートウェイを使用する場合は、他の通信タイプにも対応可能)
NCインター フェース	ファナック- FOCAS
I/Oポート–デジ タルI/O	16/16

項目	仕様
/0ポート–アナ ログ /0	2/2
I/Oポート-OSSD I/O	2/2
I/O電源	DC 24 V
定格供給電圧	22 – 60 VDC
ケーブル長	3m(オプション:6m)

4.7.3 ティーチペンダント

TP-02

項目	仕様情報
重	0.8 kg
サイズ	264 x 218 x 69 mm
保護等級	IP40
画面サイズ	10.1 inch i
ケーブル長	CS-11/CS-11P : 4.5 m (Option : 2.5 m) CS-12 /CS-12P : 2.5 m (Option : 4.5 m)

4.8 付録. DC コントローラー

4.8.1 DCコントローラ (CS-12P)

製品の紹介 (CS-12P)

各部の名称と機能

DC コントローラー (CS-12P)



番号	項目	説明
1	I/O connection terminal (internal)	別のロボットのコントローラーや周辺機器 とつなぐことができます。
2	Power switch	コントローラーの主電源を入れたり切った りできます。
3	Teach pendant cable connection terminal	ティーチペンダントのケーブルをコント ローラーとつなぎます。
4	Robot cable connection terminal	ロボットのケーブルをコントローラーとつ なぎます。
5	Power connection terminal	コントローラーの電源をつなぎます。

システム構成図



1	ティーチペンダ ント	システム全体を管理する機器で、ロボットに特定のポーズを学習させた り、マニピュレーターとコントローラーに関連した設定ができます
2	コントローラー	ティーチペンダントで設定したポーズや動きに従ってロボットの動きを 調整します。様々な入出力ポートが備わっており、様々な装備と装置を つないで使用できます。
3	マニピュレー ター	物体を運搬したり部品を組み立てるのに使用できる産業用協調ロボット で、様々なツールを取り付けて使用できます。
A	命令/モニタリン グ	
В	電源/ネットワー ク	

ラベル



設置 (CS-12P)

設置時の注意事項

注意

- コントローラーを設置する前に、十分な設置空間を確保してください。空間が確保されていない場所に設置する場合、コントローラーが損傷したり、マニピュレーター及びティーチペンダントのケーブルが断線することがあります。
- ・製品の電源を接続するときは、入力電源を確認してから接続してください。製品の定格入力電源 (22-60VDC)と異なる入力電源が接続された場合、製品が正常に動作しなかったり、コントローラー が損傷することがあります。

設置環境

コントローラーを設置する際には、以下のような事項を考慮して設置してください。

- ・コントローラーを設置する前に、十分な設置空間を確保してください。
- 必ずコントローラーを固定してください。
- 移動式モバイル装備内に固定されていない他の物がないようご注意ください。

ハードウェアの設置

ロボットを使用する前に、システムの必須要素であるマニピュレーター、コントローラー、ティーチペンダントを設置して電源をつないでください。各要素を設置する方法は以下のとおりです。

マニピュレーターとコントローラーを接続する



1	マニピュレータケーブルをコントローラに接続し、固定リングを配置し ます
	 マニピュレーターの接続ケーブルをコントローラーの該当接続部につないでから、固定用フックをかけてケーブルが抜けないようにしてください。
2	マニピュレータケーブルの反対側の端をコントローラコネクタに接続し ます

注意

- ロボットに電源が入っている状態で、ロボットのケーブルを分離しないでください。ロボットの故障原因になることがあります。
- ロボットのケーブルを任意に改造したり延長しないでください。
- コントローラーを移動式モバイル装備内に設置する場合は、機器内の換気のために両側面から 50mm離して余裕スペースを確保してください。
- コントローラーの電源を入れる前に、コネクタが正しくロックされているか確認してください。

メモ

- システムを構成する際、基本的に機器間のノイズの影響とシステムの誤動作を防ぐため、ノイズの 低減設備を設置することをお勧めします。
- コントローラーが電磁波ノイズの影響を受けたり、他の機器に影響を与える場合、正常な使用のためにフェライトコアを設置しなければなりません。設置位置は以下のとおりです。



コントローラーとティーチペンダントをつなぐ

ティーチペンダントのケーブルをコントローラーの該当接続部にカッチっと音がするまで挿し込んで、 抜けないようにしてください。



注意

- ケーブルをつなぐ際、ピン部分が曲がらないように接続部の形をよく確認してからつないでください。
- ティーチペンダントを移動式モバイル装備またはコントローラーにかけて使用する場合、接続ケーブルにひっかかって転ばないように注意してください。
- コントローラー、ティーチペンダント、ケーブルが液体に触れないように注意してください。
- コントローラーとティーチペンダントは、埃まみれや濡れた環境の場所に設置しないようにしてください。
- コントローラーとティーチペンダントは、絶対に埃のある環境にさらされてはなりません。導電性 粉塵のある環境では特に注意してください。

メモ

- システムを構成する際、基本的に機器間のノイズの影響とシステムの誤動作を防ぐため、ノイズの 低減設備を設置することをお勧めします。
- ティーチペンダントが電磁波ノイズの影響を受けたり、他の機器に影響を与える場合、正常な使用のためにフェライトコアを設置しなければなりません。設置位置は以下のとおりです。



マニピュレーター接続ケーブルとティーチペンダントケーブルを配置

マニピュレーター接続ケーブルとティーチペンダントケーブルを配置する際、ケーブルの曲率半径が最低曲率半径(120mm)以上になるように配置してください。



注意

- ・ティーチペンダントケーブルの両側の接続部位は、できるだけ最低曲率半径(120mm)以上の直線に なるように配置してください。
- ・曲率半径が最低曲率半径(120mm)以下になった場合、ケーブルの断線または製品破損の原因になる ことがあります。
- 電磁波ノイズが発生することがある環境では、適合したケーブル設置と措置を取ると誤動作などを 防止できます。

コントローラーの電源をつなぐ

電源ケーブルをコントローラーの該当接続部にカッチっと音がするまで挿し込んで、抜けないようにし てください。



警告

- 電源ケーブルをつないでから、ロボットを正しく接地したか確認してください(電気的地面に連結)。コントローラー内の接地シンボルに関連したネジのうち、使用しなかったネジでシステムの全装備に対し共通の接地を行ってください。接地コンダクターは、最小限システムにおいて最高電流の電流等級を持っていなければなりません。
- コントローラーの入力電力は、漏電遮断器などで保護してください。
- ロボットのケーブルを勝手に改造したり延長しないでください。火事が起きたりコントローラーが 故障することがあります。
- コントローラーの電源を供給する前に、すべてのケーブルがつながっているか確認してください。
 常に本来提供された正しい電線を使用してください。
- 入力電圧の極性が反対につながらないように注意してください。

メモ

- システムを構成する際、すべての機器を一度に切ることのできる電源スイッチを設置することをお すすめします。
- DC用のコントローラーを使用する場合、負荷及びモーションによってロボットの動作が制限される ことがあります。
- 入力電圧が48V以下の場合、負荷及びモーションによってロボットの動作が制限されることがあり ます。
- ・電源供給のためには、接地や漏電遮断器などの最低要求条件を満たさなければなりません。電気仕様は以下のとおりです。

パラメータ	仕様
入力電圧	22 – 60 VDC
定格入力電流	30 A

4.9 付録. Hシリーズのハンドリングガイド



🔺 注意

- ・ 斗山ロボティクスはリフト装備の使用中に発生した損傷に対し、責任を負うものではあ りません。
- ・包装資材でロボットを包んで移送する場合には、乾燥した場所に保管してください。湿気の多い場所に保管した場合、包装資材の内部が湿気ってロボットに異常が生じることがあります。
- ・設置場所にロボットを移そうとする場合には、ロボットの自重を考慮して、リンクと ベース部分を適正人数が同時に持ち上げて運搬してください。
- コントローラーは側面部の取っ手部分をつかんで移動してください。
- ロボットやコントローラーを運搬する場合には、正しい姿勢を維持して運搬してください。そうしないと、腰や身体部位に傷害を負うことがあります。
- リフティング装備を使用して運搬する場合には、すべての地域及び国のリフティング指 針を遵守して運搬してください。
- ・ 斗山ロボティクスは装備運送時に発生した損傷に対して責任を負うものではなく、ユー ザーマニュアルの指針を参考にして運搬してください。

4.9.1 Quick Guide

斗山ロボティックスの製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本説明書は、お買い上げのHシリーズのロボットを安全に運搬、設置できる三種類のハンドリング方法 について最小限の情報を扱っています。必ず以下の事項を遵守してください。

- ロボットの移動が必要な場合、出荷時に提供された包装器具を活用してください。
- ・当該産業用ロボットは、産業安全保健基準に関する規則及び安全検査告示(検査対象の場合)の検査 基準を考慮して設置しなければなりません。
- ロボットの運送はクレーン及びフォークリフト、ハンドリフトを用いて運送することができ、クレーンを用いたリフト装備を使用する際、該当地域または国家の指針を遵守しなければなりません。
- ロボットを設置及び移動する場合、パッキングのポーズを活用してください。
- ・基本構成品と追加構成品(別途購入)がすべて入っているか確認し、問題がある場合は購入先までお 問い合わせください。
- ・包装ツールとボルトは、ロボットの移動のためだけに設計されたものです。ロボットを移動させる こと以外の用途では使用しないでください。
- この指針を遵守しなければ負傷を負う恐れがあります。
- ・設置後、包装ツールとボルトを取り除いてください。再度移動しなければならない時に使用できる よう、包装ツールとボルトを保管しておく必要があります。
- 移動の前にボルトとツールがしっかり締まっているか確認してください。
- 1. クレーン(ホイスト)を使う場合
 - ・重量に耐えられるだけの強い回転防止用ワイヤロープを使ってください。
 - ワイヤロープの長さは1500mm以上でなければなりません。

項目	最小容量
クレーン	1,000kg
ワイヤロープ(1本当たり)	1,000kg

1.1 ロボットフレームにロープを固定する場合

・同封されたゴム冶具を3-4軸の間に装着した後使用してください。(下記の図を参考)



1.2 下部の包装器具にロープを固定する場合





- ロボットを吊り上げた際、ポーズ及びオプション品の付着状態によってロボットが傾くことがありますのでご注意ください。
- ・ リフティングする場合、ロボット本体の下を歩き回らないでください。
- 2. フォークリフトを使う場合
 - ・包装状態で移動する必要がある場合、ボックスの下端を活用し、フォークリフトで移動させてください。
 - ・設置の際、ロボットの損傷に注意して下部包装器具を活用して移動させてください。



- 3. リフト装備を使用できない場合
 - リフト装備を使用できず、やむを得ず使用者が運搬する場合、必ず該当地域又は国の運搬作
 業重量や運搬作業基準などを守って運搬してください。
 - 下部包装ツールを以下のように運搬取っ手として活用することをお勧めします。



4.10 付録. Doosan Robot 許容トルク

4.10.1 Doosan Robot Allowable Torque


Eシリーズ使用時に許容トルクを超える衝突を検知した場合、若干のずれが生じる場合があります。ずれが生じた場合は、各軸のホームインプリントを元にマスタリングを行ってください。

Allowable Max. Torque[Nm]

M-Series

Axis	1	2	3	4	5	6
M0609	160	160	90			
M0617						
M1013	340	340	160	45	45	45
M1509						

H-Series

Axis	1	2	3	4	5	6
H2017	420	420	240	160	00	45
H2515	430	430	340	100	90	43

4.11 付録。 IPプロテクションキューブモジュールのインストール





5 パート4:ユーザーマニュアルの概要

5.1 システムの電源のオン/オフ

5.1.1 ティーチペンダントの使用時

6 注

ティーチペンダントの左上にある電源ボタンを押し続けます。



- ロボット、コントローラ、ティーチペンダントなどのシステムの電源がオンになります。
- ・システムの電源が入ると、ロボットのLEDインジケータが点灯します。
- ティーチペンダントのシャットダウンボタンを押すか、ティーチペンダントの左上にある電源ボタンを2秒間押し続けます。
 - a. シャットダウンポップアップが画面に表示されます。
 - b. シャットダウンポップアップのOKボタンを押して、システムを適切にシャットダウンしま す。





🔺 注意

- ・電源ボタンを4秒以上押し続けて、システムを強制的にシャットダウンします。
- ・強制シャットダウンにより、ロボットおよびコントローラに障害が発生する可能性があります。

Dr.Dart-Piatform			- 0
주 Manual Servo Off	robot-param-01	✓ ⊈ F6CB6310 €	3 Tool 🖉 Backdrive & Recovery PM C
	Dr.Dart-Platfo	ורש	
	Hello. Welcome to the Dr.Dart-P	latform.	
	Start the Home Module		
	Dr.Dart-Platform version 3.2.0		
🕐 Servo 🔵 🔹 Operator 🔿 🔄 Manual	A & 0 B Ø E	Real C	🕑 🕨 🔳 Speed 100
項目	説明		

5.2 プログラムの画面レイアウトの概要

	項目	説明
1	ホームモジュール起動アイコン	このアイコンをクリックすると、DART- Platformホーム画面にリダイレクトされます。

Dr.Dart-Platform					- 0
Auto Auto Standby		robot-par-	am-01	🖕 C9E8B79D 🛞 Too	ol 🖉 Backdrive & Recovery PM 02
Home ×					
a					
3		O Search vo	our modules		
		C Scorony	ar modules		
		습 Edit Favorites	🗄 Install Module		
<u>م</u> م	ି ଲି			Ei	
<u>n</u>					
Robot Parameters	Remote Control	Task Editor	Status	Logs	Store
(G)	a				
(C)					
Settings	Jog Plus				
a					
5					

	項目	説明
1	ヘッダー	この画面には、ロボットの状態、管理者のレベル、およ び現在の時刻が表示されます。
2	ボディ	この画面には、所有しているモジュールが表示され、お 気に入りの編集やモジュールの検索ができます。
3	フッター	これはメインメニューで、サーボ、ロボット、自動モー ドなどを管理したり、モジュールのリストを表示したり できます。

5.2.1 ホーム画面の概要



メニューレイアウト

	項目	説明
1	タブ	Run Moduleアイコンをクリックすると、実行中の モジュールのタブが作成されます。
2	検索	ここでは、インストールされているモジュールを 検索できます。

	項目	説明
3	お気に入りの選択	ホームモジュールでは、お気に入りに設定するモジュールを選択できます。 ホーム画面に現在インストールされているモ ジュールから直接お気に入りに設定するモジュー ルを選択するには、このボタンをタップします。 モジュールを選択したら、「お気に入りを保存」 に変更された同じボタンをタップして、お気に入 りの設定を終了します。
4	ローカルからインストール	実行中のデバイスにインストールするモジュール ファイルをロードするために使用します。
5	タブパネル	ここでは、実行されたモジュールのScreenコン ポーネントのUIが表示されます。

5.2.2 ヘッダーについて知る



メニューレイアウトの設定

	項目	説明
1	ロボットのモードの表示	これは自動/手動に変更できます。
2	ロボットの詳細ステータス の表示	リンクを見る

	項目	説明
3	ロボットパラメータファイ ル情報	ここに、ロボットパラメーターモジュールの選択したファイル名 が表示されます。 現在のロボット設定とプラットフォームに保存されている情報に 一致しない情報がある場合は、赤いドットマークが表示されま す。 robot-param-01
4	安全チェックサム	ここで、コントローラの現在のロボットパラメータチェックサム 情報が表示されます。
5	ツール設定	Cこで、現在のTCP、工具重量、および工具形状を設定できます。 TCP Offset Select Item Y mm Y mm Z mm RZ deg RY deg RX deg Tool Weight Select Item Y C mm CY mm C mm C mm C mm C mm C mm
6	バックドライブとリカバリ	バックドライブ&リカバリ機能を使用できるエリアです。 C9E8B79D

	項目	説明
7	現在の時刻情報	現在の時刻が表示されます。

5.2.3 フッターの概要

0	0	6	4	6	6		Ð	8	Ø	10	
Ċ	Servo	• Operator ^	Auto	 Δ 	st 1	🕙 🖪	^ Real		Þ	Speed	100 %

メニューレイアウト

	項目	説明
1	シャットダウンボタン	このボタンを使用すると、プラットフォームへの電源 を遮断できます。ボタンを1 ~ 2秒間押し続けます。
2	サーボオン/オフスイッチ	ここでは、サーボのオン/オフを切り替えることができ ます。
3	オペレーター/スーパーバイザー	このボタンでオペレーター/スーパーバイザーのレベル を変更できます。 管理者レベルを変更する場合は、管理者パスワードを 入力する必要があります。 Change to Supervisor Authority × To change the authority, enter the supervisor password. Enter the supervisor password & Cancel Confirm
4	オートスイッチ	このボタンは、ロボットの状態を自動または手動に変 更します。変更された値は、画面の左上隅に表示され ます。 ② Auto Auto Standby ご Manual Standby
5	家	Dart-Platformのホーム画面に移動します。
6	お気に入りのモジュール	これはお気に入りのモジュールのリストです。

	項目	説明
7	仮想スイッチとリアルスイッチ	 ここでは、仮想ロボットと実際のロボットのどちらを操作するかを選択できます。 このスイッチは、サーボがオンになっている場合にのみ有効になります。
8	3Dシミュレータボタン	これは、モジュールの実行中に3Dシミュレータを簡単 に表示できるボタンです。
9	再生/一時停止/再開/停止	このボタンを使用すると、ロボットを実行、一時停 止、再開、または停止できます。
10	速度スライダ	 このボタンを使用すると、ロボットの動作速度を設定できます。 この領域をクリックすると、速度を設定できるポップアップが表示されます。スライダーを使用するか、テキストを入力して速度を変更できます。
		Speed 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.3 ロボットとは何ですか?

5.3.1 各口ボットシリーズの機能制限

各ロボットシリーズ (A、AS、M/H, Eシリーズ)では、以下のような機能の使用が制限されています。

- ・ 電流ベース: 各ジョイントにあるモーターの電流が使用されます。
- ・FTSベース:ロボットの先端に設置されたFTS(カトルクセンサ)を使用します。
- ・ JTSベース: 各ジョイントに取り付けられたJTS(ジョイントトルクセンサ)が使用されます。

機能	A/Eシリーズ(電 流ペース)	ASシリーズ (電流ペースおよ びFTSペース)	Mシリーズ (JTSベース)	Hシリーズ (JTSペース)
直接指導 -フリーモーショ ン	0	o (電流ベース)	0	0
直接指導 -拘束された動作	Х	o (FTSベース)	0	0
衝突検出	0	o(電流ベース)	0	0
設置姿勢測定	Х	o (FTSベース)	0	X (床にのみ設置可 能)
ツール重量測定	Х	o (FTSベース)	0	0
部材重量測定	Х	o (FTSベース)	0	0
ナッジ関数	Х	Х	0	0
強制制御	o (回転を除く3つ の平行移動方向で のみ使用可能な設 定)	o (FTSベース)	0	0
コンプライアン ス管理	o(回転を除く3つ の平行移動方向で のみ使用可能な設 定)	o (FTSベース)	0	0

各ロボットシリーズの力監視機能の限界

ティーチペンダントとDART-Studioを使用して、力データを監視できます。DRLコマンド (Check_force_condition())を使用して、力データを外部で監視することもできます。

・パレタイジングモードが「オン」に設定されている場合:Hシリーズロボットを除き、OFF状態でも 同じ制御・監視機能を利用できます。

機能	A/Eシリーズ(電 流ペース)	ASシリーズ (電流ペースおよ びFTSペース)	Mシリーズ (JTSベース)	Hシリーズ (JTSペース)
強制制御	o (回転を除く3つ の平行移動方向で	o (FTSベース)	0	0
	のみ使用可能な設 定)			o(パレタイジン グモードが「オ ン」に設定されて いる場合:強制制 御 出力 制限 (ベースRx、Ry方 向)
コンプライア ンス管理	o (回転を除く3つ の平行移動方向で	o (FTSベース)	0	0
	のみ使用可能な設 定)			o(パレタイジン グモードが「オ ン」に設定されて いる場合:コンプ ライアンス制御出 力が制限されてい ます(ベースRx、 Ry方向)
強制監視 (ティーチペ ンダント)	X	o (FTSベース)	o(特異性セクショ ンに示す「0」の力 値)	o(特異性セク ションに示す「0」 の力値)
				o (パレタイジン グモードが「オ ン」に設定されて いる場合:4-ベー スに提供される自 由度(X、y、z、 Rz)
強制監視 (DART- STUDIO)	o(特異性セク ションに示す 「0」の力値)	o (FTSベース)	o(特異性セクショ ンに示す「0」の力 値)	o(特異性セク ションに示す「0」 の力値)

機能	A/Eシリーズ(電 流ペース)	ASシリーズ (電流ペースおよ びFTSペース)	Mシリーズ (JTSベース)	Hシリーズ (JTSペース)
				o(パレタイジン グモードが「オ ン」に設定されて いる場合:4-ベー スに提供される自 由度(x、y、z、 Rz)
強制監視 (DRLコマンド を使用する場 合: check_force_co	o(特異性セク ションに示す 「0」の力値)	o (FTSベース)	o(特異性セクショ ンに示す「0」の力 値)	o (特異性セク ションに示す「0」 の力値)
ndition()				o (パレタイジン グモードが「オ ン」に設定されて いる場合:4-ベー スに提供される自 由度(x、y、z、 Rz)

制御出力制限(ベースRx、Ry方向): Base Rx、Ry方向に対応する力またはコンプライアンス制御値は出力されません。関連する軸(Base Rx、Ry)の力またはコンプライアンス制御値を入力すると、「0」として無視されます。

5.3.2 特異性の概要

マルチジョイントロボットの特異点とは、移動中にロボットが次のポーズを計算するのが困難な位置 (または点)を指します。マルチジョイントロボットは、ロボットの端に基づいて移動中の各ジョイン ト角度を計算します。

例えば、図2に示す。図1に示すように、ロボットが赤い点に移動している場合、ポーズAとポーズBのどちらに関節を移動するかを判断することはできません。2.この位置(または点)は特異点と呼ばれる。



特異点付近では、平面、点、線の点でロボットの動きが流体ではなく、ロボットの端の直線移動が維持 されず、制御中の位置誤差が増加する可能性があります。特異点は、次の図に示すように、ロボット ジョイントが直線を形成する場合を含め、3つのケースで発生します。



- 1. 手首の特異性:軸5が0°に近づくと、ロボット手首がラインを形成する場合
 ・人間の腕と比較すると、軸4、5、6は手首関節に対応しています。
- 2. 肩の特異性:軸1と軸6が同じ直線上にある場合
 - ・人間の腕と比較すると、軸1と軸2は肩関節に対応しています。
- 3. エルボ特異性:軸3が0°に近づくと、ロボットがラインを形成するとき
 - ・人間の腕と比較すると、軸3は肘に対応します。

🛕 注意

- ・ジョイント回転で移動する手動操作および自動操作は、特異点の影響を受けません。
 ・タスクの移動、MoveLコマンドなど
- 特異点は、ロボットが直線移動の実行を終了する手動および自動操作の場合にのみ発生します。
 - ・ ジョイント移動、MoveJコマンドなど

- ・特異性ゾーンでは、強制制御またはコンプライアンス制御は使用できません。
- ・線形モーションが特異点を通過すると、特定の軸の回転速度が急速に増加するため、
 ジョイント速度制限違反またはジョイント角度制限違反が発生する可能性があります。

特異性を回避する方法

斗山ロボティクスロボットは、モーションコントロール中の特異点を避けるためのオプションを提供し ます。ただし、特異点ゾーンのMoveJなどのジョイント移動コマンドを使用して、例外を作成しないタ スクを設定することをお勧めします。

Doosan Robot が提供する特異点回避オプションは次のとおりです:

- ・自動回避:特異点を回避して動作を実行します。ただし、ロボットの動作は予想されるパスと異なる場合があります。
- ・パス優先:パスと速度を維持しますが、特異点の近くでエラーにより停止する場合があります。
- ・可変速度:パスを維持しますが、特異点の近くで減速します。

5.3.3 オイラー角度の概要

オイラー角度は、オブジェクト方向に垂直なX、Y、Z軸の角度を表現する方法です。A、B、Cは順次回転 角度を示します。各ロボットメーカーは、このA、B、Cの回転順序を Rz-Ry-Rz, Rz-Ry-Rx や Rx-Ry-Rzな ど、異なる方法で定義しています。

たとえば、Rz-Ry-Rxです。ここで、RzはZ軸の回転、RyはY軸の回転、RxはX軸の回転を意味しま す。Rzは角度A、Ryは角度B、Rxは角度Cとして表され、オブジェクトの現在の回転方向を示します。 座標からZ軸方向に回転すると、回転は新しい座標に基づいて行われることに注意してください。







3. **Ry**:手順2で、新しい座標(X'、Y'、Z')の新しいY軸(Y')からB度回転します。



4. Rx:手順3で、新しい座標(X"、Y"、Z")の新しいX軸(X")からC度回転します。



5. ステップ4の新しい座標 (Z''''、Y''''、X''''''''は、オイラー角度A、B、Cが適用されたときの現在の ロボット回転を指します。

これは右手で簡単に視覚化できます。右手で次のポーズをしてください。これを右手ルールと呼び、親 指(X軸)、人差し指(Y軸)、中指(Z軸)を互いに垂直にすることで、X軸、Y軸、Z軸からなる座標が作成され ます。



次に、Rule Cartesianポーズを右に作成し、Rz、Ry、Rxを順番に回転させます。

- 1. Rz:中指(Z軸)を1度回転します。
- 2. Ry: 人差し指 (Y軸)をB度回転させます。
- 3. Rx:中指(X軸)をC度回転させます。

1 注

A、B、Cの+回転方向は、親指が+方向を指し、4本の指が握られているときの、親指以外の4本の 指の方向です。これは時計回りねじの法則と呼ばれます。



5.4 サーボオンの概要

Or.Dart-Platform		- 🗆 X
Auto Standby	robot-param-01	🖕 C9E8B79D 🛞 Tool 🖉 Backdrive & Recovery PM 02:53
△ Home ×		
	Q Search your modules	
	🗘 Edit Favorites 🖄 Install Module	
22	$\bigcirc \qquad \blacksquare \qquad (\checkmark)$	
Robot Parameters Re	mote Control Task Editor Status	Logs Store
ସ୍ତ୍ରେ		
Settings	Jog Plus	
🕐 Servo 🌑 💿 Operator 🔷 🚳 A	uto 🔺 🗹 👩 🖪 🐼 📴	🕑 🔿 Real 🕖 🕮 🕨 🔳 Speed 100 %
	S	
Contro C		
Servo	J Servo	2

サーボオンとは、ロボットアームがジョイントに電力を供給することで操作できるスタンバイ状態のこ とです。緊急停止ボタンを押すか、重大な安全制限に違反すると、サーボオフステータスが設定されま す。サーボオフ状態では、ジョイントへの電源が遮断され、ロボットアームを操作できなくなります。 タスクエディターとジョグプラスロボットアームの操作に関連しているが、メインメニューでは無効に なっています。

サーボオフからサーボオンに切り替えるには、下部のメインメニューの左側にあるサーボボタンをタッ プします。

5.5 バックドライブモジュール

バックドライブはモーターに供給される電力を遮断し、ブレーキのみを解放してロボットの関節が外力 で動くようにします。この機能は、ロボットがリカバリモードまたはハンドガイドで通常の状態に戻れ ない場合に使用されます。バックドライブモードでは、ユーザーは各ジョイントのブレーキを作動また は解除できます。

	Backd	rive													
	Recove	ery													
Servo	ß	۵	æ	\odot	E	63	@	Ô	Real	9	Auto	۲	Speed	100 %	C



Backdriveモジュールに入るには、下部にあるBackdrive & Recoveryモジュールをタップします。

メニュー項目

	項目	説明
1	バックドライブモードの開始	このボタンを使用すると、バックドライブ モードを実行できます。
2	バックドライブの終了	このボタンを使用すると、Backdriveモジュー ルを終了できます。
3	ジョイントイメージ	これは、各ジョイントの位置を示す画像で す。
4	オン/オフ切り替えボタン	ジョイントごとに有効にするかどうかを選択 できます。

バックドライブモードを設定するプロセスは次のとおりです。

- 1. メインメニュー **の[ステータス]ボタンをタップしますバックドライブ**ボタン。
 - ・バックドライブボタンが有効になっていない場合、緊急停止ボタンを押して放すか、サー
 ボオフボタンを押すと、バックドライブボタンが有効になります。
 - サーボをオンにすると、次のポップアップウィンドウが表示され、サーボは自動的に無効に なります。

Run Backdrive Module		
When you run the Backdrive modul	e, the servo will automatica	lly turn off.
Dup the Packdrive medule?		
Run the backunve module?		

- 2. Backdrive 画面のStart Backdrive Modeボタン。
 - ・ 各 ジョイントのブレーキを解除する「OFF/ON」ボタンが有効になっています。

After entering the backdrive mode, the robot must be restarted to exit the backdrive mode. Exit Backdrive Start Backdrive Mode

- 3. ジョイントのブレーキをオフ(解除)にして、力を加えてロボットを移動させます。
 - ジョイント内部の減速器の減速比により、マニピュレーター重量によるジョイントのたるみ
 速度は高くなく、力を加えたときの移動速度も高くありません。
 - ・減速機が故障した場合、または無重力動作中にジョイントが特定の速度より速い速度で移動した場合は、すべてのジョイントのブレーキが自動的に適用され、安全性が確保されます。
- 4. ポジション変更が完了したら、ブレーキをオン(ホールド)にします。
- メインメニューの電源をタップして操作プログラムをシャットダウンし、ティーチペンダントの上部にある電源ボタンを押し続けてシステムをシャットダウンし、もう一度押すとシステムの電源がオンになります。
 - ・バックドライブのステータスがリリースされ、作業は正常に再開できます。

1 注

- 各ジョイントを順番に個別に通常の作業範囲に戻します。
- バックドライブモードが実行された場合、システムを再起動して通常の作業を再開する 必要があります。
- バックドライブモードでは軸の位置によっては一時的にたるみが生じることがありますので、注意してください。

5.6 リカバリモジュール

リカバリモジュール:継続的な安全違反を伴うエラーが発生した場合、または輸送のためにロボットを 梱包する必要がある場合、 ユーザーは、安全回復モードを使用して、ロボットの位置と角度を構成でき ます。

	Backdr	ive													
	Recove	ry													
Servo	P	۵	æ	\odot	E	@	@	Ô	Real	9	Auto	×	Speed	100 %	С

下部にあるBackdrive & Recoveryモジュールをタップすると、Recoveryモジュールに入ることができます。

- ソフトウェアリカバリ:サーボオフ状態で、ロボットが操作エリアから出たり、禁止エリアに違反したりするなど、位置関連の安全違反によって引き起こされる安全違反エラー状況が発生した場合、固定オブジェクトとの衝突によりロボットが停止したときに発生するか、継続的に力が加えられます。ジョグまたはプログラムを使用してロボットを通常の状態にリセットしようとした場合でも、サーボオンまたはジョグを設定できません。このような場合、ソフトウェアリカバリモードを使用してロボットを通常にリセットします。
- **パッケージングモード**: ロボットのパッケージングおよび搬送の場合、 ロボットを輸送用に事前定 義された値(通常の動作角度制限を超えた値)に設定できます。

リカバリモジュールの起動時にサーボが有効になっている場合は、次のポップアップが表示され、サー ボは自動的にオフになります。

Run Recovery Module		
When you run the Recovery module	, the servo will automaticall	y turn off.
Run the Recovery module?		
		Confirm

5.6.1 ソフトウェアリカバリモードの使用

ソフトウェアリカバリモード

Manual Recovery Standby	robot-	param-01	• 🗸 🔬	CC9D5C5F	S Tool	Backdrive & Recovery AN	
Recovery				2 Exit Reco	very Module	Servo On to Start Recove	
Software Recovery				Pack/L	Inpack		
	+	6 When recov	vering, jog limits can	be ignored.			
	-	Display coordi Base	nates			~	
	¢	9	Base		Tool		
	÷	8 Joint			Task		
	22	J1	74.79 °	-360~360	x	135.309 mm	
	00	J2	19.11 °	-95~95	Y	480.010 mm	
•		J3	119.85 °	-135~135	Z	261.050 mm	
	10	J4	2.90 °	-360~360	RZ	-154.91 °	
ENT S		J5	-47.12 °	-135~135	RY	87.21 °	
	$+ - \langle$	J6	0.16 °	-360~360	RX	132.46 °	
Front Right Left	Rear Top		_			+	
eed							
	20 %						

メニュー項目

	項目	説明
1	リカバリを開始するためのサー ボオン	これは、リカバリモードに入る前にサーボを有 効にするためのボタンです。
2	リカバリの終了	このボタンを使用すると、リカバリモジュール を終了できます。
3	ヘッダー	このセクションでは、ソフトウェアリカバリ モードまたはパック/アンパックモードのいず れかを選択できます。
4	3Dシミュレーション	この領域では、設定値の3Dシミュレーション をプレビューできます。
5	警告メッセージ	ここでは、注意事項について説明します。

	項目	説明
6	座標を表示	ここでは、BaseまたはWorldに基づいて座標を 設定できます。
7	ベース/ツールボタン	ここでは、ベースまたはツールに基づいて値を 設定できます。
8	ジョイント/タスク	このセクションでは、ロボットを移動させるた めに必要な値を入力できます。

ソフトウェアリカバリモードを使用するには、次の手順を実行します。

- 1. [Main Menu](メインメニュー)ウィンドウの[Recovery](リカバリ)メニューをタップ[ソフトウェアの回 復]画面が[回復]ウィンドウに自動的に表示されます。
- Software Recovery画面の右側にある各ジョイントボタンをタップし、 _____, ____ ボ タンを使用して位置を設定します。またはを押し 直接ティーチングによってジョイント角度を調 整するためのコックピットのボタン。
 - ・コックピットのボタンの定義については、コックピット(p. 252)」を参照してください。
 - ・ 設定に加えた変更は、リアルタイムで左側のシミュレーションウィンドウに反映されます。
- 3. 設定が完了したら 、左上のXボタンをタップしてウィンドウを閉じます。

🛕 注意

ジョイント角度制限が3度を超えると、ソフトウェアリペアモードは使用できません。

5.6.2 パック/アンパックの使用

Dr.Dart-Platform											-	
C Manual Recove	ry Standby					robot-param-01		• 🗸 🔬 cc	D5C5F	S Tool 🖉 B	Backdrive & Recovery	AM 11:2
Recov	ery							(Exit Recov	ery Module S	ervo On to Start Re	covery
		Software Reco	overy						Pack/U	npack		
Model Name	A0509											
Pack		Unpac	k	1								
Packaging Pose	J1	-180 °	J2	0 °	J3	150 °	J4	0 °	J5	25 °	J6	0 °
Joint Limit	J1	360 °	J2	360 °	J3	160 °	J4	360 °	J5	360 °	J6	360 °
1				100		20 %						

メニュー項目

	項目	説明
1	モデル名	接続されたロボットモデルの名前が表示され ます。
2	パック/アンパック	パックまたはアンパックのいずれかを選択で きます。
3	パッケージングポーズ/ジョイント 制限	ポーズとジョイントの制限値が表示されま す。
4	速度比	パックモードまたはアンパックモードの速度 は、スライダまたは入力で調整できます。

パッケージモードを設定するには、次の手順を実行します。

Pack/Unpack

1. ヘッダーペインの回復メニューをタップします。

	robot-param-01	Sceneral Contraction of the second s	Tool	Backdrive & Recovery	PM 02:53
			Back	kdrive	
0	Construction of the		Reco	overy	
Q	Search your modules				3./
		E Pack/	xit Recovery Unpack	Servo On to Start F	Recovery
	Q	Q Search your modules	Q Search your modules	Q Search your modules Exit Recovery Pack/Unpack	Q Search your modules Exit Recovery Servo On to Start F Pack/Unpack

- 4. ロボットは、設定されたパッケージングポーズに自動的に移動します。
 - [パック(Pack)]ボタンを使用すると、ロボットをパック位置に配置でき、[アンパック (Unpack)]ボタンを使用すると、ロボットをデフォルトのホーム位置に配置できます。

5.7 ロボットパラメータモジュール

Software Recovery

Dr.Dart-Platform						-	U 2
Anual Manual Standby				robot-param-01	✓ g ⁱ C9E8B79	D S Tool & Backdrive & Recovery	/ PM 02:5
🗅 Home 🗙 👩 Robot	Parame	ters ×					
🖆 robot-param-01		⊈ Robot Settings > I/O Alias					
Robot Settings	^	Controller Digital I/O	Controlle	r Digital Input			Î
I/O Alias		Flange Digital I/O	Dent 1		D-+2	The second s	
Mount	? "		Port 1	Enter allas name	Port 2	Enter allas name	
World Coordinates	-	Controller Analog I/O	Port 3	Enter alias name	Port 4	Enter alias name	
User Coordinates		Flange Analog Input	Port 5	Enter alias name	Port 6	Enter alias name	
Cockpit			Port 7	Enter alias name	Port 8	Enter alias name	
Normal I/O			Port 9	Enter alias name	Port 10	Enter alias name	
🖞 Tool Settings	~		Port 11	Enter alias name	Port 12	Enter alias name	
Tool Center Point	_		Port 13	Enter alias name	Port 14	Enter alias name	
Tool Weight	-		Port 15	Enter alias name	Port 16	Enter alias name	
Tool Shape	-		SI 1	Enter alias name	51.2	Enter alias name	1
Safety Settings	^		511	Encer units norme	512		
Robot Limits	A .		SI 3	Enter alias name	SI 4	Enter alias name	
Safety I/O	-		Controlle	r Digital Output			
Safety Stop Modes							
Safety Zone	4		Port 1	Enter alias name	Port 2	Enter alias name	
Nudge	A		Port 3	Enter alias name	Port A	Enter alias name	•
						Save	e
() Servo	pervisor	A S Manual A	6			Real D D Spee	d 100

メニューレイアウト

	項目	説明		
1	プロジェクト名	ここにプロジェクト名が入力されます。		
2	詳細を表示	このボタンをクリックすると、新しいファイルが 作成されるか、既存のファイルのインポート、保 存、またはエクスポートが行われます。		
3	アコーディオンメニュー	項目をクリックすると、関連メニューのリストが 表示されます。		
4	サブメニュー	メニューをクリックすると、各画面と機能を入力 できます。		
5	ロックアイコン	ロックアイコンが表示されている場合は、管理者 レベルで特定の設定を変更できます。		
 このモジュールを使用するには、ロボットが手動モードになっている必要があります。 次の警告メッセージが表示された場合は、ロボットの状態を手動モードに変更してください。 Cannot Access this Feature × This feature is not available in auto mode. 				

Close Module

5.7.1 ロボット設定

1/0エイリアス

🛣 Robot Settings	^	0					
I/O Alias		Controller Digital I/O	Controlle	r Digital Input	Controlle	er Digital Output	
Mount	A	Flange Digital I/O	Port	Alias Name	Port	Alias Name	
World Coordinates User Coordinates	-	Controller Analog I/O	1	5 Enter alias name	1	Enter alias name	
Home Position		4 Flange Analog Input	2	Enter alias name	2	Enter alias name	
Cockpit Normal I/O			3	Enter alias name	3	Enter alias name	
🖞 Tool Settings	^		4	Enter alias name	4	Enter alias name	
Tool Center Point Tool Weight	<u>₽</u>		5	Enter alias name	5	Enter alias name	
Tool Shape	-		6	Enter alias name	6	Enter alias name	
Safety Settings	^		7	Enter alias name	7	Enter alias name	
Safety I/O	<u> </u>		8	Enter alias name	8	Enter alias name	
Safety Stop Modes Safety Zone	₽		9	Enter alias name	9	Enter alias name	
Nudge	A					Save	

メニュー項目

	項目	説明
1	コントローラデジタルI/O	コントローラのデジタルI/Oの名前は個別に 設定できます。
2	フランジデジタルI/O	フランジデジタルI/Oの名前は個別に設定で きます。
3	コントローラアナログI/O	コントローラのアナログI/Oの名前は個別に 設定できます。
4	フランジアナログ入力	フランジアナログI/Oの名前は個別に設定で きます。
5	I/0名	名前は最大40文字です。

マウント

ロボットのインストールポーズは、ロボットのインストールポーズ(マウント)メニューで設定できま す。ロボットが平らな面に設置されている場合、この手順はスキップできます。

ロボットのインストールポーズは、[**ロボットパラメーター(Robot Parameters)]>[ロボットの設定** (Robot Settings)]>[マウント(Mount)]で設定できます。



- ・設置角度は、自動測定機能を使用して測定できます。ただし、角度が5度未満の場合は、自動測定 は使用できません。
- 天井や壁面にロボットを設置する場合は、Y軸とZ軸の回転でロボットの設置角度を設定できます。
- ・自動工具重量計算は重力に基づいて行われるため、取り付け設定が完了したら、工具重量をリセットすることをお勧めします。

🛕 注意

 ロボットの設置ポーズ(マウント)ワークセルアイテムを設定する場合は、ワールド座標も 変更することをお勧めします。ワールド座標を変更しない場合は、ティーチペンダント のロボットシミュレータ画面にロボットポーズが、平面上に設置されているロボットと して表示されます(基本)。



メニューレイアウト

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定 値を変更するには、安全パスワードが必要で す。
2	マウントを使用	ボタンをクリックして、マウントの使用を有 効にします。ボタンはロック解除後に使用で きます。
3	自動測定	これにより、コマンドされた操作が自動化さ れます。その横にある3Dシミュレーション は、この動きを示しています。
4	情報画像	この画像は、マウントについて説明していま す。
5	情報メッセージ	これは、自動測定について通知するメッセー ジです。
6	Increment/Decrementボタン	これにより、必要なだけインクリメントまた はデクリメントすることができます。

	項目	説明
7	Y軸回転入力フィールド	Y軸の回転角度を直接入力できます。
8	Z軸回転入力フィールド	Z軸の回転角度を直接入力できます。
9	[適用]ボタン	これにより、設定値を適用できます。

ワールド座標

ロボットのワールド座標は、ワールド座標(World Coordinates)から設定できます。ロボット座標が ベース座標の場合、このステップはスキップできます。

ワールド座標は、ロボットパラメーター>ロボット設定>ワールド座標で設定できます。

- ・ ワールド座標は、ロボットベースの設置場所を物理的に移動/回転するときに使用されます。
- ・ ワールド座標を変更すると、ロボットシミュレータ画面にも同じ移動/回転が適用されます。



1 注

ワールド座標は、ロボットティーチング後にベース位置や角度を変更した後でも使用できます。 過去にロボットティーチングによって作成されたタスクの座標をベースからワールドに変更する と、ワールド座標の移動/回転に対応するオフセットがすべてのモーション座標に適用されます。



メニューレイアウト

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定値を変 更するには、安全パスワードが必要です。
2	情報画像	これは、設定に必要な情報イメージです。
3	情報メッセージ	これは、設定に必要な情報メッセージです。

	項目	説明
4	マウントポーズ	このセクションでは、A、B、およびCのマウント ポーズ値について説明します。
5	点、直線、および平面の設定	ここで、点、直線、平面の間で目的の項目を選択お よび設定できます。
6	指導ガイド	これは、点、直線、および平面を設定するためのガ イドです。
7	座標	ここで、BaseとWorldの間で必要な座標を選択でき ます。
8	ポイント1設定	ここでは、6つの軸のそれぞれの設定を設定した り、ポーズを取得したり、移動先に移動したりする ことができます。
9	[ティーチングポイントの適用]ボタン	このボタンを使用すると、目的の設定を入力して適 用できます。
10	ワールド座標からベース座標へのリ セット	このボタンを使用すると、すでに入力されている ベース座標にワールドをリセットできます。
11	ワールド座標の設定	ここで、6軸の設定を入力できます。
12	[適用]ボタン	設定値を適用できます。

ユーザー座標



メニューレイアウト

	項目	説明
1	新規追加	このボタンを使用すると、ユーザー座標を追加できま す。最大100のユーザー座標を追加できます。
2	削除	このボタンを使用すると、選択したユーザー座標を削除 できます。
3	選択したユーザー座標	これは、追加されたユーザー座標のリストです。
4	ユーザー座標名	ここで、ユーザー座標の名前を設定できます。101 ~ 200の数字を入力できます。最大長は40文字です。
5	点、直線、および平面の設定	ここで、各点、直線、および平面を設定できます。
6	情報アイコン	ユーザー座標のガイドが提供されています。

	項目	説明
7	座標	ここでは、目的の値の基準として[基準(Base)]または [ワールド(World)]を選択できます。
8	Point1の設定	ここで、点1の6つの軸それぞれに値を入力し、[ポーズ を取得]または[移動先]を実行できます。
9	ティーチングポイントの適用	このボタンを使用すると、必要な値を入力した後に適用 できます。
10	ユーザー座標	[ユーザー座標(User Coordinates)]セクションでは、必 要な各値を入力できます。
11	保存	このボタンを使用すると、設定値を保存できます。

ホームポジション

Dr.Dart-Platform	lbu				rah	ot-param-01			coce8870		Tool A Ba	-	PM 02:0
A Home X Rob	ot Param	eters ×			100	oc-param-or			Te CSCOURS			converte a necovery	PIW 05.0
🖆 robot-param-01		🖄 Robot Settin	igs > Home	Position									
蛇 Robot Settings	^	O Default Po	sition 1										6
I/O Alias Mount	4	J1	0.00 °	J2	0.00 °	J3	0.00 °	J4	0.00 °	J5	0.00 °	JG	0.00 °
World Coordinates User Coordinates		Custom Pe	osition 🚯										
Home Position		Applied H	ome Position										-4
Cockpit		J1	0.00 °	J2	0.00 °	J3	0.00 °	J4	0.00 °	J5	0.00 °	J6	0.00 °
* Tool Sottings		Current Re	obot Position										
Tool Center Point	_	J1	0.00 °	J2	0.00 °	J3	0.00 °	J4	0.00 °	J5	0.00 °	J6	0.00 °
Tool Weight	A												
☆ Safety Settings	~	•									G	Home Positie	on
Robot Limits	a	The robot servo must be on to apply the custom home position.											
Safety I/O	a	A In order to perform encoder initialization, press the 'Home Position' button until homing completion popup is displayed.											
Safety Stop Modes	_	A To use the	Home Position' I	outton fea	ture, make sure th	ere are no uns	aved changes.						
Safety Zone	_											0	
Nudge	<u> </u>											Save	
(1) Servin	Supervisor	r o 🗖 Man	ual o	~		6						- Court	100 %



	項目	説明
1	デフォルト位置オプション	このセクションでは、[デフォルトの位置 (Default Position)]オプションを選択できま す。
2	デフォルト位置値	これらはデフォルトの位置に対応する値で、す べて0です。
3	カスタム位置オプション	これにより、[カスタム位置]オプションを選択で きます。
4	カスタム位置 の値の入力	このセクションでは、6つの軸の値を入力し、 Get Poseを適用して初期化できます。
5	ホームポジション	このボタンを使用すると、デフォルトの位置ま たはホーム位置として設定したカスタム位置を 設定できます。
6	警告メッセージ	これを設定する際の注意事項。
7	保存	このボタンを使用すると、設定値を保存できま す。

コックピット

必須 簡単 5分

直接ティーチングは、ロボットの端を手で持ち、目的のポーズに合わせてロボットを押したり引いたり して、現在選択されているモーションにポーズを適用するために使用されます。 2つの直接教育方法が あります。

- FreeDrive: 各ジョイントは、ユーザーが加えた力の方向に移動します。
- 拘束された動作:ロボットの端部は、ランダムな方向から力が適用されている場合でも、拘束された動作で設定された方向にのみ移動または回転します。

フリードライブ

ボタン1を押すと、FreeDriveモードが有効になり、ロボットを自由に移動できます。各ジョイントは、 ユーザーが加えた力の方向に移動します。ボタンを離すと、ロボットを手で動かすことはできません。

・直接ティーチング中は、ロボットLEDがシアンで点滅します。


ティーチペンダントの背面にあるハンドガイドボタンを押すと、ボタン1を押すのと同じようにFreeDrive モードがアクティブになり、ロボットを自由に動かすことができます。



拘束された動作

ボタン2とボタン3を押すと、ランダムな方向から力が加えられた場合でも、ロボットの端部は拘束条件 に一致する方向にのみ移動します。制約条件は、次の図の4つの条件のうち2つで設定できます。Z軸拘 束、平面固定拘束、サーフェス拘束、方向拘束。



	項目	説明
1	コックピットの画像	これはコックピット設定の画像です。
2	リセット	このボタンを使用すると、設定値を初期化でき ます。
3	1ボタン設定	このセクションでは、ボタン1に設定する機能を 選択できます。
4	2ボタン設定	このセクションでは、ボタン2に設定する機能を 選択できます。
5	1+2ボタンの設定	このセクションでは、ボタン1+2のクランプを有 効にするかどうかを選択できます。
6	ガイド画像	コックピット設定項目のガイド画像

通常のI/0

Dr.Dart-Platform							- 0
🕿 Manual 🛛 Servo Off			robo	t-param-01	✓ g ⁱ _a C9E8B	79D 🛞 Tool 🖉 Backdrive	e & Recovery PM
Home × 💽 Rot	oot Param	eters ×					
i robot-param-01		☆ Robot Settings >	Normal I/O				
Robot Settings	^		1 Input			Output	
I/O Alias			8				
Mount	-	Port 1	Not Used	~	Port 2	Not Used	~
World Coordinates	A	0	Nexteed		0	-	
User Coordinates		Port 3	Not Used	v	Port 4	Not Used	Ý
Home Position		Port 5	Not Used	~	Port 6	Not Used	~
Cockpit			Care and the second		2 11112		
Normal I/O		Port 7	Not Used	×	Port 8	Not Used	×
Tool Settings	^	Port 9	Not Used	~	Port 10	Not Used	~
Fool Center Point	_	-	Concerning of				
Fool Weight	_	Port 11	Not Used	~	Port 12	Not Used	~
fool Shape	a	Port 13	Not Used	~	Port 14	Not Used	~
Safety Settings	^	Dent 15	NetHerd		Dent 16	Nextland	
Robot Limits	a	POILIS	Not Osed	· · ·	POLITO	Not Osed	
afety I/O	a					C N N N N	
afety Stop Modes	_	51.7	Not Used	~	51.2	Not Used	~
Safety Zone	a	SI 3	Not Used	~	SI 4	Not Used	~
Nudge	-					4	Save
	_						

	項目	説明
1	標準入力	このセクションでは、入力する内容を設定でき ます。
2	標準出力	ここでは、出力する内容を設定できます。

	項目	説明
3	ポートコンポーネント	ドロップダウンメニューに表示されるオプショ ンは、入力と出力で異なります。
		Inputの場合、各ポートのドロップダウンメ ニューのオプションは次のとおりです。
		未使用
		電源オン(H)
		電源オフ(H)
		Outputの場合、各ポートのドロップダウンメ ニューのオプションは次のとおりです。
		オプションは次のとおりです。
		未使用 安全トルクオフ(L)
		安全動作停止(L)
		標準速度(L)
		減速(L)
		自動モード(L)
		マニュアルモード(L) リモートコントロールモード(L)
		スタンドアロンゾーン(L)
		コラボレーションゾーン(L)
		高優先度ゾーン(L)
		工具方向境界ゾーン(L)
		指定ゾーン(L)
		タスク操作(L)
		移動中のロボット(L)
		マスタリングアラーム(L)
		ホームポジション(L)
		減速- SS1 SS2(L)
4	保存	これにより、設定値を適用できます。

Flange I/O Setting

このメニューは、新しいフランジが取り付けられたロボットに接続する場合にのみアクセスできます。

C Manual Manual Ready	/		robot	-param-011*	V S FFFFF	00 S Tool & Backdriv	ve & Recovery PM		
Home × 🛛 🖸 Stor	e ×	🔞 Jog Plus 🗙 🛛 🚳 S	Setting × 🥘 Palletizer 🕨	×			< >		
robot-param-011*		⊈ Robot Setting > Flar	nge I/O						
Robot Settings	^								
I/O Alias		1/O settings can be mad	e according to the flange connec	tor. (7)					
Mount							Reset		
World Coordinates		Flange I/O Setting							
Jser Coordinates		Supply Voltage			X1 / X2	0V (Off)	~		
Home Position		2 Digital Output Type			X1	PNP	~		
Cockpit Flange I/O					X2	NPN			
Normal I/O		Analog Input/RS485			X1	RS485	~		
Fool Settings	^	Baud Rate	1000000	~	Data Bit	8	~		
fool Center Point	A	Parity Bit	1000000	×	Stop Bit	7	×		
Tool Shape	-				X2	Analog Input	~		
Safety Settings	^	Baud Rate	1000000	~	Data Bit	5			
Robot Limits	•	Parity Bit	1000000	~	Stop Bit	6	~		
afety Stop Modes	- -						Reset		
Safety Zone	-	End Effector Power In	iterlock	X1 / X2					
Nudge	-	Servo Off		Maintainin	al output.	~			
		Interrupted		Switch the	itch the power voltage & digital output to 0V and revert to the last stat $~~$				
							6		
							Save		

	アイテム	説明
1	Supply Voltage	・供給電圧を設定する機能を提供します。 ・電圧を選択できます(0V(=オフ)または12Vまたは24V)
2	Digital Output Type	 X1、X2ポートごとにデジタル出力の種類を設定する機能を提供します。 シリーズAでは、デジタル出力タイプの項目はX1ポートのみサポートされます。 シリーズ M/H では、デジタル出力タイプの項目でX1ポートとX2ポートの両方がサポートされています。

	アイテム	説明
3	Analog Input/RS485 Mode Setting	 アナログ入力または RS485 を選択する機能を提供します。 シリーズAでは、アナログ入力/RS485 項目で X1 ポートのみがサ ポートされます。 シリーズ M/H では、X1 ポートと X2 ポートの両方がアナログ入力/ RS485 項目でサポートされています。 アナログ入力を選択した場合、 ボーレート、データビット、パリティビット、ストップビットの 項目は無効です RS485を選択した場合、 ※のオプションから選択できます Baud Rate : 19200, 38400, 57600, 115200(default), 1000000 bps Data Bit : 5, 6, 7, 8(default), 9 Bit Parity Bit : Odd, even, none(default) Stop Bit : 1(default), 2
4	End Effector Power Interlock	サーボオフ時やサーボ中断時の動作を設定する機能を提供します。 シリーズAでは、サーボオフ選択コンボボックスは無効になります。 す。
5	Save	設定した値を適用することができます。

5.7.2 ツール設定

ツール中心点

工具中心点(TCP)を構成する場合は、フランジ座標に基づく位置と回転角度も定義する必要がありま す。 この時点で、フランジ座標のデフォルトの始点からXの工具中心点(TCP)までの距離。Y方向とZ 方向は10000 mmより大きく設定できません。また、力制御、コンプライアンス $L = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ 制 御、およびダイレクトティーチングポイント 固定は、X、Y、Zは300 mm以下です。

自動計算を使用して工具中心点(TCP)を設定した場合、計算はX、Y、Z 位置のみに基づいて行われるため、回転角度を入力する必要があります。回転角度は、RZ、RY、RXで定義でき、「オイラーZ-Y-Z」の回転方法に基づいて定義できます。

å robot-param-01		👷 Tool Se	ttings > T	ool Center	Point							CI	ick to lock the p	aramete	r setting
Robot Settings	^														
I/O Alias								-	F "	ool Cent	er Point				+ [
Mount								-	- to	cp_01					
World Coordinates									•. I	CP Name					
User Coordinates								q.	2	tcp_01					
Home Position					+			4	÷ ,	CP offset					?
Cockpit					TCP .			•	2	x	0.000 mm	Y	0.000 mm	z	0.000 mm
Normal I/O					- 7			¢.	-0	07	0.00 *	DV	0.00 *	DY	0.00.4
C Tool Settings	^									KZ	0.00*	RT	0.00 -	RA	0.00 *
Tool Center Point	-		light	- 1	- 60					auto Calc	ulation 2				
Tool Weight	A								-						
Tool Shape				4	-+	-									
🖞 Safety Settings	^		-		-	2			_						
Robot Limits	A	1		/	BASE			<							
Safety I/O	-		/			\	\								
Safety Stop Modes															
Safety Zone		From	it	Right	Left		Rear	Тор							
Nudge	A													<u> </u>	Sava
															Jave

- x、y、zで表される座標軸と、X、Y、Zで表される座標軸の定義は次のとおりです。
 - •「フランジ座標」の座標軸(x、y、z):フランジの端に定義された「フランジ座標」の座標軸方向は、ロボットのロボットジョイント角度が(0,0,0,0,0)の場合のロボット座標と同じです。
 - •「TCP座標」の座標軸(X、Y、Z):これは、フランジの端部に取り付けられている工具の端部ま たは作業点に設定されます。このとき、「TCP座標」の回転角度は、「フランジ座標」に基づいて 次の1)~3)の順序で定義されます。



- 1) フランジ座標のZ軸に沿って角度を1度回転します。
- 2)1に従って回転した座標のy軸に沿ってB度回転します。

3)2に従って回転した座標のz'軸に沿ってC度を回転させます。

ここでは、上記の方法に従ってTCPを設定する例をいくつか示します。



- [X、Y、Z、A、B、C]=[0、0、100、0、0、0]:Z方向オフセットのみの一般グリッパー(TCP座
 標)
- [X、Y、Z、A、B、C] = [100、0、300、180、-45、0]: 45度角度の左グリッパー (TCP座標。L)
- [X、Y、Z、A、B、C] = [-100, 0, 300, 0, -45, 0]: 45度の角度を持つ右グリッパー (TCP Coord)。R)



	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。値を変 更するには、安全パスワードが必要です。
2	3Dシミュレーション	ここで、構成済みの工具中心点をシミュレート できます。
3	追加	このボタンを使用すると、TCPを追加できま す。
4	削除	このボタンを使用すると、選択したTCPを削除 できます。
5	保存	このボタンを使用すると、設定値を保存できま す。

設定がロックされると、以下の画面が表示されます。

a robot-param-01		$\underline{\mathfrak{A}}^{\!$	Click to edit the parameter setting
🖄 Robot Settings	^	Test Control Balan	1
I/O Alias		+ 1001 Center Point	+ 🗉
Mount	_	-	
World Coordinates	_		
User Coordinates			
Home Position		t •	
Cockpit		***- P-2	
Normal I/O		00	
Tool Settings	^		
Tool Center Point		March March March 199	
Tool Weight	4		
Tool Shape	A		
Safety Settings	^		
Robot Limits	A	DAGE	
Safety I/O			
Safety Stop Modes	a		
Safety Zone	a	Front Right Left Rear Top	
Nudge	a		Save

この時点で、選択したTCPは次のように青色で表示されます。

CP Nam	ne				
tcp_01					
X	et 0.000 mm	Y	0.000 mm	Z	0.000 mm
RZ	0.00 °	RY	0.00 °	RX	0.00 °
Auto Cal	culation ?				

ツール重量

フランジに取り付けられている工具の重量は、工具重量ワークセル項目を追加することで設定できま す。工具重量は、[ロボットバラメーター(Robot Parameters)]>[工具設定(Tool Settings)]>[工具 重量(Tool Weight)]で設定できます。

- 自動測定機能を使用して、工具重量を測定できます。
- ワークピースを持つ各ツールのワークセルアイテムとしてツール重量を追加することをお勧めしま すワークの重量が重すぎると、ロボットがワークの重量を外力として認識することがあります。これは、ロボットがこの外力を衝突と判断して停止するためです。
- タスクを作成するときは'ツールの重量を変更するプロセスに従ってワークセルアイテムの重量を変 更しますたとえば'ワークピースをピックアップする前に標準の工具重量ワークセルアイテムを選択 するようにタスクを構成し'ワークピースをピックアップした後にワークピースで工具重量ワークセ ルアイテムを選択することができます

ティーチペンダント ^{1 ② Tool} の上部にあるツール設定アイコン()を押すと、アクティブ化されたツー ルウェイトワークセルアイテムを標準のツールウェイトとして設定できます。

 ・ツール設定のセットは、他のコマンドのセットと同じです。[設定]コマンドは、タスクの実行中に 工具重量を変更するときに使用できます。詳細については、を参照 タスクエディタモジュール (p. 318)してください。

1 注

・最大50個の異なる工具重量を登録できます。

Dr.Dart-Platform					-	
🕿 Manual 🛛 Servo Off			robot-param-01	✓ g ⁴ C9E8B79D	S Tool 3 Backdrive & Recovery	PM 03:5
a Home 🛛 🔞 Rob	oot Param	eters ×				
a robot-param-01				0	Click to lock the parameter settings	
Robot Settings	^	Tool Weight			0	+ 🖻
I/O Alias		4	There is	s no data.		
Mount	-	-				-
World Coordinates	_	Tool Weight Name				- 1
User Coordinates		tool_weight_				- 1
Home Position						- 1
Cockpit		Auto Measure Motion			Auto Measure	
Normal I/O			,			
Normal 2/0		Full Motion 4, 5, 6 Joir	nt Motion 8			- 1
Tool Settings	^	Select an item and press the Auto Me	easure button to calculate automatica	ally		
Tool Center Point	_	select of item and press are noto inc				
Tool Weight		The robot will move automatically	у.			
Tool Shape	_	Auto Measure will stop when scre	een switching.			- 1
Safety Settings	~	Weight				- 1
Debet Limite		9 0.00 kg				
RODOLLIMITS		•				- 1
Safety I/O	-	Center of Gravity				
Safety Stop Modes	a	1) CX 12 0.00 mm 13	CY 🚺 0.00 mm 1 🚺	CZ 16 0.00 mm		
Safety Zone	_					-
Nudge	a	Tasatia			Save	
	_					

Tool Shape		Center of Gravity
🖞 Safety Settings	^	
Robot Limits		
Safety I/O	_	Inertia 🔘 🛈
Safety Stop Modes	_	
Safety Zone	_	IXX 10000 kg.m. IVY 1000 kg.m. IXX 20000 kg.m. IXY 20000 kg.m.
Nudge	_	20 Save
🖒 Servo 🔵 鱼	Supervisor	· ^ 🖻 Manual _^ 🟠 🔂 🔞 🖪 🧭 🧾 🗹 Real 🗔 🖾 🕨 🕨 speed 101

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定値を変更す るには、安全パスワードが必要です。
2	追加	このボタンを使用すると、新しい工具重量を追加できま す。
3	削除	このボタンを使用すると、工具重量を削除できます。
4	ツール重量リスト	コンフィグレーションされた工具重量のリスト
5	ツール重量名	ここで、工具重量の名前を入力できます。

	項目	説明
6	モーションの自動測定	このボタンを使用すると、自動測定を実行できます。
7	自動測定	このボタンを使用すると、オプションを選択して自動測 定を実行できます。
8	モーションの選択	オプションから目的のモーションを選択できます。
9	重量の使用の選択	重量を使用するかどうかを選択できます。 この選択ボックスは、FPTセンサーを搭載していないEシ リーズまたはAシリーズでは無効になっています。
10	重量入力	これはあなたが希望の体重を入力することができる場所 です。
11	重心CXの使用の選択	重心CXの使用を選択できます。
12	сх入力	CXを入力できます。
13	重心CYの使用の選択	重心CYの使用を選択できます。
14	сү入力	CYを入力できます。
15	重心CZの使用の選択	重心CZの使用を選択できます。
16	cz入力	CZを入力できます。
17	慣性を使用するかどうか	このチェックボックスでは、慣性を使用するかどうかを 選択できます。
18	Lxx入力	慣性のLXXエントリを入力できます。
19	lyy入力	慣性のlyyエントリを入力できます。
20	LZZ入力	慣性のlzzエントリを入力できます。
21	LXY入力	慣性のLXYエントリを入力できます。
22	LYZ入力	慣性のlyzエントリを入力できます。
23	LZX入力	慣性のlzxエントリを入力できます。

	項目	説明
24	保存	このボタンを使用すると、設定値を保存できます。

工具形状

必須 簡単 5分

フランジに取り付けられている工具の形状は、工具形状ワークセル項目を追加することで設定できます。

工具形状は、[ロボットパラメーター(Robot Parameters)]モジュール>[工具設定(Tool Settings)]> [工具形状(Tool Shape)]で設定できます。詳細については、工具形状の設定(p. 267)を参照してください。

- ロボットは、ロボットエンドとロボットボディーのTCP(ツール中心点)に基づいて、スペース制限違反の状況を決定します。実際のロボットの工具形状が設定されたTCPよりも大きい場合は、工具形状ワークセル項目を追加して、ワークピースと工具を保護する必要があります。
- 工具形状が大きすぎると、ロボットが操作できるゾーンが減少するため、注意してください。

工具形状項目は、登録(確認)され、トグルスイッチが有効になっている場合にのみ使用できます。アク

 ・ツール設定のセットは、他のコマンドのセットと同じです。[設定]コマンドは、タスクの実行中に 工具形状を変更するときに使用できます。詳細については、を参照タスクエディタモジュール (p.318)してください。

1 注

・最大50種類の工具形状を登録できます。

Servo Off			robot-param-01	×	호 52203369 ⑧ Tool	Backdrive & Recovery	PM 0
a Home 🗙 💽 Rol	bot Param	eters ×					
i robot-param-01					Click to I	ock the parameter settings.	6
Robot Settings	^						+
I/O Alias							
Mount	-		6	. also			
World Coordinates	<u> </u>		2	and the second s			G
User Coordinates				6.			+
Home Position							*
Cockpit				BASE			2
Normal I/O					1		
Tool Settings	^	Front	Right	Left	Rear	Тор	
Tool Center Point	۵	B Name	4	Shape		_	
Tool Weight	_	tool shape1	•	Cuboid		G Edit	3
Tool Shape		toor_snape1		Cubbla		Edit	
Safety Settings	^						
Robot Limits	<u> </u>						
Safety I/O	a						
Safety Stop Modes	<u>_</u>						
Safety Zone					200.00	Sec. Or	
Nudge	a				0	8	
						Add Save	

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。変更 するには安全パスワードが必要です。
2	3Dシミュレーション	ここで、コンフィグレーションした工具シェ イプの結果を3Dシミュレートできます。
3	工具形状を有効にするかどうか	このボタンを使用すると、各工具形状を有効 にするかどうかを選択できます。
4	工具形状名	構成済みツールの名前。
5	工具形状フォーム	構成済みツールの形状。
6	ツールシェイプの編集	このボタンを使用すると、構成済みの工具形 状を編集できます。
7	ツールシェイプの削除	このボタンを使用すると、選択した工具シェ イプを削除できます。

	項目	説明
8	工具形状の追加	工具形状を追加できます。
9	適用中	このボタンを使用すると、設定後に工具形状 を適用できます。



メニュー項目

	項目	説明
1	工具形状	これは、このペインが[ツールシェイプ(Tool Shape)]ポップアップであることを示します。
2	名前の入力	これは、工具形状の名前を入力できるフィール ドです。
3	警告メッセージ	セットアップ時の注意事項

	項目	説明
4	新しい立方体を追加	このボタンを使用すると、立方体を追加できま す。
5	新しい球を追加	このボタンを使用すると、球を追加できます。
6	新しいカプセルを追加	このボタンを使用すると、カプセルを追加でき ます。
7	*キャンセル*	このボタンを使用すると、設定をキャンセルで きます。
8	確認	このボタンを使用すると、設定を確認できま す。

立方体/球体/カプセルを追加すると、次のように表示されます。

Dr.Dart-Platform							-	
C Manual Servo Off robot-pa				∨ 9	C9E8B79D	Tool Back	drive & Recovery	PM 04:0
🗅 Home 🛛 🚾 Robot F	Parameters ×							
te robot-param-01							neter settings.	6
C Robot Settings	ool Shape		Enter tool shape name					
I/O Alias Mount			+ • Tool Shap X=0, Y=0, Z	e is based on a point w !=0.	here the coordinat	es of Tool Coordinate is	i	-
World Coordinates			- Shape 1					(b)
User Coordinates								
Home Position		41						A.
Cockpit		TEP-+	-#-			Point 2		
Normal I/O		by .						
Tool Settings		5	P	oint 1		>	Тор	
Tool Center Point		WY .						
Tool Weight			Point 1			0		
Tool Shape		POA	v	mm V		7		
Safety Settings						2		
Robot Limits			Point 2			0		
Safety I/O		\\				7		
Safety Stop Modes Fro	nt Right	Left Rear	Тор	mm T	mm	2 11111		
Safety Zone					1.7		-	
Nudge					Cancel	Confirm	Envo	
						L	Jave	





5.7.3 安全設定

このセクションでは、安全設定を使用するための基本的な概念について説明します。

ユーザーの安全を確保するために提供される停止モードは次のとおりです。

- STO (安全トルクオフ): サーボオフを停止します (モーターの電源はすぐにオフになります)。
- ・ SS1(安全停止1):最大減速停止後のサーボオフ
- ・ SS2(安全停止2):最大減速停止後のスタンバイ(一時停止)
- RS1: 衝突時、は衝突の反対方向に適合してからスタンバイ状態に入ります(衝突検出/TCP強制制 限違反でのみ設定可能)。

斗山ロボティクスロボットには、2種類の安全停止機能があります。緊急停止は、一般的な緊急事態に使用され、緊急停止を解除した後、サーボをオンにしてロボットの動作を再開できます。保護停止の場合、保護停止の原因を解決して停止を解除することで、ロボットは動作を再開できます。

- ・緊急停止:ティーチペンダントの緊急停止ボタンまたは追加で取り付けられた外部装置がアクティブになったときに、停止モードを設定します。
 - ティーチペンダントの緊急停止スイッチまたはTBSFT EM端子に接続されているスイッチを押 すと作動します。
 - STOまたはSS1のみ選択できます。
- 保護停止:外部接続された保護装置が作動すると、停止モードが設定されます。
 - ・ TBSFT PR端子に接続されている保護具が作動すると作動します。

安全停止機能の詳細については、「安全機能」を参照してください。

ティーチペンダントの緊急停止ボタンを押すか、安全I/Oに接続されている安全装置を起動して、緊急停止を有効にします。安全装置は、「ティーチペンダント」画面の「ロボットパラメータ」>「安全設定」>「安全I/O機能」を通じて緊急停止または保護停止に接続できます。

- ・安全装置を安全I/Oに接続する方法の詳細については、コントローラI/O接続(p.167)を参照してください。
- ・プログラムでこの接続の安全停止機能を設定する方法については、安全信号I/O(p.33)を参照してく ださい。

ロボット制限の設定

ロボット境界(Robot Limits)では、ロボットに関連するさまざまな境界を設定できます。これらの制限 は、ロボットが設定された制限内で安全に動作するようにするために使用されます。

ロボット限界は、[ロボットパラメーター(Robot Parameter)]>[安全設定(Safety Settings)]>[ロボット限界(Robot Limits)]で設定できます。

・ 各境界の詳細については、ロボットの限界(p.31)を参照してください。

ロボット限界は大きく3つのカテゴリに分けられます。各カテゴリには、次の画面と機能があります。

🕿 Manual 🔰 Servo Off				robot-param-01 🗸 🔹 5220336	59 🛞 Tool 🖉 Backdrive & Recovery PM 04
🗅 Home 🗙 🔣 Rot	oot Parame	ters ×			•
🖆 robot-param-01		🛫 Safety Settings > Rob	ot Limits		Click to lock the parameter settings.
C Robot Settings	^	2 TCP/Ro	bot	Joint Speed	Joint Angle
I/O Alias Mount	<u> </u>				3 Reset
World Coordinates	_	Category	Limits	Normal Mode	Reduced Mode
Home Position	4	TCP Force	550.00 N	144.00 N	72.00 N
Cockpit	e	Power	1600.00 W	600.00 W	100.00 W
Normal I/O	6	TCP Speed	8000.00 mm/s	2000.000 mm/s	1500.000 mm/s
Tool Settings	Â	Momentum	165.00 kg.m/s	82.00 kg.m/s	50.00 kg.m/s
Tool Weight Tool Shape	<u></u>	Collision Sensitivity	100.00 %	75.00 %	
Safety Settings	^				
Robot Limits	-				
Safety I/O	<u>_</u>				
Safety Stop Modes					
Safety Zone	_				
Nudge	A				9 Save
	_				3010

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定値 を変更するには、安全パスワードが必要です。
2	TCP/Robot	ロボット限界の大規模な分類。
3	リセット	設定をリセットするために使用します。
4	カ	力を設定するために使用されます。
5	電源	電源を設定するために使用されます。
6	速度	速度を設定するために使用します。
7	運動量	運動量を設定するために使用されます。
8	衝突	衝突を設定するために使用されます。
9	保存	適切な設定を保存するために使用します。

C Manual Servo Off				robot-param-01	✓ ≤ 52203369 S Tool	Backdrive & Recovery PM 04
Home × 🛃 Rot	oot Parame	eters ×			•	
i robot-param-01		🛫 Safety Setting	is > Robot Limits		Click	to lock the parameter settings.
Robot Settings	^		TCP/Robot	2 Joint Speed		Joint Angle
I/O Alias Mount						B Reset
World Coordinates		Joints	Limits	Normal Mode	Reduced Mode	Tolerance
User Coordinates Home Position		4 Ji	120.0 °/s	120.00 °	/s 120.00 °/s	10.0 °/s
Cockpit	e	3 J2	120.0 °/s	120.00 °	/s 120.00 °/s	10.0 °/s
Normal I/O	(3 J3	180.0 °/s	180.00 °	/s 180.00 °/s	10.0 °/s
Tool Settings Tool Center Point	Â	7 J4	225.0 °/s	225.00 °	/s 225.00 °/s	10.0 °/s
Tool Weight	- 6	3 15	225.0 °/s	225.00 °	/s 225.00 °/s	10.0 °/s
Tool Shape		9 J6	225.0 °/s	225.00 °	/s 225.00 °/s	10.0 °/s
Safety Settings	^ 					
Safety I/O						
Safety Stop Modes						
Safety Zone	_					
Nudge	<u> </u>					10 Save

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定値を変更す るには、安全パスワードが必要です。
2	ジョイント速度	ロボット限界の大規模な分類。
3	リセット	設定をリセットするために使用します。
4	J1	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
5	J2	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
6	J3	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。

	項目	説明
7	J4	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
8	J5	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
9	J6	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
10	保存	適切な設定を保存するために使用します。

Servo Off				robot-param-01		52203369	(S) Tool (2) Ba	ckdrive & Recovery PM 04
Home × 💽 Rot	bot Parame	eters ×						2 (1999)
ច robot-param-01		蛇 Safety Se	ttings > Robot Limits				Click to lock the p	arameter settings.
Robot Settings	^		TCP/Robot		Joint Speed		2 Joint	Angle
I/O Alias Mount								B Reset
World Coordinates		Joints	Limits	Normal Mode		Reduced Mode		Tolerance
User Coordinates Home Position	•	1 11	-360.0 ~ 360.0 °	-360.00 ° ~	360.00 °	-360.00 °]~	360.00 °	-3.0/3.0 °
Cockpit	e	3 J2	-360.0 ~ 360.0 °	-95.00 ° ~	95.00 °	-95.00 ° 🔽	95.00 °	-3.0/3.0 °
Normal I/O	(3 J3	-160.0 ~ 160.0 °	-135.00 ° ~	135.00 °	-135.00 ° -	135.00 °	-3.0/3.0 °
Tool Settings Tool Center Point	Â	7 J4	-360.0 ~ 360.0 °	-360.00 ° ~	360.00 °	-360.00 °	360.00 °	-3.0/3.0 °
Tool Weight	÷ (3 15	-360.0 ~ 360.0 °	-135.00 ° ~	135.00 °	-135.00 ° -	135.00 °	-3.0/3.0 °
Tool Shape		Je	-360.0 ~ 360.0 °	-360.00 ° ~	360.00 °	-360.00 °]~	360.00 *	-3.0/3.0 °
Safety Settings	^							
Safety I/O	-							
Safety Stop Modes								
Safety Zone	A							
Nudge	a							10 Save
								Dave

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定値を変更す るには、安全パスワードが必要です。
2	ジョイント角度	ロボット限界の大規模な分類。

	項目	説明
3	リセット	設定をリセットするために使用します。
4	J1	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
5	J2	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
6	J3	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
7	J4	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
8	J5	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
9	J6	標準モードと縮小モードの設定をそれぞれ設定するため に使用します。
10	保存	適切な設定を保存するために使用します。

安全I/O設定

この機能は、冗長端子を介して安全関連信号を入出力します。冗長安全入力または出力信号と異なる信 号が検出された場合、システムはそれが短絡またはハードウェアの欠陥であるかどうかを判断し、STO 停止モードでロボットを停止します。

・安全信号I/O)は、Robot Parameters > Safety Settings > Safety I/Oで設定できます。

詳細については、安全信号I/O(p.33)を参照してください。

Dr.Dart-Platform			n	obot-param-01	v 💼 52203	369 🛞 Tool 🖉 Backdrive	- D 2
🗅 Home 🗙 🛃 Rot	bot Param	eters ×				•	
始 robot-param-01	•••		Safety I/O			Click to edit the parame	ter settings.
🖞 Robot Settings	^		Input			Output	
I/O Alias Mount	4	Port 1 - 2	Not Used	~	Port 3 - 4	Not Used	~
World Coordinates	-	Port 5 - 6	Not Used	~	Port 7 - 8	Not Used	~
Home Position		Port 9 - 10	Not Used	· •	Port 11 - 12	Not Used	~
Cockpit Normal I/O		Port 13 - 14	Not Used	~	Port 15 - 16	Not Used	~
Tool Settings Tool Center Point	^	SI 1 - 2	Not Used	~	SI 3 - 4	Not Used	~
Tool Weight Tool Shape	 	The setting below	applies when Reduced Speed Activ	ation (L) is set for the safety	r input signal.		
Safety Settings	^		20.00	96			
Robot Limits	_	1	100				
Safety I/O	_						
Safety Stop Modes	_						
Safety Zone	a						
Nudge	a					Q	Save

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定値 を変更するには、安全パスワードが必要です。
2	入力/出力	入力/出力のいずれかを選択して設定できます。

	項目	説明
3	ポートリスト	これは、対応するカテゴリのポートのリストで す。 ドロップダウンメニューには次のものがありま す。 未使用 エマージェンシーストップ(L) エマージェンシーストップ-ループバックなし (L) 保護 ストップ-STO(L) 保護ストップ-SS1(L) 保護ストップ-SS2(L) 保護ストップ(L)-自動リセット&リジューム (R) インターロックリセット(R) 減速 作動(L) 3-POSイネーブルスイッチ(H) ハンドガイディングイネーブルスイッチ(H) リモートコントロールイネーブル(H) 安全ゾーンダイナミックイネーブル(L) HGC終了およびタスク再開(R)
4	警告メッセージ	安全1/0の設定に関する注意事項。
5	速度減速率スライダー	スライダを使用して、減速比を設定できます。
6	速度低減率入力	速度減速率は直接入力できます。0 ~ 100%の範 囲で設定できます。
7	保存	このボタンを使用すると、入力した設定を保存 できます。

[出力]画面は、入力と同様に次のように表示されます。

Servo Off				robot-param-01	 ✓ ₫ 522033 	69 🛞 Tool 🖉 Bac	kdrive & Recovery PN
Home × 🔀 Rot	bot Param	eters ×					
a robot-param-01	•••	☆ Safety Settings >	Safety I/O			Click to edit the pa	irameter settings.
Robot Settings	^	2	Input			Output	
I/O Alias							
Mount		Port 1 - 2	Not Used		Port 3 - 4	Not Used	~
World Coordinates User Coordinates	_	Port 5 - 6	Not Used		Port 7 - 8	Not Used	~
Home Position		Port 9 - 10	Not Used		Port 11 - 12	Not Used	~
Cockpit Normal I/O		Port 13 - 14	Not Used	,	Port 15 - 16	Not Used	~
Tool Settings	~						
Tool Center Point	_						
Tool Weight	_						
Tool Shape	a						
Safety Settings	^						
Robot Limits	A						
Safety I/O	a						
Safety Stop Modes	<u>≙</u>						
Safety Zone	_						
Nudge	a						Save
							Dave

安全停止モードの設定

必須 簡単 5分

安全停止の種類と、安全停止の作動/解除方法について学習します。

安全停止の種類

ユーザーの安全を確保するために提供される停止モードは次のとおりです。

- STO (安全トルクオフ): サーボオフを停止します (モーターの電源はすぐにオフになります)。
- SS1(安全停止1):最大減速停止後のサーボオフ
- ・ SS2(安全停止2):最大減速停止後のスタンバイ(一時停止)
- RS1:コリジョンが発生すると、コリジョンとは反対方向に移動し、スタンバイ状態になります (コリジョン検出/TCP強制制限違反でのみ設定できます)。

斗山ロボティクスロボットには、2種類の安全停止機能があります。緊急停止は、一般的な緊急事態に使用され、緊急停止を解除した後、サーボをオンにしてロボットの動作を再開できます。保護停止の場合、保護停止の原因を解決して停止を解除することで、ロボットは動作を再開できます。

- ・緊急停止:ティーチペンダントの緊急停止ボタンまたは追加で取り付けられた外部装置がアクティブになったときに、停止モードを設定します。
 - ティーチペンダントの緊急停止スイッチまたはTBSFT EM端子に接続されているスイッチを押 すと作動します。
 - STOまたはSS1のみ選択できます。

保護停止:外部接続された保護装置が作動すると、停止モードが設定されます。
 TBSFT PR端子に接続されている保護具が作動すると作動します。

安全停止機能の詳細については、を参照安全機能(p.21)してください。

安全停止の作動/解除方法

ティーチペンダントの緊急停止ボタンを押すか、安全I/Oに接続されている安全装置を起動して、緊急停止を有効にします。安全装置は、ティーチペンダント画面の[Workcell Manager] > [Robot] > [Safety I/O Functions]を使用して、緊急停止または保護停止に接続できます。

- ・安全装置を安全I/Oに接続する方法の詳細については、コントローラI/O接続(p.167)」を参照してください。
- ・プログラムでこの接続の安全停止機能を設定する方法については、安全信号I/O(p.33)を参照してく ださい。



	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定値を変更 するには、安全パスワードが必要です。
2	情報メッセージ	設定に必要な情報を提供するメッセージ。

	項目	説明
3	リセット	設定をリセットするボタン。
4	緊急停止	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 ss1
5	保護停止	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 ss1 SS2
6	ジョイント角度制限違反	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 ss1 SS2
7	ジョイント速度制限違反	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 ss1 SS2
8	ジョイントトルク制限違反	現場には総合的に反対する。
9	衝突検出	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 SS1 SS2 RS1

	項目	説明
10	TCPロボット位置制限違反	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 ss1 SS2
11	TCP方向制限違反	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 ss1 SS2
12	TCP速度制限違反	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 ss1 SS2
13	TCP強制制限違反	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 ss1 SS2
14	運動量制限違反	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 SS1 SS2

	項目	説明
15	機械的限界違反	安全停止を選択して、対応する項目に使用できます。 ドロップダウンメニューには、次の項目が含まれま す。 善意者 ss1 SS2
16	保存	このボタンを使用すると、設定値を保存できます。

情報メッセージに次のポップアップが表示されます。

 STO (Safe Torque Off) Force stops the robot by cutting off the motor power to all its joint modules and engaging the brake. SS1 (Safe Stop 1) Decelerates all joints to a stop and then cuts off the motor power, and engages the brakes. SS2 (Safe Stop 2) Decelerates all joints to a stop and then executes safe operating stop (SOS). RS1 (Reaction Strategy 1) When the event occurs, the robot stops and SOS (Safe Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction. 	Safety Stop Modes	×
Force stops the robot by cutting off the motor power to all its joint modules and engaging the brake. SS1 (Safe Stop 1) Decelerates all joints to a stop and then cuts off the motor power, and engages the brakes. SS2 (Safe Stop 2) Decelerates all joints to a stop and then executes safe operating stop (SOS). RS1 (Reaction Strategy 1) When the event occurs, the robot stops and SOS (Safe Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction.	STO (Safe Torque Off)	
 SS1 (Safe Stop 1) Decelerates all joints to a stop and then cuts off the motor power, and engages the brakes. SS2 (Safe Stop 2) Decelerates all joints to a stop and then executes safe operating stop (SOS). RS1 (Reaction Strategy 1) When the event occurs, the robot stops and SOS (Safe Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction. 	Force stops the robot by cutting off the motor pow all its joint modules and engaging the brake.	ver to
Decelerates all joints to a stop and then cuts off the motor power, and engages the brakes. SS2 (Safe Stop 2) Decelerates all joints to a stop and then executes safe operating stop (SOS). RS1 (Reaction Strategy 1) When the event occurs, the robot stops and SOS (Safe Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction.	SS1 (Safe Stop 1)	
SS2 (Safe Stop 2) Decelerates all joints to a stop and then executes safe operating stop (SOS). RS1 (Reaction Strategy 1) When the event occurs, the robot stops and SOS (Safe Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction.	Decelerates all joints to a stop and then cuts off th motor power, and engages the brakes.	e
Decelerates all joints to a stop and then executes safe operating stop (SOS). RS1 (Reaction Strategy 1) When the event occurs, the robot stops and SOS (Safe Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction.	SS2 (Safe Stop 2)	
RS1 (Reaction Strategy 1) When the event occurs, the robot stops and SOS (Safe Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction.	Decelerates all joints to a stop and then executes s operating stop (SOS).	afe
When the event occurs, the robot stops and SOS (Safe Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction.	RS1 (Reaction Strategy 1)	
Operating Stop) is activated after reacting to the reaction force using the floating reaction.	When the event occurs, the robot stops and SOS (S	Safe
force using the floating reaction.	Operating Stop) is activated after reacting to the re	eaction
The second s	force using the floating reaction.	co for
0.25 seconds at the time of collision detection.	0.25 seconds at the time of collision detection.	Le IUI

安全ゾーン

Dr.Dart-Platform					- 0
🕿 Manual 🛛 Servo Off			robot-param-01	✓ ∰ 52203369	Backdrive & Recovery PM
Home × 💽 Rot	oot Parame	eters ×			9
출 robot-param-01		☆ Safety Settings > Safety Zone		Click to I	ock the parameter settings.
Robot Settings	^				+
I/O Alias					
Mount	_				
World Coordinates	A		TEP	;	4
User Coordinates			£		4
Home Position				1111	-
Cockpit			- BASE	=	0-
Normal I/O				17	
Tool Settings	^	Front	Right Le	ft Rear	Тор
Tool Center Point	_	3 Name	4 Туре	5 Shape	• •
Tool Weight	- 6	spacelimit 1	Space Limit	Sphere	6 Edit
Tool Shape	A		- operation		
Safety Settings	^				
Robot Limits	a				
Safety I/O					
Safety Stop Modes	_				
Safety Zone	A				
Nudge	a			8	Add Save
				,	

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定 値を変更するには、安全パスワードが必要で す。
2	有効にするかどうかを選択しま す	このボタンを使用すると、作成した安全ゾー ンを適用/適用解除できます。
3	ゾーン名	安全ゾーンの作成時にユーザーが指定する名 前
4	ゾーンタイプ	安全ゾーンタイプ(各タイプに設定するパラ メータがあります) ・スペース制限 ・コラボレーションゾーン ・破砕防止ゾーン ・衝突感度低減ゾーン ・工具方向境界ゾーン ・カスタムゾーン

	項目	説明
5	ゾーン形状	安全ゾーンの形状 ・ 立方体 ・ シリンダ ・ 球 ・ 傾斜角型クオービド ・ 複数平面ボックス
6	編集	 このボタンを使用すると、作成された安全 ゾーンの設定を編集できます。 このボタンを押すとポップアップが表示され、安全ゾーンを編集できます。
7	削除	このボタンを使用すると、セーフゾーンを削 除できます。
8	追加	 このボタンを使用すると、安全ゾーンを追加できます。 このボタンをクリックすると、セーフゾーンを追加できるポップアップが表示されます。
9	保存	このボタンを使用すると、安全ゾーンに関連 した設定の変更を保存できます。

球





	項目	説明
1	シェイプタイプ	このドロップダウンから目的のシェイプタイプを選択でき ます。
2	シェイプイメージ	これは、選択したタイプのイメージが表示される領域で す。
3	座標	ベース座標またはワールド座標のいずれかをこのドロップ ダウンから選択できます。
4	半径	ここに半径値を入力します。

	項目	説明
5	中心位置	中心値は、X軸、Y軸、およびZ軸の各フィールドで設定でき ます。
6	自動計算	このボタンを使用すると、Auto Measure(自動測定)オプ ションを有効にできます。
7	自動計算画像	この領域には、自動測定に必要な画像が表示されます。こ れは、自動測定オプションが有効になっている場合に表示 されます。
8	ポイント1	各フィールドには、ポイント1の値が入力されます。
9	ポイント2	各フィールドには、ポイント2の値が入力されます。
10	自動計算	このボタンを使用すると、自動測定がトリガされます。
11	スペースの拡張	このフィールドでは、[スペースの拡張(Space Expansion)] を設定できます。
12	キャンセル	このボタンを使用すると、設定をキャンセルできます。
13	確認	このボタンを使用すると、設定を確認できます。

シリンダ




メニュー項目

	項目	説明
1	シェイプタイプ	このドロップダウンから目的のシェイプタイプを選択でき ます。
2	シェイプイメージ	これは、選択したタイプのイメージが表示される領域で す。
3	座標	ベース座標またはワールド座標のいずれかをこのドロップ ダウンから選択できます。
4	半径	ここに半径値を入力します。

	項目	説明
5	上部	このフィールドには、上限値が入力されます。
6	न	このフィールドには、低い値が入力されます。
7	中心位置	中心値は、X軸とY軸のそれぞれについて、これらのフィー ルドで設定できます。
8	自動計算	このボタンを使用すると、Auto Measure(自動測定)オプ ションを有効にできます。
9	画像の自動計算	この領域には、自動測定に必要な画像が表示されます。これは、自動測定オプションが有効になっている場合に表示されます。
10	上部	このフィールドには、上限値が入力されます。
11	न	このフィールドには、低い値が入力されます。
12	由来	このフィールドには、元の値が入力されます。
13	半径	このフィールドには、半径値が入力されます。
14	自動計算	このボタンを使用すると、自動計算を実行できます。
15	スペースの拡張	このフィールドでは、[スペースの拡張(Space Expansion)] を設定できます。
16	キャンセル	このボタンを使用すると、設定をキャンセルできます。
17	確認	このボタンを使用すると、設定を確認できます。

立方体



	項目	説明
1	シェイプタイプ	このドロップダウンから目的のシェイプタイプを 選択できます。
2	シェイプイメージ	これは、選択したタイプのイメージが表示される 領域です。
3	座標	ベース座標またはワールド座標のいずれかをこの ドロップダウンから選択できます。
4	ポイント1	各フィールドには、ポイント1の値が入力されま す。

	項目	説明
5	ポイント2	各フィールドには、ポイント2の値が入力されま す。
6	スペースの拡張	このフィールドでは、[スペースの拡張 (Space Expansion)]を設定できます。
7	キャンセル	このボタンを使用すると、設定をキャンセルでき ます。
8	確認	このボタンを使用すると、設定を確認できます。

傾斜立方体







	項目	説明
1	スペースタイプ	このドロップダウンから目的のシェイプタイプを選択でき ます。
2	スペースイメージ	これは、選択したタイプのイメージが表示される領域で す。
3	情報メッセージ	これは、設定に必要な情報メッセージです。
4	座標	ベース座標またはワールド座標のいずれかをこのドロップ ダウンから選択できます。
5	ポイント1	各フィールドには、ポイント1の値が入力されます。
6	ポイント2	各フィールドには、ポイント2の値が入力されます。
7	ポイント3	各フィールドには、ポイント3の値が入力されます。
8	ポイント4	各フィールドには、ポイント4の値が入力されます。
9	スペースの拡張	このフィールドでは、[スペースの拡張(Space Expansion)]を設定できます。
10	キャンセル	このボタンを使用すると、設定をキャンセルできます。
11	確認	このボタンを使用すると、設定を確認できます。

複数平面ボックス







	項目	説明
1	シェイプタイプ	このドロップダウンから目的のシェイプタイプを選択で きます。
2	シェイプイメージ	これは、選択したタイプのイメージが表示される領域で す。
3	座標	ベース座標またはワールド座標のいずれかをこのドロッ プダウンから選択できます。
4	上部	このフィールドには、上限値が入力されます。
5	न	このフィールドには、低い値が入力されます。
6	平面開始X、Y	このフィールドには、平面の始点が入力されます。
7	ペインの終了X、Y	このフィールドには、平面の終点が入力されます。
8	新規平面を追加	このボタンをクリックすると、新しい平面が追加されま す。
9	選択点	各フィールドには、選択点の値が入力されます。
10	スペースの拡張	このフィールドでは、[スペースの拡張(Space Expansion)]を設定できます。
11	キャンセル	このボタンを使用すると、設定をキャンセルできます。
12	確認	このボタンを使用すると、設定を確認できます。

スペース制限とゾーン設定の概要。

スペース制限とゾーンの詳細については、パート1:安全マニュアル(p.8)。次のトピックが含まれています。

- スペース制限(p. 39)
- ゾーン(p. 40)

領域の制限とゾーンの形状の概要

スペースリミット/ゾーンの形状の設定方法は以下のとおりです。

説明
スペース境界/ゾーンのシェイプ が立方体として作成されます。 ・ 立方体の下側の端点(Point 1)と上の端点(Point 2)を入力し、 [Save Pose] ボタンをタップ します。
Point 1





スペース制限の設定

スペース制限のワークセル項目(Workcell Item)は、ロボットの最も外側のゾーンに仮想境界を設定し ます。スペース制限なしでロボットを操作することができますが、安全にロボットを操作するためにス ペース制限を設定することをお勧めします。

スペース制限には、ロボットパラメーター(Robot Parameters)>安全設定(Safety Settings)>安全 ワークスペース(Safety Workspaces)>新規ワークスペースを追加(Add New Workspace)の左上にあ るドロップダウンメニューを使用して到達できます。シェイプタイプ(Shape type)で、球 (Sphere)、円筒(Cylinder)、立方体(Cube)、

・検査点はロボットまたはTCPとして設定でき、有効なスペースは内部または外部として設定できます。

- ・監視ゾーンはロボットまたはTCPとして設定できます。内部ゾーンと外部ゾーンのどちらを検出す るかを設定します。
- ・デフォルト値は、ゾーン全体と設定された内部です。
- ロボットは、設定された安全ゾーンに配置した後、適切に設定できます。

ロボットのスペース制限を設定するには、 セーフティワークスペース (Safety Workspaces) で 新規 ワークスペースを追加 (Add New Workspace) ボタンをタップし、 形状タイプ (Shape Type) で 次のい ずれかのタイプを選択します。立方体 (Cube)、 シリンダ (Cylinder)、 複数平面ボックス (Multiplane Box)、 球 (Sphere)、 または傾斜立方体 (Tilt安全パスワードは、セットアップおよびイネーブ ル化の際に必要です。



カスタムゾーンの設定

カスタムゾーンを設定するには、[セーフティワークスペース]で[新しいワークスペースの追加]ボタン をタップし、[カスタムゾーン]で次のいずれかのタイプを選択します。立方体(Cube)、シリンダ (Cylinder)、 複数平面ボックス(Multiplane Box)、球(Sphere)、またはチルト立方体(安全パス ワードは、セットアップおよびイネーブル化の際に必要です。

Dr.Dart-Platform			- 0
Nanual Servo Off		robot-param-01 v 🔬 52203369 🛞 To	ol 🖉 Backdrive & Recovery PM 05:
Home × 💽 Ro	obot Parameters ×		
robot-param-01			heter settings.
Robot Settings	Custom Zone	Enter safety zone name	
I/O Alias	Space Limit	Parameter	+
Mount	Custom Zone		-
Norld Coordinates	Collaborative Zone	+ Effective Area	des.
User Coordinates	Crushing Provention Zone	_ Outside	¥
Home Position	Crushing Prevention Zone		T
Cockpit	Collision Sensitivity Reduction Zone	snape type	0-0
Normal I/O	Tool Orientation Limit Zone	Select Shape	×
Tool Settings	7	Import Geometry & Parameters	Тор
Tool Center Point	6	Select	Import
Tool Weight		Julice	
Tool Shape			
Safety Settings	CASE		
Robot Limits			
Safety I/O			
Safety Stop Modes	Front Right Left Rear	Тор	
Safety Zone			
Nudge		Cancel	Confirm
			Jave

コラボレーションゾーンの設定

コラボレーション ゾーンを設定するには、 セーフティワークスペース (Safety Workspaces) で 新規 ワークスペースを追加 (Add New Workspace) ボタンをタップし、 コラボレーションゾーン (Collaborative Zone) で次のいずれかのタイプを選択します。立方体 (Cube)、 シリンダ (Cylinder)、 複数平面ボックス (Multiplane Box)、球 (Sphere)、 またはチルト立方体 (安全パス ワードは、セットアップおよびイネーブル化の際に必要です。

Dr.Dart-Platform				- 0	
C Manual Servo Off		robot-param-01	✓ d _a 52203369	Backdrive & Recovery PI	PM 05:
Home × 💽 Rol	bot Parameters ×				
robot-param-01				heter settings.	
Dahat Cattings	Collaborative Zone	Enter safety zone name			
Kobot Settings	Space Limit	Î	Parameter		+
Mount	Custom Zone				-
Norld Coordinator	Collectore Zero	+ Effective Area			<u>.</u>
Isor Coordinates	Collaborative zone	_ O Inside O	Outside		P
Home Position	Crushing Prevention Zone				÷
Cockpit	Collision Sensitivity Reduction Zone	Shape Type		c	00
Normal I/O	 Tool Orientation Limit Zong 	- Select Shape			00
Normal D'O	ey.	0-0		Top	-
Fool Settings	6	0-0		iop	
Tool Center Point	Y				
Tool weight					
lool Shape	PARE				
Safety Settings					
Robot Limits					
Safety I/O		-			
Safety Stop Modes	Front Right Left Rear	юр			
Safety Zone					
Nudge			Cancel Co	nfirm	
			L	Save	

破砕防止ゾーンの概要

粉砕防止ゾーンを設定するには、 Safety Workspacesで Add New Workspaceをタップし、Crushing Prevention Zoneで次のいずれかのタイプを選択します。立方体(Cube)、 シリンダ(Cylinder)、 複数 平面ボックス(Multiplane Box Sphere)、球(Sphere)、またはチルト立方体(T安全パスワードは、 セットアップおよびイネーブル化の際に必要です。

Dr.Dart-Platform						-	
C Manual Servo Off		robot-paran	n-01	 ✓ ₫ 52203369 	Tool Back	drive & Recovery	PM 05:
Home × 💽 Re	obot Parameters ×						
i robot-param-01		1				neter settings.	
Robot Settings	Crushing Prevention Zone	Enter safety :	zone name				
I/O Alias	Space Limit			Parameter			+
Mount	Custom Zone						-
World Coordinates	Collaborative Zone	+	Effective Area				de
User Coordinates		_	O Inside Outsi	de			P
Home Position	Crushing Prevention Zone						*
Cockpit	Collision Sensitivity Reduction Zone	\bigcirc	Shape Type				2
Normal I/O	Tool Orientation Limit Zong	+	Select Shape		~		0.0
Tool Sottings	and the second s	00				Тор	
Tool Center Point	6	00					
Tool Weight	Y						
Tool Shape							
Cofet Cettings	CASE						
Safety Settings							
Safaty LO		7					
Safety DO	Front Right Left Rear	Top					
Safety Zopo							
Nudge				Cancel	Confirm		
Nuuge				Contes		Save	
							400

衝突感度低減ゾーン

衝突感度低減 ゾーンを設定するには、 Safety Workspacesで Add New Workspace ボタンをタップし、 Collision Sensitivity Reduction Zoneで次のいずれかのタイプを選択します。立方体(Cube)、 円筒 (Cylinder)、 マルチプレーンボックス(Multipleane Box)、球(Sphere)、またはチルト立方体(Til 安全パスワードは、セットアップおよびイネーブル化の際に必要です。

C Manual Servo Off		robot-pa	ram-01 V	s 52203369	ool 🖉 Backd	Irive & Recovery	PM 05:2
Home × 🔀 Ro	bot Parameters ×						
robot-param-01	Collision Sensitivity Reduction Zone	Enter safe	ty zone name			heter settings.	
Robot Settings	Space Limit		y zone name	Parameter			+
Mount	Custom Zone		Effective Area				-
World Coordinates	Collaborative Zone	+					¢
User Coordinates	Crushing Prevention Zone						+
Home Position	Collision Sensitivity Reduction Zone	÷	Shape Type				22
Normal I/O	 Tool Orientation Limit Zone	•	Select Shape		~		00
Tool Settings	7	22				Тор	
Tool Center Point	6	00					
Tool Weight							
Tool Shape							
Safety Settings							
Robot Limits		/					
Safety I/O	Front Right Left Rear	Тор					
Safety Zone							
Nudge				Cancel	Confirm	- Savo	
	E					J	

工具方向境界ゾーン

工具方向制限 ゾーンを設定するには、[セーフティワークスペース (Safety Workspaces)]で[新規ワー クスペースを追加 (Add New Workspace)]ボタンをタップします 工具 方向境界ゾーン (Tool Orientation Limit Zone) で、次のいずれかのタイプを選択します。 立方体 (Cube)、 シリンダ (Cylinder)、 複数平面ボックス (Multiplane Box)、球 (Sphere)、 またはチルト立方体 (安全パス ワードは、セットアップおよびイネーブル化の際に必要です。

Manual Servo Off		robot-param-01	✓ g _a 52203369	ckdrive & Recovery	PM 05:2
🗅 Home 🗙 💽 Ro	bot Parameters ×				
Ke robot-param-01 Ke Robot Settings I/O Alias Mount World Coordinates User Coordinates Home Position Cockpit Normal I/O Kool Settings	Tool Orientation Limit Zone Space Limit Custom Zone Collaborative Zone Crushing Prevention Zone Collision Sensitivity Reduction Zone Tool Orientation Limit Zone	Enter safety zone name.	Parameter Outside	heter settings.	3 +
Tool Center Point Tool Weight Tool Shape E Safety Settings Robot Limits Safety I/O Safety Stop Modes Safety Zone Nudge	Front Right Left Rear	Тор	Cancel Confirm	Save	

ナッジ

ナッジ設定

安全停止モード SS2 または RS1のためにロボットがコラボレーションゾーンで停止した場合、 中断状態 ではリセットは使用できませんが、ナッジ入力で作業を再開できます

・ ナッジを設定するには、 ロボットワークセルからロボット>項目をナッジ(Robot > Nudge item)
 を選択します。

詳細については、ナッジを設定する(p.39)してください。

Dr.Dart-Platform				-	
🕿 Manual 🛛 Servo Off		robot-param-01	✓ ₫ 52203369	Tool & Backdrive & Recovery	PM 05:3
🗅 Home 🛛 🔀 Rot	oot Parameters ×			•	
🖆 robot-param-01	💮 🤹 Safety Settings	> Nudge		Click to edit the parameter settings.	
É Robot Settings I/O Alias	^ 2 Nudge 🔵				
Mount World Coordinates	Input Force	10.00 N			
User Coordinates Home Position	Delay Time	2.0 sec			
Cockpit Normal I/O					
Tool Settings	^				
Tool Center Point					
Tool Weight					
Tool Shape	<u> </u>				
Safety Settings	^				
Robot Limits	<u> </u>				
Safety I/O	a				
Safety Stop Modes	<u>₽</u>				
Safety Zone					
Nudge	A			5 Save	

メニュー項目

	項目	説明
1	ロック切り替えボタン	設定値をロックするために使用します。設定値 を変更するには、安全パスワードが必要です。
2	ナッジを使用するかどうか	このボタンでは、ナッジを使用するかどうかを 選択できます。
3	強制入力	このフィールドには、必要な力の値を入力しま す。
4	遅延時間	このフィールドでは、遅延時間が設定されま す。
5	保存	このボタンを使用すると、設定した値を保存で きます。

5.7.4 安全設定の確認

ロボットパラメータモジュールでロボットデータの設定値が変更された場合、変更された設定値は安全 設定レビューポップアップから保存できます。 安全設定レビューポップアップは、ヘッダーのロボットパラメータファイル情報エントリをクリックす るか、ロボットパラメータモジュール内で開くことができます。

フル設定レビューポップアップ

現在適用されているパラメータファイルの情報を一度に表示します。

メニューの設定が下部に適用されている設定と一致しない場合は、項目の左側に赤い点が表示されま す。

Robot Parameter Rev	iew						
🔹 robot-param-01		I/O Alias					
🛣 Robot Settings	~ •	Controller Digital I/O	Controller Digital I/O				
I/O Alias		Flange Digital I/O					
Mount		Controller Analog I/O					
World Coordinates	- 1	Flange Analog Input					
User Coordinates	- 1	Controller Digital Input					
Home Position	- 1	Port 1	Port 2				
Normal I/O	_	Port 3	Port 4				
🖄 Tool Settings	^	Port 5	Port 6				
Tool Center Point	- 1	Port 7	Port 8				
Tool Shape	- 1	Port 9	Port 10				
🖄 Safety Settings	^	Port 11	Port 12				
• Robot Limits	- 1	Port 13	Port 14				
Safety I/O	- 1	Port 15	Port 16				
Safety Stop Modes							
Safety Zone	•	SI 1	SI 2	-			
				Cancel 🗎 Apply			

ヘッダーから安全設定レビューポップアップが生成されると、メニューの下部に適用されている設定と 一致しない情報がある場合は、ロボットとの同期、適用ボタンが表示されます。

ロボットとの同期ボタンを選択すると、コントローラのパラメータ設定が現在のパラメータファイルに 適用されます。

適用ボタンを選択すると、現在のパラメータファイルの設定がコントローラに適用されます。

	I/O Alias				
Robot Settings	Controller Digital I/O				
I/O Alias	Flange Digital I/O				
Mount	Controller Analog I/O				
World Coordinates	Flange Analog Input				
User Coordinates	Controlling District Trends				
Home Position	Controller Digital Input				
Normal VO	Port 1	Port 2			
	Port 3	Port 4			
Tool Settings ^	Port 5	Port 6			
Tool Center Point	Port 7	Port 8			
Tool Weight		Derit 40			
Tool Shape	Port 9	Port 10			
Safety Settings ^	Port 11	Port 12			
Robot Limits	Port 13	Port 14			
Safety I/O	Port 15	Port 16			
Safety Stop Modes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Safety Zone	• SI 1	SI 2			
		Cancel 🔒 Sync with Robot	A Apply		
알아두기 パラメータファ	・イルの場合、変更は手動状	態でのみ行うことができます。			
알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi	[▼] イルの場合、変更は手動状 ^{ww}	態でのみ行うことができます。 ^{2024.}	06.04 10:18		
알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi	⁷ イルの場合、変更は手動状 iew I/O Alias	態でのみ行うことができます。 ^{2024.}	06.04 10:18		
알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings	マイルの場合、変更は手動状 iew I/O Alias Controller Digital I/O	態でのみ行うことができます。 ^{2024.}	06.04 10:18		
알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings I/O Alias	マイルの場合、変更は手動状 iew I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O	態でのみ行うことができます。 ^{2024.})6.04 10:18		
알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings I/O Alias Mount	 イルの場合、変更は手動状 I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O 	態でのみ行うことができます。 ^{2024.})6.04 10:18		
2 알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings I/O Alias Mount World Coordinates	マイルの場合、変更は手動状 iew I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O Flange Analog Input	態でのみ行うことができます。 ^{2024.})6.04 10:18		
알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings I/O Alias Mount World Coordinates User Coordinates	 イルの場合、変更は手動状 I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Flange Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input 	態でのみ行うことができます。 ^{2024.}	36.04 10:18		
という という とのした とのした、 でのした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 ののした、 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	 イルの場合、変更は手動状 I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 	態でのみ行うことができます。 2024. Port 2	36.04 10:18		
2 2 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings I/O Alias Mount World Coordinates User Coordinates Home Position Normal I/O	 イルの場合、変更は手動状iew I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 Port 3 	態でのみ行うことができます。 2024. Port 2 Port 2	96.04 10:18		
 シータファ Robot Parameter Revi Robot Parameter Revi Robot Settings	マイルの場合、変更は手動状 iew I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 Port 3	態でのみ行うことができます。 2024. Port 2 Port 4	06.04 10:18 0		
 シークファー Robot Parameter Revi Robot Parameter Revi Robot Parameter Revi Robot Settings <i> I/O Alias</i> Mount World Coordinates User Coordinates Home Position Normal <i>I/O</i>	 イルの場合、変更は手動状 I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Flange Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 Port 3 Port 5 	態でのみ行うことができます。 2024 Port 2 Port 4 Port 6	06.04 10:18		
알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings I/O Alias Mount World Coordinates User Coordinates Home Position Normal I/O ☆ Tool Settings Tool Center Point Tool Weight	 イルの場合、変更は手動状 I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Flange Digital I/O Flange Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 Port 3 Port 5 Port 7 	態でのみ行うことができます。 2024 Port 2 Port 4 Port 6 Port 8	x6.04 10:18		
P 알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings I/O Alias Mount World Coordinates User Coordinates Home Position Normal I/O ☆ Tool Settings Tool Center Point Tool Center Point Tool Weight Tool Shape	A T ルの場合、変更は手動状 iew I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 Port 3 Port 5 Port 7 Port 9	態でのみ行うことができます。 2024. Port 2 Port 4 Port 6 Port 8 Port 10	36.04 10:18		
P 알아두기 パラメータファ Robot Parameter Revi ☆ robot-param-01 ☆ Robot Settings I/O Alias Mount World Coordinates User Coordinates Home Position Normal I/O ☆ Tool Settings Tool Center Point Tool Weight Tool Shape ☆ Safety Settings	A VOUS A Controller Digital I/O Flange Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 Port 3 Port 5 Port 7 Port 9 Port 11	態でのみ行うことができます。 2024. Port 2 Port 2 Port 4 Port 6 Port 8 Port 10 Port 12	96.04 10:18		
 シータファ Robot Parameter Revi Robot Parameter Revi Robot Settings	 イルの場合、変更は手動状 iew I/O Alias Controller Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 Port 3 Port 5 Port 7 Port 7 Port 9 Port 11 Port 13 	態でのみ行うことができます。 2024. Port 2 Port 2 Port 4 Port 6 Port 8 Port 10 Port 12 Port 12 Port 14	96.04 10:18		
 シータファ Robot Parameter Revi Robot Parameter Revi Robot Parameter Revi Robot Settings <i> I/O Alias</i> <i> Mount</i> <i> World Coordinates</i> <i> J/O Alias</i> <i> Mount</i> <i> World Coordinates</i> <i> Home Position</i> <i> Normal I/O</i> <i> stool Center Point</i> <i> Tool Center Point</i> <i> Tool Shape</i> <i> stool Settings</i> <i> Robot Limits</i> <i> Safety I/O</i> <i> Mount</i> <i> Safety I/O</i> <i> Mount</i> <i> Mou</i>	A Controller Digital I/O Flange Digital I/O Flange Digital I/O Controller Analog I/O Flange Analog Input Controller Digital Input Port 1 Port 3 Port 5 Port 7 Port 9 Port 11 Port 13 Port 13 Port 15	態でのみ行うことができます。 2024 Port 2 Port 2 Port 4 Port 6 Port 8 Port 10 Port 12 Port 12 Port 12 Port 14 Port 16	06.04 10:18		
 シントテント パラメータファ Robot Parameter Revi ▲ robot-param-01 ▲ Robot Settings I/O Alias Mount World Coordinates User Coordinates User Coordinates User Coordinates Home Position Normal I/O ▲ Tool Settings Tool Center Point Tool Center Point Tool Shape ≪ Safety Settings ■ Robot Limits Safety I/O Safety Stop Modes	A VO 場合、変更は手動状 iew	態でのみ行うことができます。 2024 Port 2 Port 2 Port 4 Port 6 Port 8 Port 10 Port 12 Port 12 Port 12 Port 14 Port 14	26.04 10:18		
 シークフライ Robot Parameter Revi Robot Parameter Revi Robot Parameter Revi Robot Settings <i> I/O Alias</i> <i> Mount</i> <i> World Coordinates</i> <i> I/O Alias</i> <i> Mount</i> <i> World Coordinates</i> <i> User Coordinates</i> <i> User Coordinates</i> <i> Home Position</i> <i> Normal I/O</i> <i> 、 Tool Settings</i> <i> Tool Center Point</i> <i> Tool Center Point</i> <i> Tool Shape</i> <i> 、 Safety Settings</i> <i> Robot Limits</i> <i> Safety I/O</i> <i> Safety Stop Modes</i> <i> Safety Zone</i> <i> </i>	A 1 ルの場合、変更は手動状 iew	態でのみ行うことができます。 2024. Port 2 Port 2 Port 4 Port 6 Port 8 Port 10 Port 12 Port 12 Port 14 Port 16 SI 2	06.04 10:18		

ヘッダーから安全設定レビュー ポップアップに入り、変更が行われていない場合は、[閉じる] ボタンの みが表示されます。

Robot Parameter Review		2024.06.04 10	:15:05
ໝໍ່ robot-param-01	I/O Alias		
🖞 Robot Settings 🛛 🔿	Controller Digital I/O		
I/O Alias	Flange Digital I/O		
Mount	Controller Analog I/O		
World Coordinates	Flange Analog Input		
User Coordinates	Controller Digital Input		
Home Position	Port 1	Port 2	
Normai 1/0	Port 3	Port 4	
Tool Settings	Port 5	Port 6	
Tool Weight	Port 7	Port 8	
Tool Shape	Port 9	Port 10	
🖞 Safety Settings 🔋 🔨	Port 11	Port 12	
Robot Limits	Port 13	Port 14	
Safety I/O	Port 15	Port 16	
Safety Stop Modes			
Safety Zone	- SI 1	SI 2	

パラメータ モジュール内の単一の設定レビュー ポップアップは次のとおりです。

Robot Parameter Review - Robot Lin	nits		
Robot Limits			
C TCP/Robot Position			
Joint Speed			
Joint Angle			
TCP Position/Robot Limits			
Category	Limits	Normal Mode	Reduced Mode
TCP Force	600.00 N	300.00 N	150.00 N
Power	2000.00 W	1100.00 W	180.00 W
TCP Speed	8000.000 mm/s	2000.000 mm/s	1500.000 mm/s
Momentum	165.00 kg.m/s	82.00 kg.m/s	50.00 kg.m/s
Collision Sensitivity	100 %	75 %	
			Cancel Apply

5.8 リモートコントロールモジュール

リモートコントロールモジュールを使用すると、すでに作成したタスクに対してリモートコントロール を実行できます。 ・ このモジュールは管理者レベルで実行できます。

Home × Semote Cor	ntrol ×				
To remote control, select a modu	le and task to remote contro	il, and assign the 'Remote Con	trol Enable' signal in the 'R	lobot Parameter - Safety I/O'.	2 Start Remote contro
Mandatory Settings				1	
Module and Task					
Aodule	Select a module		~		
ask	Select a Task		~		
afety Input Signal			Safety I/O		
temote Control Enable (H)	Not Assigned				
				1	
dvanced Settings]	
tart remote control automatically wh	en rebooting.				
afety Input Signal			Safety I/O		
nterlock Reset (R)	Not Assigned				
afety Output Signal			Safety I/O		
afe Torque Off (L)	Not Assigned				
afe Operating Stop (L)	Not Assigned				
bnormal (L)	Not Assigned				
mergency Stop (L)	Not Assigned				
lormal Output Signal			Normal I/O		
afe Torque Off (L)	Not Assigned				
afe Operating Stop (L)	Not Assigned				
lormal I/O - Task Operating (L)	Not Assigned				
ntrol Input Signal			C		
sk Start (R)	Rising Edge	Not assigned	×.		
sk Pause (L)	Low Level	Not assigned	× 1		
sk Stop(L)	Low Level	Not assigned	× .		
sk Resume (R)	Rising Edge	Not assigned	~		
rvo On (R)	Rising Edge	Not assigned	~		
wer On/Off					
wer On		Not assigned	×		
wer Off		Not assigned	~		

メニューレイアウト

		_ •
	Item	Description
1	Warning	これは、モジュールを使用する際に必要な注意 事項を示しています。
2	Start Remote Control	このボタンを使用すると、すべての設定が完了 した後でリモートコントロールを開始できま す。
3	Mandatory Settings	これはリモートコントロールの必須設定です。 モジュールおよびタスクの設定、および安全入 力信号の設定が可能です。
4	Advanced Settings	これにより、リモートコントロールの詳細設定 が可能になります。 タスクの各ポートを、開始/一時停止/停止/再開/ サーボオンに設定できます。 再起動後にリモートコントロールが自動的に実 行されるように設定されている場合は、DART- Platformが再起動するとすぐに実行されます。

リモートコントロールを開始すると、リモートコントロールモード画面に移動できます。

5.8.1 Dashboard



	Item	Description
1	Input Signal	安全入出力に設定されている安全入力信号項目のう ち、リモートコントロール起動信号を受信して表示し ます。
2	Total Time	タスクが実行された時刻を表示します。
3	Cycle Count	タスクの繰り返し回数を表示します。
4	Cycle Time	タスクの1サイクル時間を表示します。
5	Collision Sensitivity	衝突感度値を表示します。ゾーン内の場合は、その ゾーンに設定されている衝撃感度値を表示します。 ゾーン外の場合は、ロボットリミットに設定されてい る衝突感度値を表示します。
6	Tool Center Point	タスクで指定されたツール中心点を表示します。
7	Tool Weight	タスクで指定されたツール重量を表示します。

	Item	Description
8	Tool Shape	タスクで指定されたツール形状を表示します。
9	Signal Input/Output	それぞれの信号入出力値を表示します。
10	Log	システムログ情報を表示します。
11	Speed	タスクの速度を設定できます。
12	TCP Force	TCPに適用される力をリアルタイムで表示します。
13	Variable	実行中のタスクで使用されている変数値を表示しま す。

Controller Digital Input					
12345	678				
90008	14 15 16				
afety Input					
1234					
ontroller Digital Outpu	ıt				
	6 7 8				
	A B B				
lange Digital Input					
1234			_		
lange Digital Output					
1 2 3 4					
X1 PNP X2 NPN	Supply Voltage	0.00 V			
X1 PNP X2 NPN	Supply Voltage	0.00 V			
X1 PNP X2 NPN	Supply Voltage	0.00 V			
X1 PNP X2 NPN	Supply Voltage	0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input	Supply Voltage	0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input	Supply Voltage	0.00 V 0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00	Supply Voltage 20.00 20.00	0.00 V 0.00 V	/		
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00 Controller Analog Outpu	Supply Voltage 20.00 20.00	0.00 V 0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00	Supply Voltage 20.00 20.00 ut	0.00 V 0.00 V 0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00 Controller Analog Outpu 1 4.00	Supply Voltage 20.00 20.00 ut 20.00	0.00 V 0.00 V 0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00 Controller Analog Output 4.00	Supply Voltage 20.00 20.00 ut 20.00	0.00 V 0.00 V 0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00 Controller Analog Outpu 4.00 4.00	Supply Voltage 20.00 20.00 ut 20.00 20.00	0.00 V 0.00 V 0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00 Controller Analog Outpu 4.00 4.00 A.00 Iange Analog Input	Supply Voltage 20.00 20.00 ut 20.00 20.00	0.00 V 0.00 V 0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00 Controller Analog Outpu 4.00 4.00 4.00 A.00	Supply Voltage 20.00 20.00 ut 20.00 20.00	0.00 V 0.00 V 0.00 V 0.00 V			
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00 Controller Analog Outpu 4.00 4.00 4.00 Controller Analog Outpu 4.00 Controller Analog Input 4.00	Supply Voltage 20.00 20.00 ut 20.00 20.00 20.00	0.00 V 0.00 V 0.00 V 0.00 V		ユーザーマ	(ニュアル・
X1 PNP X2 NPN Controller Analog Input 4.00 4.00 Controller Analog Outpu 4.00 4.00 4.00 Lange Analog Input 1 4.00 2 4.00	Supply Voltage 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00	0.00 V 0.00 V 0.00 V 0.00 V 0.00 V		ユーザーマ	?ニュアル

	Item	Description
1	Controller Digital Input	コントローラのデジタル入力設定を表示 します。
2	Safety Input	コントローラの安全入力設定を表示しま す。
3	Controller Digital Output	コントローラのコントローラのデジタル 出力設定を表示します。
4	Flange Digital Input	フランジのデジタル入力設定を表示しま す。
5	Flange Digital Output	フランジのデジタル出力設定を表示しま す。
6	Controller Analog Input	コントローラのアナログ入力設定を表示 します。
7	Controller Analog Output	コントローラのアナログ出力設定を表示 します。
8	Flange Analog Input	フランジアナログ入力設定を表示します

5.8.2 ログ

システム ログ情報を表示します。

Auto Servo Off	robot-param-01 🔹 4	I3D02F3C S Tool Backdrive & Recovery PM
Remote Control Task Edito Task_20240	r 0531_152705	End Remote Control
Dashboard	Log	Variable
2024.05.11 ~ 2024.06.11 All ~	Error 🥑 Warning 💟 Information 💟 Comment 🕝	Search
Log Time	Code Log Message	
	There is no data	

5.8.3 変数

実行中のタスクで使用される変数値を表示します。

Task Editor Task_20240531_152705 End Remote Control Dashboard Log Variable I variables Category Type Value System s System Float 7.77	Auto Servo Off		robot-pa	iram-01	•	🔬 43D02F3C	Tool	Backdrive & Recovery	PM 02
Dashboard Log Variable 1 variables Category Type Value System S System Float 7.77	i Remote Control	Task Editor Task_20240531_152705						End Remote Co	ntrol
1 variables Name Category Type Value	Dashboard		1	Log				Variable	
Name Category Type Value	1 variables								
System s System Float 7.77	Name		Category	Туре	Value				
system note in the	System_s		System	Float	7.77				

5.9 タスクエディタモジュール

			•	_	0	-0
	Task_20240213_174903		Comman	d P	roperty	Monitoring
	1 Global Variables		Q Search			
ste	2 🗸 🔲 Main Sub Singularity Handling =	· Auto Avoidance	🖶 Move Comm	ands		
	3 🔄 🧮 End Main Sub		Move	Move J	Move L	Move C
ete			Move B	Move SX	Move SJ	Move JX
Up			Move Spiral	Move Periodic	Stop Motion	Wait Motion
) ress			If	Else If	Repeat	Continue
ent			Break	Exit	Wait	User Input
d All			Thread	Run Thread	Kill Thread	Folder
se All			😽 Signal Comm	nands		
ug			Add Signal	Get Signal	Set Signal	Delete Signal
g						

メニューレイアウト

	項目	説明
1	編集コマンドツール(CTR)	 コピー:コマンドをコピーします。 カット:コマンドをカットします。 貼り付け:コピーまたは切り取りコマンドを 貼り付けます。 削除:コマンドを削除します。 行を上にする:コマンドを1行上に移動します。 行を下にする:コマンドを1行下に移動します。 注釈:タスクの実行中に、対応するコマンドを実行から除外するコマンドに注釈を付けます。
2	タスクリスト	タスクの順序と、[コマンド(Command)]タブ から追加されたコマンドのリストを表示しま す。タスクが作成されると、グローバル変数 (Global Variables)、メインサブ(Main Sub)、およびメインサブを終了(End Main Sub)、およびメインサブを終了(End Main Sub)コマンドが自動的に追加されます このリストには、次の機能が含まれています。 ・複数選択:複数のコマンドを選択できます。 ・タスク名:名前を編集できます。 ・保存:作成したタスクを保存できます。 ・詳細を表示:タスクに関連するより多くの機 能を実行できます。 *[詳細を表示]ボタンの詳細については、以下 のセクションを参照してください。 ・元に戻す:最後に実行されたアクションを キャンセルできます。 ・やり直し:キャンセルされたアクションをや り直すことができます。
3	コマンド	タスクリストに追加するコマンドのリストを表 示します。コマンドを選択すると、タスクリス トに追加されます。
4	プロパティ	このセクションでは、タスクリストに追加され たコマンドの設定を表示および変更できます。
5	監視	このセクションでは、タスクリストに追加され たコマンドをシミュレートし、さらに設定でき ます。

View Moreは次のように構成されています。

About	About		06
New File	Recent	^{ly} M 07-07-2023	00
Open 🚯	Modifie	ed Werer 2025	
Save 🗿	last pla Parame	eter Probot-param	-01
Save as 6			
Export 6	В	Move SX	Move 9
•	Spiral	Move Periodic	Stop M
Close 7			
Delete 8	w Contr	ol	
Settings	5	Else If	Repeat

	項目	説明
1	バージョン情報	タスクの詳細については、を参照してくださ い。
2	新規ファイル	新しいファイルを作成します。
3	開く	すでに存在するタスクを開きます。
4	保存	現在のタスクを保存します。
5	名前を付けて保存	現在のタスクを別の名前で保存します。
6	エクスポート	現在のタスクをエクスポートします。
7	閉じる	タスクを閉じます。
8	削除	タスクを削除します。

	項目	説明
9	設定	System variable × 01 Delete × 10 Delete × 10 Type Value Intere is no data. Type Value Variable System_Inter variable name Type 10 System_Inter variable name Type 11 Pos Inter should be solved to dot the solved to redist the solved variable type and entering the required npms. 12 Sixet a variable rere in the table above to edit the solved variable. Type
10	ファイル名について(_F)	ここにファイル名が表示されます。
11	最近変更されたバージョン情報(_R)	最後に変更された日付が表示されます。
12	About_Last Playedパラメータ	最後に実行されたパラメータが表示されま す。

1 注

- ・ **グローバル変数**: タスクプログラムのグローバル変数とグローバルポーズは、グローバル変数のプロパティタブに入力できます。 タスクリストに追加したコマンドのプロパティ画面では、定義済みのグローバル変数とグローバルポーズを使用できます。
- ・メインサブ、メインサブの終了:選択したコマンドがメインサブ(Main Sub)の下部に 追加されます。およびは、Main Subの下部にリストされているコマンドから End Main Subの上部にリストされているコマンドまで、上から下の順に実行されます。
- Variableタブに登録されている変数でモニタリングを実行すると、値の変更頻度が速すぎて画面に値を表示できない場合**があります。**
- ・ソフトウェアバージョンV2.8以降では、システム変数を無制限に登録できます。
- ・登録されているシステム変数が多すぎると、タスクの実行に長い読み込み時間がかかる ことがあります。
- ループ内で TP_LOG または SET コマンドを過度に使用すると、CPU が過負荷になる可能性があります。

5.9.1 タスクエディターの移動コマンドの基本概念の概要

必須 簡単 5分

斗山ロボットロボットは9つの動きを提供します。ロボットの動きは、標準動作であるMoveJとMoveL、 およびこれら2つの動作から派生した7つの動作によって制御されます。

ロボットモーションのタイプ

	モーショ ン	機能
1	移動J	ロボットの各ジョイントは、現在の角度からターゲット角度に移動し、同時に停止し ます。 ・ ターゲットジョイント角度を入力してください: 接合1、接合2、接合3、接合4、接 合5、接合6
2	ムープレ	ロボットは、ロボットTCPをまっすぐに維持しながら、ターゲット点に移動します ・ターゲット位置と回転の値を入力します。X、Y、Z、RZ、RY、RX




MoveJおよびMoveL

ロボットモーションを使用する前に、MoveJとMoveLの標準モーションを理解することが重要です。

- J in MoveJはジョイントを指します。この動作では、各ジョイントがターゲット角度に移動し、同時 に停止します。
- MoveLのLは線形を表します。この動作では、ロボットの端部のTCPが線形動作を使用してターゲットのポーズ(位置と角度)に移動します。



	タイプ	移動J	ムープレ
1	移動方法	 ロボットのすべてのジョイントが現在 の角度からターゲット角度に移動し、 同時に停止します 	・ロボットの端部のTCPは、直線運動を 使用して選択した座標に移動します。
2	利点	 ・ 高速移動速度 ・ ロボットの特異点に影響されない 	 TCPパスは直線を維持するため、ロ ボットの移動パスを推定できます。 ターゲット点は、位置と回転を使用し て示されます(X、Y、Z、RZ、RY、RX)を選択すると、ロボットのおおよそ の終点を推定できます。
3	デメリッ ト	 ・すべての軸が同時にターゲット角度に 回転するため、移動経路を推定できま せん。 ・ターゲット角度は各軸の角度で示され るため、ロボットの終点や姿勢を推定 することは困難です。 	・動作速度はMoveJよりも比較的遅い ・ロボットの特異性に影響され

4	使用率	 ロボットの特異点の影響を受けないため、特異点を回避するために使用されます。 	 物体や細かい動きを避けるのに理想的 である
		• 長距離の移動に最適	

5.9.2 タスクエディターコマンドのコンプライアンス/強制制御の概念の概 要

オプション ハード 20分

力制御とコンプライアンス制御は、ロボットの力を制御する機能です。また、モーションコマンドを追加することで、モーションを行うと同時に力を制御することができます。コンプライアンス管理と強制 管理には、それぞれ次の違いがあります。

- 1. コンプライアンス管理
 - ・コンプライアンス制御の場合、ロボットはロボットの終端TCPの外力に準拠し、外力が除去 されると、ロボットを本来の位置に戻すための力が生成されます。
 - このアプローチは、ロボットが凹凸のある表面上で直線的に移動しており、ロボット自身や 表面に損傷を与えずにロボットが移動することを確認したい場合に利用できます。また、部 材付近での予期せぬ衝突を防止するためにも活用できます。
- 2. 強制制御
 - ・ 力制御の場合は、ロボットの最後にあるTCPに力が適用されます。力が発生した方向に加速 度が発生し、ロボットは動作方向に加えて力の方向にも同時に移動します。
 - ロボットが物体に接触すると、その物体に力が加えられ、その力と物体の反発力が均衡する まで作用します。
 - このアプローチは、ロボットが凹凸のあるサーフェス上で直線的に移動しており、サーフェスに一定の力を適用する場合に使用できます。これは、ロボットが一定の力で押す必要がある作業、つまり研磨作業にも利用できます。



6 注

コンプライアンスコマンドと強制コマンドは、現在の座標に基づいて実行されます。タスクのデフォルト座標は基本座標で、座標は[設定]コマンドで変更できます。

- 1. 図1は、+Z方向の力/コンプライアンス制御がベース座標に適用された場合の動作方向で す。
- 2. 図 2は、+Z方向の力/コンプライアンス制御が工具座標に適用された場合の操作方向で す。



コンプライアンス管理

コンプライアンス・コントロールとは、ロボットの先端にあるTCOPに力をかけたときに、設定された剛 性に応じて外力に適合する機能です。ターゲット点で力をバランスさせ、バランス点から離れた位置で 変位が発生した場合に反発力を発生させる制御方法です。コンプライアンス制御中は、ロボットエンド がバネのように跳ね返る。

- 1. モーションコントロールのみを使用しているときに衝突が発生した場合、衝突した物体が損傷する 可能性があります。
 - ・ 斗山ロボットロボットは、衝突が発生したときに安全に停止しますが、安全制限>衝突感度 などのユーザー設定によっては、以下のような状況が発生する場合があります。
- モーション制御中にコンプライアンス制御がオンに設定されている場合、ロボットは衝突したオブ ジェクトに準拠しながら移動します。



Fが外力、Kが剛性、Xが距離の場合、次の式が成り立つ。

- F = K * X
- K = F/X
- X = F/K

上記の式に基づいて、コンプライアンス制御の剛性が1000N/mに設定されており、ロボットが1mm移動 すると、生成される外力は1Nになります。

• F = 1000 N/m * 0.001 m = 1 N (0.001 m = 1 mm)



Command		Property		Monito	oring	
ompliance						
pecify the oper	ation conditi	on for Complianc	e contr	ol.		
lode						
On	0	Change	0	Off		
tiffness						
X 3000.00	N/m Y	3000.00 N/m	Z	3000	0.00 N/m	j,
RX 200.0 Nm	/rad RY	200.0 Nm/rad	RZ	200.0	Nm/rad	ľ
etting Time (se	ec)					
0.0			1.0		0.0 sec	
elect Complia	nce Module					

.....

......

•

Speed 100 %

~

Real

- 工具重量とTCP(工具中心点)を正確に設定する必要があります。工具重量が不正確な場合、ロボットは工具重量を外力として検出し、コンプライアンス(Compliance)コマンドをオンに設定すると、位置エラーが発生します。
- ・ドレスパックの張力により、ロボットに外部トルクが発生する可能性があります。した がって、ドレスパックを取り付けるときは注意してください。
- 非同期モーションまたはブレンドモーションの実行中は、コンプライアンスをオンまた はオフにすることはできません。
- コンプライアンスコマンドのオン中は、線形動作のみが許可されます。MoveJやMoveSJ などのジョイント動作は許可されていません。
- ・コンプライアンスコマンドのオン中、工具重量またはTCPは変更できません。
- コンプライアンス(Compliance)コマンドのオン中に、モーション実行中に生成される トルクのコンプライアンスのために、目標点に正確に到達できない可能性があります。 したがって、ターゲットポイントの近くでコンプライアンス管理をオンにすることをお 勧めします。または、大きな剛性値を設定することで、位置誤差を最小限に抑えること ができます。

強制制御

力制御は、設定された力と反発力がバランスするまで力制御方向に力を加える機能です。

- ロボットを設定された力方向に移動し、オブジェクトと接触すると、入力された力(N)が維持されます。
- 一定の力を加えながら、力の方向とは異なる方向への運動制御が可能です。
- ・ 最小設定は+/-10Nで、0.2Nの解像度で微調整できます。
- 力制御は特異点ゾーンでは使用できません
- 一般に、コンプライアンス制御は力制御と組み合わせて使用され、力制御は外部の力に準拠します。



1〕注

Forceコマンドのプロパティから、以下の値を設定できます。

- 1. モード
 - オン:強制制御を有効にします
 - ・オフ:強制制御を無効にします
- 2. 希望する力範囲
 - X、Y、Z:10-(各ロボットの最大数)N
 - A、B、C:5-(各ロボットの最大値)Nm
 - ・最大荷重の詳細については、を参照安全パラメータの上下限の範囲と基本値(p.96) してください。
- 3. ターゲット方向
 - 各方向の選択したターゲット値に移動します。
 - ・複数の選択が可能です。
 - 力制御は、力設定後に方向設定でのみ実行できます。
 - ・選択した複数の方向のいずれかがターゲットフォースに到達した場合'他の方向の ターゲット値に到達するまで移動を続けます
- 4. 相対モード
 - このモードを有効にすると、ロボットに加えられた外部力が0に較正され、力制御 精度が向上します。
 - i. 相対モードを無効にすると、ターゲットに適用される実際の力は、設定さ れた力と外部力の合計に等しくなります。
 - ii. 相対モードを有効にすると、ターゲットに適用される実際の力は設定され た力と等しくなります。
 - 力制御中は、ポーズや外力によって偏差が発生する可能性があります。
 - ・力制御中は、正確な目標点に到達しない可能性があります。したがって、ター ゲットポイントの近くで力制御を有効にすることをお勧めします。
- 5. 時間の設定
 - ・現在の力の値が設定された力の値(0~1秒)に達するのに必要な時間です。

			Property		Monitoring
Force					
Specify th	e operation o	condition	for Force cont	rol.	
Mode					
O On			Off		
Desired Fo	rce				
x	0.00 N	Y	0.00 N	Z	0.00 N
RX	0.00 Nm	RY	0.00 Nm	RZ	0.00 Nm
X Relative M	Y Ode	z	RX	R	Y RZ
Setting Tin	ne (sec)				
0.0			1.0		0.0 sec
Select Com	pliance Modu	le			

5.9.3 タスクエディターのロボットモーションプロパティの概要

必須 標準 15分			
5. Motion Commands			Doosan Robotics Core Training
1) Move J, Move L			
Nove J (John)	Annotation – Coordinates – Absolute/Relative – Global Variables – Pose Information –	Nove ((Linker)	
Velocity	opeed setting	Transitional	
Operating mode	Operation Mode –	Operating mode Sync Async	
0.000 mm 0000 mm 0.000	Blending Radius –	Radius	
Bleending mode Duplicate Override	Blending Mode —	Blending mode Duplicate Override	50

これは、標準モーション、MoveJ、MoveLコマンドのプロパティ画面です。他の動作も同様の特性を持ちます。

・最小設定でモーションを作成する場合は、ポーズ情報(下図の5)のみを入力する必要があります。



パート4:ユーザーマニュアルの概要

Clobal	Local	Concerto	Time	6	 -			
Global	Local	Seperate	Time		Global	Local	Time	
Velocity	Select variable		~ C		Linear			
					Velocity	Select variable	×	C
0.00	_	150.00	60.00 °/s		0.000	2,000.000	250.00) mm
Acceleration	Select variable		~ C		Acceleration	Select variable	~	C
			100.00 °/s ²	1	0.000	100,000.000	1,000.000	mm/s
0.00		1,000.00			Rotational			
					Velocity	Select variable	~	0
					velocity			
perating Mode		Async	•	-	0.00	225.00	80	0.63 %
perating Mode Sync adius		Async	•		0.00 Acceleration	225.00 Select variable	80).63 %
Sync Oddius	(Async	0.000 mr		0.00 Acceleration	225:00 Select variable	80).63 %).63 %
Sync O Sync adius		Async	0.000 mr	m	0.00 Acceleration 0.00 Operating Mode	225:00 Select variable	322.).63 %] C 50 %s
Sync Sync adius) Async	0.000 mr	m 7	Acceleration 0.00 Operating Mode O Sync	225.00 Select variable	322.).63 %) C
Sync O Sync adius		Async	0.000 mr		acceleration ac	225:00 Select variable	322.) (
Sync adius		Async	0.000 mr	m 7	0.00 Acceleration 0.00 Operating Mode O Sync Radius	225:00 (Select variable 1.350.00 (Async 1,000.000	322	0000 m

	名称	説明
1	注釈	タスクウィンドウに表示されるコマンドの説明または注釈
2	座標	 MoveJ:なし MoveL:座標(ベース/ワールド/ツール/ユーザー)に基づいて、入力されたポーズ 情報を計算します。
3	移動タイ プの選択	 絶対移動 MoveJ: 各ジョイントはターゲット角度に移動します MoveL: 選択した座標の原点に基づいて、ターゲット値による絶対移動を実行します。 相対移動 MoveJ: 各ジョイントは、現在の角度からターゲット角度によって相対的に移動します。 MoveL: 現在のポイントに基づいて設定値を使用して相対移動を実行します(選択した座標に基づく相対移動)。
4	変数の選 択	変数として登録されたポーズ情報を選択可能

5	ポー <i>ズ</i> 情 報	ポーズ情報が入力されました • MoveJ:各軸の角度([J1、J2、J3、J4、J5、J6]) • MoveL:座標([X、Y、Z、A、B、c])
6	速度設定	 グローバル: MainSubのプロパティでグローバルとして指定された速度を使用します。 ローカル:各速度は指定されています 分離: Movel:名ジョイント速度は個別に指定されています。 Movel:なし 時間:モーションの移動速度は時間として設定されます 注意 A 時間:モーションの移動速度は時間として設定されます
7	動作モー ド	 同期:進行中の動作コマンドが実行され、次のコマンドが実行されます。 非同期:モーションコマンドが開始されると、次のコマンドが同時に実行されます。 半径:モーションコマンドがターゲット点に到達する前に、半径セクションで非同期機能が活動化されます。
8	描画モー ド	前のモーションのオプションとして半径が設定されている場合に、次のモーションの ブレンドモードに従って前のモーションを無視するか上書きするかを指定するために 使用するオプションです。

オペレーティングモード

同期

進行中のコマンドが完了したら、Syncを使用して次のコマンドに移動できます。デフォルトとして設定 され、一般的な状況で使用されます。



非同期

asyncは、モーションコマンドが開始されると同時に次のコマンドを開始します。異なる動作をスムーズ に接続するために使用され、動作開始時に信号出力のON/OFFを同時に行う場合にも使用されます。



半径

[半径(Radius)]オプションは、モーションコマンドがターゲット点に到達する前に、半径セクションの 非同期機能を活動化します。このオプションを使用すると、現行の動作コマンドを停止せずに、次の動 作コマンドにスムーズに接続できます。半径はデフォルトで0mmに設定されています。





半径オプションには、次の特性と制限があります。

- RADIUS機能は、同期モードでのみ使用できます。
- 半径内の非同期セクションで条件と計算を実行できます。
- ・半径は、モーションが実行される前に、現在の位置とターゲット位置の間の合計距離の 1/2を超えることはできません。
 - 例:移動距離が100 mmの場合、使用可能な最大半径は50 mmです。
- モーション間でブレンドを適用できないモーションコマンドは、次のとおりです。ブレンドはこれらのコマンドですでに適用されているため、これらのコマンドに半径を適用して実行するとエラーが発生します。WaitMotionやStopMotionなどのコマンドを使用すると、エラーを回避できます。
 - MoveSX、MoveSJ、MovePeriodic、MoveSpiral、MoveB

描画モード

このオプションを使用して、前のモーションのオプションとして半径が設定されている場合に、次の モーションのブレンドモードに従って前のモーションを無視するか上書きするかを指定します。

複製

複写は、前の動作を維持して、次の動作が前の動作と重なるようにするモードです。



上書き

オーバーライド(Override)-前のモーションを無視して上書きし'次のモーションを実行します



5.9.4 サブ/コールサブの概要

オプション 標準 5分

		E Task_20230515_110601	Command	Property	Monitoring
	1	Global Variables	Q Search		
	2	Uustom Code	Move B Mov	me SX Move SJ	Move JX
	3	V III Main Sub Singularity Handling = Auto Avoidance	Move Spiral Mov	Periodic Stop Motion	Wait Motion
-	4	Call Sub	E Flow Control		
	5	🔠 End Main Sub	If Else	If Repeat	Continue
m 🗌	6	V E Sub	Sub	Sub Sub Task	Call Sub Task
s	7	Set Digital_Out[1] = ON	Break	Wait	User Input
	8	<pre>Set Digital_Out[1] = ON</pre>	Thread	Thread Kill Thread	Folder
	9	End Sub	Uther		
	10	V 🖬 Sub	Comment	tom Code Define	Popup
	11	End Sub	Set	ght Measure Global Variables	
			📴 Force Control Com	nmands	
			Compliance	e	

SUBはサブルーチンの略称です。サブルーチンとは、複数の重複した部分が存在する場合に必要な部分 を呼び出すことで、プログラム内のステップ数を最小限に抑えるプロセスのことです。

- ・ 斗山ロボティクスロボットは、サブコマンドと対応するサブパラグラフを呼び出すためのCallSubコ マンドを提供します。
- ・ SubコマンドはPythonで定義されているとおりに機能します。

1 注

- ・サブパラグラフはMainSubでメインパラグラフの先頭に、EndMainSubでメインパラグラ フの末尾に追加する必要があります。
- 繰り返しに加えて、サブコマンドを使用してメイン段落を簡略化することもできます。
 サブコマンドを使用すると、現在実行されているメイン段落のタスクを直感的に識別できます。
- ・サブコマンドを使用すると、サブパラグラフ単体テストが可能になります。



サブコマンドを使用してロボットグリッパーのグリップおよびリリース動作を実行するサンプルは、次のとおりです。

- 1. Mainパラグラフの行は、最初の行から順番にタスクプログラムを実行します。
- 2. コールサブによって呼び出されたサブ(A)に移動します。
 - ・サンプル
 - ・プログラム: Gripサブルーチンを呼び出します。
 - ロボット:動きなし。
- 3. サブ(A)が実行されます。すべてのサブ段落行は、順番に実行され、メイン段落に戻り、次の行 を実行します。
 - ・サンプル
 - ・プログラム:Gripサブルーチンラインを順番に実行します。Setコマンドを使用して、 Output[1]をオンに、Output[2]をオフに設定します。
 - ロボット:ロボットグリッパーがグリップ動作を実行します。
- 4. コールサブによって呼び出されたサブ(B)に移動します。
 - ・サンプル
 - プログラム:Releaseサブルーチンを呼び出します。

- ・ロボット:動きなし。
- 5. サブ(B)が実行されます。すべてのサブ段落行は、順番に実行され、メイン段落に戻り、次の行 を実行します。
 - ・サンプル
 - ・プログラム:Gripサブルーチンラインを順番に実行します。Setコマンドを使用して、 Output[1]をオフに、Output[2]をオンに設定します。
 - ロボット:ロボットグリッパーがリリース動作を実行します。

サブコマンドを追加

- 1. タスクエディタモジュールの右側のコマンドメニューのフロー制御セクションで、サブコマンドを 追加します。
- 2. サブルーチン名を入力します。

Command	Property	Monitoring
Sub		
Specify the name of the	subroutine	
Subroutine names shou underscores to improve	Id be in lowercase, with readability.	words seperated by
Subroutine names shou underscores to improve Subroutine Name	Ild be in lowercase, with readability.	words seperated by

Add CallSubコマンド

- 1. タスクエディタモジュールの右側のコマンドメニューのフロー制御セクションで、サブコールコマ ンドを追加します。
- 2. サブコマンドに登録されているサブルーチン名を選択します。

		-
Call Sub		
Specify the name of the	subroutine to call.	
Subroutine Name	Select	~
C	So to Selected Subroutin	A



5.10 ステータスモジュール

5.10.1 Statusモジュールの画面レイアウト

C Manual Manual Read	lv		robot-param-011*	V S FFFFF00 S Tool	Backdrive & Recovery PM 0.
Home × 🛛 🖾 Sto	rre 🗙 🔞 Jog Plus 🗙 🚳	Setting 🗙 🔯 Pallet	izer 🕨 🗙		< >
·	I/O Overview		0	Slave Monitoring	
Controller Digital Inpu	t		e	S Flange Digital Input	5
1 DI 1	(5) DI 5	O DI 9	13 DI 13	1 FDI 1	FDI 3
2 DI 2	6 DI 6	10 DI 10	🚺 DI 14	2 FDI 2	FDI 4
I 3	🕖 DI 7	① DI 11	1 DI 15	Flange Digital Output	E
4 DI 4	I 8	12 DI 12	10 DI 16	1 FDO 1	5 FDO 3
Safety Input				්ට FDO 2	(FDO 4
1 SI 1	2 SI 2	3 SI 3	(1) SI 4	X1 PNP X2 NPN	Supply Voltage 0 v
controller Digital Outp	out			5 8 Elango Analog Input	
1 DO 1	5 DO 5	O 9	(1) DO 13		
2 DO 2	6 DO 6	DO 10	10 DO 14		
3 DO 3	🕖 DO 7	(1) DO 11	(B) DO 15	FAI 1 4.00	20.00 8.00 m.
O 4	3 DO 8	DO 12	10 DO 16	FAI 2	8.00 m
Controller Analog Inpu AI 1	it	Controller Analog Ou	tput	4.00 X2 Unit mA 🗸	20.00
1.00	20.00 8.00 mA ~	4.00	20.00 8.00 mA	FAI 3 4.00	20.00 8.00 m/
JI 2	20.00 mA ~	AO 2	8.00 mA	~ FAI 4 4.00	20.00 8.00 m/

メニュー項目

	項目	説明
1	コントローラデジタル入力	このセクションでは、コントローラのデジタ ル入力を設定します。
2	安全入力	このセクションでは安全入力が設定されます
3	コントローラデジタル出力	このセクションでは、コントローラのデジタ ル出力を設定します。
4	コントローラアナログ入力	このセクションでは、コントローラのアナロ グ入力を設定します。
5	コントローラアナログ出力	このセクションでは、コントローラのアナロ グ出力を設定します。

	項目	説明
6	フランジデジタル入力	このセクションでは、フランジデジタル入力 を設定します。
7	フランジデジタル出力	このセクションでは、フランジデジタル出力 を設定します。
8	フランジ アナログ入力	このセクションではフランジ アナログ入力の ステータスを表示します。
9	更新	このボタンを使用すると、設定をデフォルト に変更できます。

コントローラ1/0

コントローラデジタル入力

Controller Digital Inp	but		C
Port 1	Port 2	B Port 3	O Port 4
Port 5	6 Port 6	Port 7	Port 8
Port 9	10 Port 10	O Port 11	(2) Port 12
B Port 13	(13) Port 14	B Port 15	(B Port 16

- 1. コントローラに接続されているデバイスのポート番号を確認します。
- 2. 対応する番号のデジタル入力ステータスに応じて、以下が表示されます。
 - デジタル信号が高信号の場合、アイコンは薄緑色で表示されます。
 - ・デジタル信号が低信号の場合、アイコンはグレーで表示されます。

1 注 デジタル入力が安全入力として設定されている場合も同様です。デジタル信号がハイの 場合はアイコンが青で表示され、ローの場合はグレーで表示されます。

安全入力

Safety Input

I SI 1	SI 2	I SI 3	SI 4	

1. コントローラーに接続されている機器のポート番号を確認してください。

5

- 2. 数字のデジタル入力状態により、以下のように表示されます。
 - ・デジタル信号が高い場合、アイコンの色は薄緑色になります。
 - デジタル信号が低い場合、アイコンの色は灰色になります。

コントローラデジタル出力

Controller Digital Ou	tput		5
Port 1	Port 2	Port 3	Ort 4
Port 5	6 Port 6	Port 7	Port 8
Port 9	10 Port 10	Port 11	Port 12
Port 13	(1) Port 14	B Port 15	Port 16

- 1. コントローラまたはフランジに接続されているデバイスのポート番号を確認します。
- 2. ポート番号に対応するオン/オフアイコンを押して、デジタル出力を有効または無効にします。
 - オンアイコンを押すと、アイコンがライトグリーンに変わり、対応するポートが有効になります。
 - ・ Off アイコンを押すと、アイコンが薄緑色に変わり、対応するポートが無効になります。

コントローラアナログ入力

Controller Analog Input



- 1. コントローラのアナログ入力のドロップダウンリストを押して、チェックする項目を選択します。
- 2. 画面に表示されている選択項目のアナログ入力情報を確認します。

1 注	
	 アナログ入力値は、ステータスウィンドウで入力値を設定できません。

コントローラアナログ出力

Controller Analog Output



- 1. 選択した項目に応じて、画面に表示されるアナログ入力情報を確認します。
 - ・選択した項目のアナログ出力情報がドロップダウンリストの右側に表示されます。
 - アナログ出力信号タイプのデフォルト値はvoltageです。
- 2. アナログ出力値を変更します。

フランジI/Oポート設定

	CD1 2	
2 FDI 2	O FDI 4	
Flange Digital Output		Ę
1 FDO 1	🗐 FDO 3	
2 FDO 2	6 FDO 4	
X1 PNP X2 NPN	Supply Voltage	0 V
X1 Unit mA 🗸		
X1 Unit mA \checkmark	20.00	8.00 mA
X1 Unit mA \checkmark FAI 1 4.00	20.00	8.00 mA
X1 Unit mA ~ FAI 1 4.00 FAI 2 4.00	20.00	8.00 mA
X1 Unit mA FAI 1 4.00 FAI 2 4.00 X2 Unit mA	20.00	8.00 mA
X1 UnitmAFAI 1 4.00 FAI 2 4.00 X2 UnitmAFAI 3 4.00	20.00	8.00 mA

フランジデジタル入力

- 1. フランジに接続されているデバイスのポート番号を確認します。
- 2. 対応する番号のデジタル入力ステータスに応じて、以下が表示されます。
 - デジタル信号が高信号の場合、アイコンは薄緑色で表示されます。
 - ・デジタル信号が低信号の場合、アイコンはグレーで表示されます。

1 注

 デジタル入力が安全入力に設定されていてもデジタル信号が高の場合はアイコンが青色 で表示され、低の場合は灰色で表示されます。

フランジデジタル出力

- 1. フランジに接続されているデバイスのポート番号を確認します。
- 2. ポート番号に対応するオン/オフアイコンを押して、デジタル出力を有効または無効にします。
 - オンアイコンを押すと、アイコンがライトグリーンに変わり、対応するポートが有効になります。
 - ・ Off アイコンを押すと、アイコンが薄緑色に変わり、対応するポートが無効になります。

フランジアナログ入力

- 1. コントローラのフランジアナログ入力のドロップダウンリストを押して、確認する項目を選択しま す。
- 2. 画面に表示された選択した項目のフランジアナログ入力情報を確認します。



フランジアナログ入力値は、ステータスウィンドウで入力値を設定できません。

5.11 ログモジュール

このモジュールを使用すると、ログを任意の条件と日付で管理できます。

	14 Code 1	5 Log Message 16	Jearch	
Category	Coue	Log message		
		There is no data.		
			Ð	

メニューレイアウト

	項目	説明
1	検索のセクション	任意の条件で検索できます。
2	日付フィルタ	最大1か月のログを表示できます。
3	カテゴリ	カテゴリを選択してログを表示できます。 カテゴリは次のとおりです。 ・ すべて ・制御システム ・制御アルゴリズム ・インバータ ・安全コントローラ ・Modbus通信 ・システムメッセージ
4	レベル	ここでログのタイプを選択できます。
5	エラー	オンにすると、エラーログが表示されます。

	項目	説明
6	警告	オンにすると、警告ログが表示されます。
7	情報	オンにすると、情報ログが表示されます。
8	コメント	オンにすると、コメントログが表示されます。
9	フィルタのリセッ ト	このボタンを使用すると、選択したログタイプを初期化 できます。
10	コードまたはキー ワード	このフィールドでは、目的のコードまたはキーワードを 検索します。
11	検索	このボタンを使用すると、必要なものを検索できます。
12	ログテーブルヘッ ダー	ログテーブルのヘッダー
13	ログ時間	各ログの時刻が表示されます。
14	カテゴリ	各ログのカテゴリが表示されます。
15	コード	各ログのコードが表示されます。
16	ログメッセージ	ログメッセージが表示されます。
17	クリア	このボタンを使用すると、ログを削除できます。

5.12 ストアモジュール

「Store」モジュールをタップすると、「Dr.DART - Store」リンクにリダイレクトされます。

6 注

現時点では、Storeモジュールは管理者レベルでのみ実行できます。





メニュー項目

	項目	説明
1	検索	このフィールドでは、任意のモジュールを検索しま す。
2	メニューバー	カテゴリは、モジュールの機能に基づいています。

	項目	説明
3	トレンド	これはホーム画面で、現在人気のあるモジュールが表 示されます。
4	FAQ	ここでは、ストアに関するよくある質問を確認できま す。
5	アカウント	これはあなたのアカウントです。タップしてアカウン ト設定を管理し、モジュールをアップロード/ダウン ロードできます。

안아두기

従来のレガシーDart-Platformでは通信モジュールが標準搭載されていましたが、現行のDr.Dart-Platform 3では基本モジュールとは別にストアからダウンロードする必要がある通信モジュールが 存在します。

@ Auto Servo Off		robot-param-01	🔬 3F654BF1 🛛 🛞 Tool 🖉 Backdrive & Recovery 🛛 PM 05:57
△ Home × 🛛 🖻 Store ×			
Dr.Dart-Store			Ģ
Q Search	Explore Device Module		
 Discover User Module Process Task Editor Device 	dbGrippers dbrobotics Free	TCP Server	TCPServer DoosanRobotics Free Serial
 User Command Jog Dashboard Etc 	TCP DoosanRobotics Free	Serial	DoosanRobotics Free
Framework Module S Communication C Control C Etc	Profinet PROFINET Proe	MODBUS TCP	ModbusTCP DoosanRobotics Free
Dart Package Dart Package User Component User Component	MODBUS RTU DosanRobotics Free	Z	MatchComfortApp ZimmerGroup Free
PAQs	Foras		EthernetIP
U Servo Supervis	sor 🔨 🙆 Auto 🧄 🦄	🖆 📵 🖪 🔞 🔛	∧ Real
k下のリストはDr. • TCPModbu • ModbusMa • Serial • TCP • Admittanc • Impedance	.Dart-Platform3に標準で usSlave aster eControl eControl	でインストールされてい る	るモジュールです。

以下のモジュールは、ストアの [ユーザー モジュール] > [デバイス] セクションからダウンロード できます。

- Focas Master
- Digital IO TEST
- ModbusTCP Master
- ModbusRTU Master
- TCP Client
- TCP Server
- Serial
- IndustrialEthernet GPR Test

5.12.1 モジュールの有効化または無効化

Dr. Dart-Store で有料モジュールを購入後、モジュールを実行する際にアクティベーションの手続きを経 る必要があります。

有料モジュールの場合、非アクティブ状態では実行できず、モジュールを削除または返金する場合も非 アクティブ状態にする必要があります。

アクティベーション

オンライン時:

Dr. Dart-Store にログインしている場合、実行しようとしている有料モジュール情報がストアのログイン ID と一致すると自動的にアクティベートされます。ストアにログインしていない場合や認証情報が一致 しない場合は、ログインポップアップが表示されます。

Dr.Dart-Platform		– 🗆 X
ile Edit View Window Help	Consider and all states and M	A FORMATCO CO Tuel DAMAGO
Settings Y A Home Y	• Supervisor • roboc-paramon	S2044P0B (S1001 PM 02:24
Setungs x a nome x		
	Q Search your modules	
	🕆 Edit Favorites 🔄 🗄 Install Module	
পুশ ি	Activate Module To activate 'Itility' module enter your DrDart-Store account	
	Even if you do not activate the module now, you can activate it later in the 'Settings -	
Robot Parameters Remote Control	Installed Module List' menu. Sto	ore Settings
	Enter ID/Email.	
	Declarated	
	Enter Password.	
Jog Plus Utility	Terrella 10 Percella e accounted	
	Cancel	

設定モジュールのインストール済みモジュール一覧メニューから、アクティベートしたいモジュールの オプションボタンを使用してアクティベートすることもできます。

Dr.Dart-Platform									-	
Auto Servo Off				robot-param	-01		ද් C9E8B79D	🛞 Tool 💋	Backdrive & Recovery	AM 09:
Settings ×										
System Settings	Data Manager	nent > Installe	d Module List	t						
System Information Language & Format	20 Modules A	II Туре	×	All Status	·)[Q. Search			Install fro	om File
A Password	Module Name				Module	Ver.	SDK Ver.	Installed Date	↑ Activation	1
Safety Password	ModbusM:	Ø ModbusMaster (default)					1	2024.04.01		
Network	Serial (de	Deactivat	e Module			D . D	×	2024.04.01		
Controller	TCP (defa	account.	ate sksksksk	SKSKKSKSKZZZZ MO	odule, enter you	Dr.Dart-Sto	tore	2024.04.01		
IDE Connection	Admittar	ID/Email						2024.04.01		
🖞 Robot Settings	Impedar	Enter ID/	Email.					2024.04.01		
Robot Information	🛐 MyModu	Password						2024.04.02		3
Idle Servo Off	🛃 Robot Pa	Enter Pa	ssword.					2024.04.03		
🗉 Data Management	🐻 Remote (The enter	ed account ar	nd module purcha	se account inform	nation do no	ot	2024.04.03		
Installed Module List	TaskEdite	match.						2024.04.03		
Export Log	Store				Cancel		Confirm	2024.04.03		
Export & Import Data	Settings				2.0.4		2	2024.04.03		
Factory Reset	Jog Plus				1.6.13		1	2024.04.03		4
① General	Backdrive8	Recovery			1.1.4		1	2024.04.03		
Terms & Policy	🕑 UserComm	hand1			0.0.0		2	2024.04.03		4
	sksksksksk	skksksk2222			0.0.0		2	2024.04.03	•	1

オフライン時:

設定モジュールのインストール済みモジュール一覧メニューから、アクティベートしたいモジュールの オプションボタンを使用してアクティベートできます。

Dr. Dart-Store を通じてオンラインでモジュールアクティベーションコードを発行し、認証を受ける必要があります。

🙀 (DP) 유료모듈 인증 기능 개발 🖉 🗙	Dr.Dart-Store	× +			~ - Ø ×
$\leftarrow \rightarrow c$ e test.store.drdart.io	/my-page				8 @ \$ \$ \$ 0 \$:
Dr.Dart-Store					å .
	My Modules My User	Component			
Discover	All Category	Manage Controller Activation	×		
User Module Process	Module Name 17	Utility Activate on Controller	Slot 1 /2	Updated Date	
🖗 Task Editor	Usiky TestDev0	No. 3304RHC4A3" Controller		2023.09.12	
 ☆ Jog M Dashboard 	MyModul Woojeon	1 Request Code Enter the request code generated	4745674470446e347569667731546745 6e63524e38683846477477506a5635396	2023.04.18	
@ Etc Framework Module	Testapp1 TestDev0	2 by the module of Dr.Dart- Platform. 3 Paste Import	673db14423234866346583473582b51 6972654947455335706076637774624e 4b575566536d34352f614c44506335624 c69502b454e77476e6d4475596c64524e 446470705906546417372767893337	2023.09.21	
	TTT Test, dele	4	6552494b626e5963384a676e4e4884 57414772486a356859344c2b306a4a553 57053673d3d	2022.11.29	
Dart Package	Usiky Woojeon	5	Cancel Next	2023.03.22	
	Van HuanDev			2022.12.16	
kuwoo0317	Focas	Device	Additional Purchase Close	2022 11:25	

無効化

オンラインの場合:

設定モジュールのインストール済みモジュール一覧メニューで無効化したいモジュールのオプションボ タンを使用して無効化できます。

この操作を実行する際、無効化したい有料モジュール情報とストアログインIDが一致している必要があ ります。ストアにログインしていない場合や認証情報が一致しない場合は、ログインポップアップが表 示されます。

Auto Servo Of	f			 Supervisor 	v robot-param-0	1	52D4AF6B	Tool PM 02:4
Settings ×								
System Information		② Data Manag	ement > Installed Modu	le List				
Language & Format		18 Modules	All Type	 All Status 	~ Q S	earch		Install from File
Password		Module Nan	1e		Module Ver	SDK Ver	Installed Date + Activ	ation
Safety Password					1.0.2	A	2022.00.14	adon
Network		Administ	Deactivate Module			×	2023.09.14	
Controller		Impe	To deactivate 'Module	e Name' module, enter	your Dr.Dart-Store acc	ount.	2023.09.14	
IDE Connection	- 1	🖸 ТСР (ID/Email				2023.09.27	
Robot Settings	_	🛃 Robo	Enter ID/Email.				2023.10.04	
Robot Information		🐻 Remo	Pacoword				2023.10.04	
Idle Servic Off	- 1	📵 Taskt	Enter Password.				2023.10.04	
Friction Calibration		🞯 Statu					2023.10.04	
Robot Update		Logs			Cancel	Confirm	2023.10.04	
Update	4	Store			1.0.7	2	2023.10.04	
Data Management		Settings			1.0.7	2	2023.10.04	
Installed Module Lis	st	Jog Plus			1.4.0	1	2023.10.04	I
Factory Reset	4	Backdriv	e&Recovery		1.0.6	1	2023.10.04	
General		3D Simul	ator		1.0.6	2	2023.10.04	
Terms & Policy	- 1	Utility			0.2.16	2	2023.10.06	: 0

オフラインの場合:

設定モジュールのインストール済みモジュール一覧メニューで無効化したいモジュールのオプションボ タンを使用して無効化できます。

モジュール無効化コードが発行されると、モジュールは直ちに無効化されます。



対応する無効化コードをコピーし、Dr. Dart-Store経由でストアでオンラインから無効化に切り替える必要があります。

Dr.Dart-Store						Ą
Q: Search						
© Discourr	A8 Category	Manage Controller Activation		×		
User Module Process	Module Name 11	Utility TesiDev01		Slot 1 /1	Updated Date	
(il) Task Editor	Unity TestDev01	Deactivate on Controller	×			
SC User Command 12- pag		"DR_Controller01" Controller 1 3304RHC4A3		1		
M Dashboord J Eu: Framework Madde M Communication J Eu: Dash Passage -1) Dashboog -1) Dashboo		Deactivation Code Enter the deactwalant code generated by the module of D-Dark Flatform. If the deactwalance code is last by detering the module correlate the module sopervises the deactivation code. Paste Import	Errier the deacthacom code:			
🕿 User Component						
O FAQs						
C Fuineddarod						

5.13 設定モジュール

Dr.Dart-Platform				- 0
Auto Standby		robot-param-01	g 52203369	Tool
Home × 🔯 Settings	×			
System Settings	System Settings > System Information			
System Information				
Language & Format	Dr Dart-Blatform			
Password	Dr.Dart Plation			
Safety Password	Distance Version	2.2.0		
Network	Platform version	5.2.0		
Controller 🔒	Platform SDK Version	2		
IDE Connection				
C Robot Settings				
Robot Information				
Idle Servo Off				
Data Management				
Installed Module List				
Export Log				
Export & Import Data				
Factory Reset				
D General				
Torres & Dalla				

メニューの説明

	項目	説明
1	リスト	このセクションでは、システム設定の全体的なメ ニューリストを示します。
2	現在位置	現在選択されているメニューは青色で表示されます。
3	ロック	この機能には管理者パスワードが必要です。

5.13.1 システム設定で言語を設定します。

オペレーションプログラムのUI言語を設定するには、次の手順を実行します。

- 1. メインメニューのSettings Moduleボタンをタップし、 **System Settingsで Language & Formatを選択** します。
- 2. 言語リストから設定する言語を選択し、[保存]ボタンをタップします。

パート4:ユーザーマニュアルの概要

Dr.Dart-Platform				- U
Auto Standby		robot-param-01	s 52203369 🛞 1	ool 3 Backdrive & Recovery AM 0
🗅 Home 🗙 🛛 🔯 Settings	×			
System Settings	System Settings > Language & Format			
System Information	Language	1		
Language & Format	English			
B Password	English			
Safety Password	한국어			
Network	Nederlands			
Controller 🔒	Italiano			
IDE Connection				
C Robot Settings	简体汉语			
Robot Information	Deutsch			
Idle Servo Off	Français			
🗄 Data Management	Fsnañol			
Installed Module List	capturor			
Export Log	日本語			
Export & Import Data 🔒	čeština			
Factory Reset	Magyar nyelv			
D General	lezyk Polski			
Terms & Policy	Melu i olimi			
				Save

5.13.2 パスワードロックの設定と無効化。

Home A Seco	iigs	^
Search		A Password > Safety Password
System Settings	^	Change the safety password.
Language & Format		New password
Password	^	Enter new password
Safety Password	-	Enter a password of 4-12 characters consisting of english upper/lower case, and special characters.
Network	~	Varific New December
Controller IDE Connection	•	Enter new password
Robot Settings	^	
Robot Information Idle Servo Off		Password Lock
Robot Update	^	
Update		
Data Management	^	
Installed Module List		
Factory Reset	-	

ロボットの設置後に様々な設定を変更する場合、システムがパスワードの入力を絶えず要求するため、 プロセスが面倒になる可能性があります。

この場合、設定>安全パスワードにパスワードを入力してください。パスワードが変更されていないとき にシステムがパスワードを要求する場合は、次のパスワードを入力します。

管理者

Password Lock (パスワードロック)トグルスイッチをタッチして、Password Lock (パスワードロック) 機能を無効にしその後、コントローラが再起動されるまで、すべてのパスワードロック機能は無効にな ります。



5.13.3 [ネットワーク]セクションでの設定

「ネットワーク」セクションでは、コントローラとIDE間の接続に関連する設定を行うことができます。 コントローラを設定するときは、静的アドレスまたはDHCPのいずれかを選択できます。

パート4:ユーザーマニュアルの概要

Di.Dalt-Platform				-	
Auto Auto Standby		robot-param-01	s 52203369	S Tool & Backdrive & Recovery	AM 09
Home × 💿 Settings 🔅	×				
System Settings	Network > Controller				
System Information Language & Format	O Static Address O DHCP				
Password	IP Address				
Safety Password					
Network					
Controller 🔒	Subnet Mask				
IDE Connection	·*				
Robot Settings	Default Gateway				
Robot Information					
Idle Servo Off	Desformed DNG Common				
Data Management	Preferred DNS Server				
Installed Module List	· ~ _ = .	"			
Export Log	Alternative DNS Server				
Export & Import Data 🛛 🔒		· [] ·			
Factory Reset	A				
General	If the connection of the LAN port is not re-	cognized, the IP address cannot be set.			
Terms & Policy					

IDE 接続項目では、Dr. Dart-IDE に接続するための IP を選択できます。 リストから接続可能な IP を選択するか、直接 IP を入力できます。
Home × Store × St	Plus × Setting × ork > IDE Connection ect to Dr.Dart IDE for module test	Palletizer • ×		< >
Q. Search Image: Network Image: System Settings To common System Information Language & Format Image: Setting Setting Setting Setting Seting S	ork > IDE Connection ect to Dr.Dart IDE for module test			
System Settings To conr System Information Language & Format Setempting	ect to Dr.Dart IDE for module test			
O Salt	Docker (Dr.Dart-Services) to select the I ct or enter the Docker IP below to conn ct the Dr.Dart-Platform IP to connect to	Duild, select or enter Docker IP add Docker IP. ect with Dr.Dart-IDE.	dress. ⑦	
A Password	et the bilbart-hattorni in to connect to	in Di Daroi De, (nelpsimuelar darelor)		
Safety Password	ect IP from List			
Network	Dockor IP			
	122 122 122 4E			
d ² Pohot Settings	111 222 222 00			
Robot Information 3	111 222 333 77			
Idle Servo Off 4	123.123.123.98			
Misalignment Correction	ter IP Manually			
	•			
Update 🔒				
System Restore				
Data Management Installed Module List				Save



・設定を保存するには、下部の[保存]ボタンを押す必要があります。
・産業用通信を使用する場合は、静的アドレス(Static Address)を使用します。

5.13.4 ロボットの設定

ロボット情報の設定

Dr.Dart-Platform				X
Auto Standby		robot-param-01	🔹 52203369 🛞 Tool 🖉 Backdrive & Recovery	AM 09:43
A Home × Settings	×			
System Settings	⊈ Robot Settings > Robot Informat	ion		
System Information	Controller Serial number	•		
Language & Format	0910KCG004	Сору		
A Password	Robot Serial Number			
Safety Password	3 X00000X-MX000X	Сору		
Network	Robot Model			
Controller 🔒	M1013			
IDE Connection				
🖄 Robot Settings				
Robot Information				
Idle Servo Off				
🖹 Data Management				
Installed Module List				
Export Log				
Export & Import Data 🛛 🔒				
Factory Reset				
(i) General				
Terms & Policy				
🙂 Servo 🌑 🖲 Supervi	sor ^ 🙆 Auto ^	△ 🛃 👩 🖪 🞯 🧧	P A Real D B Speed	100 %

メニュー項目

	項目	説明
1	コントローラのシリアル番号	ここには、コントローラのシリアル番号が 表示されます。
2	コントローラのシリアル番号をコ ピー	このボタンを使用すると、シリアル番号を コピーできます。
3	ロボットシリアル番号	ここにロボットのシリアル番号が表示され ます。
4	ロボットモデル	ここにロボットモデル名が表示されます。

ロボットアイドルサーボオフ

ロボットが一定時間アイドル状態になると、ロボットは自動的に安全オフ状態に設定されます。デフォ ルト値は5分ですが、時間はユーザーが希望する時間に変更できます。

Dr.Dart-Platform				>
Auto Auto Standby		robot-param-01	g € 52203369	S Tool & Backdrive & Recovery AM 09:4
△ Home × Settings	s ×			
System Settings	⊈ Robot Settings > Idle Sen	vo Off		
System Information Language & Format	Enabling this option will at	utomatically turn the robot status to 'Servo Off' a	fter a preset amount of time.	
A Password	Secure Off robot status after	5 min		
Safety Password	Servo on robot status arter	5 mm		
Network				
Controller 🔒				
IDE Connection				
🖈 Robot Settings				
Robot Information				
Idle Servo Off				
🖹 Data Management				
Installed Module List				
Export Log				
Export & Import Data				
Factory Reset				
④ General				
Terms & Policy				3 Save

	項目	説明
1	アイドルサーボオフを有効にする	このボタンを使用すると、アイドルサーボ オフを有効にできます。
2	サーボオフ設定	このフィールドでは、アイドルサーボを分 単位でオフに設定します。
3	*保存*	このボタンを使用すると、変更した設定を 保存できます。

5.13.5 ロボットのアップデート

ロボットの更新と管理。

安全パスワードを入力したら、PCの[アップデート]セクションから目的のアップデートファイルを選択 して、アップデートを開始できます。

Dr.Dart-Platform						-	
🕿 Manual 🛛 Servo Off		robot-param-0	01	✓ ₫ 638D16FC	🛞 Tool 🖉	Backdrive & Recovery	AM 11:32
△ Home × Settings	×						
System Settings	C Robot Update > Update						
System Information	Current Version Info						
A Password	GV03020000_20240205_189	G503020000_20231128_81	GK03020000_20231	130_1			
Safety Password 🔒	Inverter	Safety	Platform				
Network	GA33020000	GD33020000	GF03020000				
Controller 🔒	To download or update by Dr.D.	art-OTA, the controller must be conne	cted to a network.				
🖄 Robot Settings	Download undate file from Dr Dart. C						
Robot Information Idle Servo Off	 Network Disconnected (Offline) 						
∂ Robot Update	Download File (DR.Dart-OTA)						
Update 🔒	No update package	Do	ownload				
System Restore	Version Detail						
🗈 Data Management	Upload File Manually						
Installed Module List		Sea	arch File				
Export Log	Version Detail						

メニューレイアウト

	項目	説明
1	現在のバージョン情報	現在のアプリケーション/システム/OSバー ジョン情報を表示します。
2	更新	更新ファイルは、自動または手動でダウン ロードできます。

システムの復元

安全パスワードを入力した後、復元リストから目的の復元バージョンを選択して復元できます。



メニュー項目

	アイテム	説明
1	Current Version Info	現在のアプリケーション/システム/OS の バージョン情報を表示します。
2	Backup List	バックアップできる復元バージョンのリス トが表示されます。 リスト上の項目は、 更新機能を使用して更新されると作成され ます。
3	Restore	復元バージョンリストを選択すると、復元 ボタンが有効になります。

5.13.6 データの管理

インストールされているモジュールのリスト

このメニューでは、インストールされているモジュールを表示および管理できます。

Dr.Dart-Platform						-	
Auto Auto Standby		robot-param-01	5	52203369	🛞 Tool 🖉 B	Backdrive & Recovery	AM 0
Home × Settings	×						
System Settings	Data Management > Installed Module List	st					
System Information Language & Format	17 Modules All Type ~	All Status V	Q Search]	2 Install fro	m File
B Password	3 Module Name	4 Moo	lule Ver. 5	SDK Ver. 6	Installed Date	Activation 7	1
Safety Password	△ Home	1.2.3	3 2	2	2024.02.02		
Network	🐻 Remote Control	1.2.5	5 2	2	2024.02.02		
Controller 🔒	🙆 Status	1.7.4	1 I	1	2024.02.02		
IDE Connection	🙆 Logs	1.7.3	3 1	1	2024.02.02		
Robot Settings	Store	1.2.1	1 2	2	2024.02.02		
Robot Information	Settings	2.0.0) 2	2	2024.02.02		0
Idle Servo Off	Jog Plus	1.6.1	10 1	1	2024.02.02		9
Data Management	Backdrive&Recovery	1.1.3	2 1	1	2024.02.02		
Installed Module List	2 3D Simulator	2.0.0) 2	2	2024.02.02		
Export Log	TCPModbusSlave (default)	1.0.6	5 1	1	2024.02.02		
Export & Import Data 🛛 🔒	ModbusMaster (default)	1.0.5	5 1	1	2024.02.02		
Factory Reset	Serial (default)	1.0.5	5 1	1	2024.02.02		
General	TCP (default)	1.0.6	5 1	1	2024.02.02		
Terms & Policy	🛃 Robot Parameter	2.0.2	2 2	2	2024.02.13		
	Task Talkar	2.0		-	2024.02.42		

メニュー項目

	項目	説明
1	カテゴリ	モジュールリストでは、表示するモジュールま たはステータスカテゴリのタイプを選択した り、それらを検索したりできます。
2	ファイルからインストール	このボタンを使用すると、モジュールをインス トールするためのファイルを追加できます。
3	モジュール名	インストールされているモジュールの名前が表 示されます。
4	モジュールVer.	インストールされているモジュールのバージョ ンが表示されます。
5	SDKバージョン	インストールされているモジュールのSDKバー ジョンが表示されます。
6	インストール日	各モジュールがインストールされた日付が表示 されます。

	項目	説明
7	アクティベーション	それぞれが有効かどうかが表示されます。
8	3ドットボタン	有効になっている場合は、3つのドットが表示さ れ、3つのドットをタップすると、以下のメ ニューが表示されます。 Activate Deactivate Delete ・ 非活動化:有効なモジュールを無効にしま す。
		す。 ・ 削除:有効なモジュールを削除します。

ログのエクスポート

このメニューでは、Dr.Dart-Platform、Controller、OTA、およびOSのログをエクスポートできます。



メニュー項目

	アイテム	説明
1	ログ期間の選択	エクスポートするログの期間を選択できま す。
2	ログタイプの選択	エクスポートしたいオブジェクトにチェッ クを入れます。
3	ログのエクスポートボタン	選択されたログが複数ある場合にアクティ プになります。

データのエクスポートとインポート

このメニューを使用すると、Dart プラットフォームからデータをエクスポートおよびインポートできま す。





	アイテム	説明
1	データのエクスポート	対応するラジオ ボタンを選択した後、右側でエク スポートするデータを選択すると、エクスポート ボタンがアクティブになります。
2	データのインポート	対応するラジオ ボタンを選択すると、[インポー ト] ボタンがアクティブになります。
3	エクスポートするデータ	エクスポートするデータを選択できます。



「インポート」ラジオボタンを選択すると、右側のデータ選択画面が無効になります。

工場出荷時設定へ

Dr.Dart-Platform	X
Canada Manual Standby	robot-param-01 🗸 🐇 52203369 🛞 Tool 🖉 Backdrive & Recovery AM 09:58
△ Home × Settings	×
System Settings	Data Management > Factory Reset
System Information Language & Format	To erase all data from memory, click the 'Reset' button below.
A Password	Log Files
Safety Password 🔒	Downloaded Modules (both free and paid modules) User Setting and Data
Network	
Controller	Reset
🖈 Robot Settings	To erase the platform log files, click the 'Clear' button below.
Robot Information	1 Only Dr.Dart-Platform Log files are erased(Error dump, OS/Controller/OTA/Safety logs are not included).
Idle Servo Off	
🖹 Data Management	Clear
Installed Module List	
Export Log	
Export & Import Data 🔒	
Factory Reset	
(i) General	
Terms & Policy	
🕑 Servo 🂽 🖲 Supervi	sor ^ 🖻 Manual ^ 🔄 😧 🔞 🛐 🚱 🖺 💟 ^ Real 🔵 😕 🕨 🕨 Speed 100 %

工場出荷時のリセット機能を使用すると、ロボットに保存されているすべてのユーザーデータとログを 削除できます。工場出荷時設定へのリセットが実行されると、データベース、ログファイル、ワークセ ル項目、およびタスクファイルが削除されます。

- 1. メインメニューのSettings Moduleボタンをタップし、 **Factory Resetを選択**します。
- 2. **すべてのデータを削除するには、[リセット**]ボタンをタップします。ログファイルを選択的に削除 するには、[**クリア**]ボタンをタップします。
- 3. 工場出荷時設定へのリセットが完了したら、システムを再起動する必要があります。

5.13.7 スーパーバイザー パスワードの変更

オペレーター レベルからスーパーバイザー レベルに変更するときに使用するスーパーバイザー パス ワードを管理できます。

00		Dr.Dart-Platform			
C Manual Servo Off		robot-param-01	v 🖕 C9E8B79D 🛞 Tool	Backdrive & Recovery	AM 10:59
Home × 👩 Settings ×					
System Settings	B Password > Supervisor Password				
System Information Language & Format	Supervisor Password The Supervisor Password is managed separately	from the Safety Password.			
Password	The Supervisor can access all menus, but menus	that require security management may	require a separate the Safety Password.		
Safety Password 🔒					
Supervisor Password	Change the Supervisor Password.				
Network	Enter a password of 4-12 characters consisting	of english upper/lower case, numbers,	and special characters.		
Controller	New password				
IDE Connection	Enter new password	der.			
Robot Settings	Verify New Password				
Robot Information	Enter new password	SR.			
Idle Servo Off					
Data Management					
Installed Module List					
Export Log					
Export & Import					
Factory Reset 🔒					
General				Save	
Tarme O Dallas					
🕛 Servo 🔵 💿 Supervisor	n 🛆 🔄 Manual 🗠 🙆 🚺	🛣 🖪 🞯 🕙 🚺	🚺 😥 🔨 Real 🔵	😰 🕨 🔳 Speed	100 %

デフォルトのスーパーバイザー パスワードは admin です。

5.13.8 安全パスワードの変更

安全パスワードを新しいパスワードに変更できます。

この機能は、安全パスワードが設定されていない限り使用できません。

		Dr.Dart-Platform			
C Manual Servo Off		robot-param-01	✓ ⊈ C9E8B79D	S Tool & Backdrive & Rec	overy AM 10:42
Home × 🛛 🙆 Settings ×	¢				
System Settings	A Password > Safety Password				
System Information Language & Format	Safety Password	u from the Cupanying Decuued			
Password	The salety Password is managed separately	y nom the supervisor Password.			
Safety Password	Change the Safety Password.				
Supervisor Password	Enter a password of 4-12 characters consis	isting of english upper/lower case, numbers, a	nd special characters.		
Network					
Controller	New password				
IDE Connection	Enter new password	àR			
Robot Settings	Verify New Password				
Robot Information	Enter new password	ðir,			
Idle Servo Off					
Data Management	_				
Installed Module List	Password Lock				
Export Log	When unlocking the password, you can us	se it without entering the Safety Password, but	you must be careful.		
Export & Import					
Factory Reset 🔒					
General					Save
Tayma 0 Dallas					

5.14 ジョグプラスモジュール

ユーザーは、[ジョグ(Jog)]タブから手動移動方法を選択できます。

- ・ジョグ:ロボットジョイントまたはTCPを、ユーザーが選択したジョイント軸または座標軸に移動します。
- ・移動:ロボットジョイントまたはTCPをユーザーが入力したターゲット点に移動します。

ロボットの動きは2つのタイプで構成されます。

- 1. ジョイント動作: 各ジョイントを回転運動で直線的に移動します。
- 2. タスクモーション:終点をターゲット点に直線的に移動します

ジョグ画面からジョイント動作を使用してロボットを移動する方法を次に示します。



- 1. ジョイントタブを選択する。
- 2. 移動する軸を選択します。たとえば、J1を選択できます。
- 3. [+/-]ボタンを押してロボットを移動します。+/-ボタンを押している間にロボットが移動し、現在の 位置がリアルタイムで画面に表示されます。

ジョグ画面でタスクモーションを使用してロボットを移動する方法を以下に示します。



- 1. ベース座標を選択します。ロボットは、ベース座標または工具座標に従って移動できます。
- 2. 移動する方向を選択します。たとえば、X軸を選択できます。
- 3. [+/-]ボタンを押してロボットを移動します。+/-ボタンを押している間にロボットが移動し、現在の 位置がリアルタイムで画面に表示されます。

ジョグの移動、移動、位置合わせの詳細についてはジョグ画面(p.378) 画面を移動(p.383)、およびをそれぞれ参照してください。

1 注

 ジョグ画面の左上にある実モードのトグルスイッチをオフにすると、ロボットはジョグ 画面の左側にある仮想画面上でのみ移動します。実際のモードトグルスイッチをオンに すると、実際のロボットが移動します。

ジョグプラスモジュールを使用すると、作業スペース全体を手動モードで探索したり、操作スペースを ロボット操作スペースとして設定したりできます。各軸の移動角度は、選択した操作スペースと安全設 定のジョイント角度制限に応じて制限できます。

Jog Plus機能を使用するには、メインメニューのJog Plusモジュールをタップします。

- ・サーボオフ中はジョグ機能は使用できません。
- ロボットは、Jog Plus画面で手動で操作されるため、Jogボタンを押したときにのみロボットが移動します。
- [ジョグプラス (Jog Plus)]タブ画面の現在の位置に基づいてロボットを移動できます。
- ・ [移動 (Move)]タブ画面でターゲット角度/座標を設定することで、ロボットを移動できます。
- [ジョグプラス (Jog Plus)]タブ画面および[タブの移動 (Move Tab)]画面で、参照座標をジョイントまたはタスクとして設定できます。

1 注

Jog Plusモードの操作スペース以外のスペースにロボットが配置されているためにロボットをナビゲートできない場合は、ロボットの操作スペースを「なし」に設定してロボットをナビゲートできるようにします。

1 注

このモジュールは自動モードでは使用できません。右下の切り替えボタンをタップすると、手動 モードで使用できるようになります。

Cannot Access this Feature

This feature is not available in auto mode.

To access this feature, change the robot status to manual mode.

Close Module

X

Job Plus (Jog+)を使用すると、異なる作業を実行しながら、ジョグ機能を同時に使用できます。これは、ティーチング中にロボットをターゲットポイントに移動するために手動制御が必要な場合に使用できます。



ジョグメニューのレイアウト

	アイテム	説明
1	パネルの種類を 選択してくださ い	移動ボタンの位置を選択できます。
2	3Dシミュレー ション	ロボットの様子を確認できる3Dビューアです。
3	シミュレータの 調整	このセクションを利用してシミュレータを操作できます。
4	インクリメント を使用する	このボタンを使用すると、角度または位置の増分を有効にすることができま す。
5	角度増分	このセクションでは、選択した軸の角度増分を設定します。
6	位置の増分	このセクションでは、選択した軸の位置増分を設定します。

	アイテム	説明
7	衝突	このフィールドでは、ロボットの衝突を設定します。
8	力の監視	このセクションでは、ベース、ツール、ワールド、リファレンスなどに基づい て X、Y、Z 軸の力を設定します。
9	基準座標系を選 択してください	図 11 でタスク座標を表示またはジョギングするための参照座標系を選択しま す。ベース座標、ワールド座標、またはユーザー座標を使用できます。
1 0	ジョイントパネ ル	ジョグするジョイント軸を選択できます。
1 1	タスクパネル	ジョグするタスク軸を選択できます。
1 2	ポーズコピー J ボタン	このボタンを使用すると、ポーズ」をコピーできます。
1 3	ポーズコピー× ボタン	このボタンを使用すると、ポーズXをコピーできます。
1 4	移動 - ボタン	各軸を基準にロボットを - 方向に移動させることができます。 このとき、左側 の 3D シミュレーションで - と + の方向がわかります。
1 5	移動+ボタン	各軸を基準に + 方向にロボットを移動させることができます。 このとき、左側の 3D シミュレーションで - と + の方向がわかります。

移動

パート4:ユーザーマニュアルの概要



メニューレイアウトの移動

	アイテム	説明
1 6	Reference Co ordinates	図 18 で、タスク座標に使用する参照座標系を選択します。ベース、ワールド、ま たはユーザー座標を選択できます。
1 7	Joint Posture	ロボットの現在の姿勢と目標関節姿勢を表示します。
1 8	Task Posture	選択した基準座標系に適合するロボットの現在の姿勢と目標タスクの姿勢を表示し ます。
1 9	Paste Joint Posture	クリップボードにコピーした姿勢値を関節姿勢パネルに貼り付けます。
2 0	Paste Task Posture	クリップボードにコピーした姿勢値をタスク姿勢パネルに貼り付けます。
2 1	Joint Move button	ロボットを目標関節姿勢へ移動させるボタンです。

	アイテム	説明
2 2	Task Move button	このボタンにより、ロボットは目標の作業姿勢に移動します。

5.14.1 ジョグ画面

Control v Serve Off v Serve Off v Serve Off v Allign Image: Serve Off Jog Move Allign Allign Image: Serve Off Jog Move Allign Image: Serve Off Jog Move Allign Image: Serve Off Image: Serve Off Jog Image: Serve Off Jog Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: Serve Off Image: S	Or.Dart-Platform		5								- 🗆 X
A Home × ● Jog Plus × Jog Move Align Right Hand Left Hand Both Hands	🕿 Manual Servo Off			robot-pa	aram-01	~	ý 🔬 522	03369	Tool	Backdrive & R	ecovery AM 11:44
jog Move Align Right Hand Left Hand Both Hands Collision 75.00 % Collision 75.00 % Collision 75.00 % Collision 75.00 % Collision 75.00 % Collision 75.00 % Collision 70.00 N Z 0.00 N Perference Coordinates Base Image: Collision Image: Collision Pront Right Left Rear Top Image: Copy Joint Pose Copy Task Position Image: Copy Task Position Image: Copy Joint Pose Copy Task Position Image: Copy Task Position	△ Home × 🙆 Jog Plus ×										
Right Hand Left Hand Both Hands + + Collision 75.00 % * * * 0.00 N X 0.00 N Z 0.00 N * * * * * * 0.00 N X 0.00 N X 0.00 N * * * * * * 0.00 * * 0.00 N X 0.00 N X <td< td=""><td>Jog</td><td></td><td></td><td>N</td><td>love</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Align</td><td></td></td<>	Jog			N	love					Align	
+ +	Right Hand	Left Hand	Both Hands								
Force Base X 0.00 N X 0.00 N Proce Proce Proce Y 0.00 N X 0.00 N Proce Proce Proce Y 0.00 N X				+	Collision		75.00 %				
Pront Right Left Rear Top Image: selence conditioned in the selence conditioned in th				-	8 Force	Base	~	X 0.	.00 N	Y 0.00 N	Z 0.00 N
2 + j1 0.00° X 0.000 m j2 0.00° Y 34.500 m j3 0.00° Z 1452.500 m j4 0.00° RZ 0.00° Front Right Left Rear Top j5 0.00° RX 0.00° se Increment - 10 - 100.00 m		- +		¢	9 Reference	ce Coordinat	es Base		~		
j2 0.00° Y 34.500 m j3 0.00° Z 1452.500 m j4 0.00° RZ 0.00° j5 0.00° RY 0.00° j6 0.00° RX 0.00° se Increment 10° 100.00 m + +		2 11-		+	1 0 Ji			0.00 °) _×		0.000 mm
J3 0.00° Z 1452.500 m J4 0.00° RZ 0.00° J5 0.00° RY 0.00° J5 0.00° RX 0.00° J6 0.00° RX 0.00° Ise Increment Ise Increment Ise Increment Ise Increment 1 - 10.00° + 10 - 100.00 m		6		0-0	J2			0.00 °	Y		34.500 m
j4 0.00° RZ 0.00° j5 0.00° RY 0.00° j6 0.00° RX 0.00° se Increment 10° 100.00 m + 10° 100.00 m +					J3			0.00 °	Z		1452.500 m
Front Right Left Rear Top Image: Second					J4			0.00 °	RZ		0.00 °
3 Front Right Left Rear Top 3 Front Right Left Rear Top 1 - 10.00 * - - -			$ \rightarrow $		J5			0.00 °	RY		0.00 °
Front Right Left Rear Top Copy Joint Pose Copy Task Position Ise Increment Image Increment Image Increment Image Increment Image Increment Image Increment 1 - 10.00 * + 10 - 100.00 mm +	3				J6			0.00 °	RX		0.00 °
Image Increment Image Incr	Front Right	Left	Rear	Тор	Ψ	Copy Joint	Pose			Copy Task Po	sition
Image Increment Image Incr	Se Increment	•			Ð			1	5		
1 ~ - 10.00° + 10 ~ - 100.00 m +	Angle Increment	Deposition Increm	nent	0]	_				+	
	1 ~ 10.	00 • + 10 ~	· 100.0	+ nn 00							
	(b) same (b) a surviv	t a Alternat				a m		Deal			Seend 100 m

ジョグメニューのレイアウト

	アイテム	説明
1	パネルの種類を 選択してくださ い	移動ボタンの位置を選択できます。
2	3Dシミュレー ション	ロボットの様子を確認できる3Dビューアです。
3	シミュレータの 調整	このセクションを利用してシミュレータを操作できます。
4	インクリメント を使用する	このボタンを使用すると、角度または位置の増分を有効にすることができま す。

	アイテム	説明
5	角度増分	このセクションでは、選択した軸の角度増分を設定します。
6	位置の増分	このセクションでは、選択した軸の位置増分を設定します。
7	衝突	このフィールドでは、ロボットの衝突を設定します。
8	力の監視	このセクションでは、ベース、ツール、ワールド、リファレンスなどに基づい て X、Y、Z 軸の力を設定します。
9	基準座標系を選 択してください	図 11 でタスク座標を表示またはジョギングするための参照座標系を選択しま す。ベース座標、ワールド座標、またはユーザー座標を使用できます。
1 0	ジョイントパネ ル	ジョグするジョイント軸を選択できます。
1 1	タスクパネル	ジョグするタスク軸を選択できます。
1 2	ポーズコピー J ボタン	このボタンを使用すると、ポーズ」をコピーできます。
1 3	ポーズコピー× ボタン	このボタンを使用すると、ポーズXをコピーできます。
1 4	移動 - ボタン	各軸を基準にロボットを - 方向に移動させることができます。 このとき、左側 の 3D シミュレーションで - と + の方向がわかります。
1 5	移動+ボタン	各軸を基準に + 方向にロボットを移動させることができます。 このとき、左側の 3D シミュレーションで - と + の方向がわかります。



ロボットジョイントに基づいて実行

ロボットジョイントに基づいて角度を調整するには、次の手順を実行します。

1. ジョイントパネルで角度を調整する軸(J1~J6)を選択します。

O Reference Coordinates	Base	~					
ベース座標に基づいてロボットを移動す	るには、次の手	順を実行します。					
1. 基準座標系として Base を選択します	F.						
2. タスクパネルで、角度を調整したい軸(X~RX)を選択します。							
3. 方向ボタン (+、_)を押したままにして、対応する軸を移動します。							

ワールド座標に基づく実行

O Reference Coordinates	World	~		C
ワールド座標に基づいてロボットな	を移動するには、	、次の手順を	実行します。	
1. 基準座標系としてワールドを 2. タスクパネルで、角度を調整 3. 方向ボタン (+、_) を押したま	選択します。 したい軸(X~RX) [;] まにして、対応	を選択します。 する軸を移動	します。	
ロボットツールに基づく実行	ī			
Reference Coordinates	World	~	O Tool	0
ロボットツールに基づいてロボッ	トを移動するに	は、次の手順	を実行します。	

- 1. ツールを参照座標系として選択します。
- 2. タスクパネルで、角度を調整したい軸(X~RX)を選択します。
- 3. 方向ボタン (+、_)を押したままにして、対応する軸を移動します。



1注

- ・ 安全領域は仮想モードでは適用されません。
- Rx、Ry、およびRzはTCP(工具の中心位置)に従って実行されます。

5.14.2 画面を移動



メニューレイアウトの移動

	アイテム	説明
1 6	Reference Co ordinates	図 18 で、タスク座標に使用する参照座標系を選択します。ベース、ワールド、ま たはユーザー座標を選択できます。
1 7	Joint Posture	ロボットの現在の姿勢と目標関節姿勢を表示します。
1 8	Task Posture	選択した基準座標系に適合するロボットの現在の姿勢と目標タスクの姿勢を表示し ます。
1 9	Paste Joint Posture	クリップボードにコピーした姿勢値を関節姿勢パネルに貼り付けます。
2 0	Paste Task Posture	クリップボードにコピーした姿勢値をタスク姿勢パネルに貼り付けます。
2 1	Joint Move button	ロボットを目標関節姿勢へ移動させるボタンです。

	アイテム	説明
2 2	Task Move button	このボタンにより、ロボットは目標の作業姿勢に移動します。

移動角度の設定

O Refere	ence Coordinates	Base	~	Tool	Ċ
J1	0.00 °	0.000 °	x	0.000 mm	0.000 nm
J2	0.00 °	0.000 °	Y	34.500 m	34.500 m
J3	0.00 °	0.000 °	z	1452.500 m	1452.500 mm
J4	0.00 °	0.00 °	RZ	0.00 °	0.00 °
J5	0.00 °	0.00 °	RY	0.00 °	0.00
J6	0.00 °	0.00 °	RX	0.00 °	0.00
	👕 Paste Joint Po	se		👕 Paste Task Po	sition
	↓ Move to Joint P	ose		¥ Move to Task P	osition

ロボットを特定の角度で移動するには、次の手順を実行します。

- 1. 移動 タブを選択します
- 2. ロボットジョイントのターゲット角度を入力します。
- 3. リアルモードを有効にします。
- 4. 対応するポーズに移動ボタンをタップしたままにして、ロボットジョイントの角度を調整します。



移動する基準座標の設定

ロボットをそのベース座標に基づいて移動するには:

- 1. [移動] タブを選択し、[参照座標] 項目を選択します。
- 2. 基準となる表示座標を選択します。
- 3. ボタンを長押しすると、対応するタスクの位置に移動し、設定した座標に移動します。



移動するワールド座標参照座標の設定

ワールド座標に基づいてロボットを移動するには、次の手順を実行します。

1. 移動タブと「参照座標」を選択します。

2. 表示座標としてワールド(World)を選択し、 ワールド(World)タブを選択する。

3. ワールド座標を参照して移動するようにポーズを設定します。

4. [対応するポーズに移動]ボタンをタップしたままにすると、設定した座標に移動します。

Display Coordin	ates Base		~
В	ase		Tool
Joint		Task	
J 1	0.0 °	x	0.0 mm
J2	0.0 °	Y	6.3 mm
J3	0.0 °	Z	1035.0 mm
J4	0.0 °	Rx	0.0 °
J5	0.0 °	Ry	0.0 °
J6	0.0 °	Rz	0.0 °

工具座標に基づいてロボットを移動するには、次の手順を実行します。

- 1. [移動]タブを選択し、[タスク]タブを選択します。
- 2. [ツール (Tool)]タブを選択する。
- 3. ツールを参照して移動するポーズを設定します。
- 4. [対応するポーズに移動]ボタンをタップしたままにすると、設定した座標に移動します。

5.14.3 パネルの位置合わせ

パート4:ユーザーマニュアルの概要

C Manual Manual Standby	robot-param-01 v 🖕 52	203369 🛞 Tool 🖉 Backdrive & Recovery AM
A Home × Jog Plus ×		
Jog	Move	Align
	+ _ 3 Point Vector Alignment ⑦	
	Coordinates Base	~
	Tool Axis	3 Target Direction
	O x ○ y ○ z	O Forward O Reverse
te .	Point 1	
Gy.	© <u>∽</u> 0 X 0.000 m Y	0.000 nm Z 0.000
6	Point 2	Get Pose ↓ Move To ↓
T	X 0.000 m	0.000 m Z 0.000
	Point 3	Get Pose
	X 0.000 mm Y	0.000 mm Z 0.000
	Target Point Alignment ⑦	
Front Right Left Rear	Point 4	● Get Pose
3	X 0.000 mm Y	0.000 mm Z 0.000
J1 0.00 ° J2 0.00 ° J3 0.00 ° J4 0.00 ° J5 0.00 °	J6 0.00 °	Align to Avis
X 0.000 mm Y 34.500 mm Z 1452.500 mm KZ 0.00 * KY 0.00 *		

整列メニュー

	Item	Description
1	Coordinates	図4および5の位置の基準座標系を選択しま す。
2	Tool Axis	TCPのどの軸を揃えるかを選択します。
3	Target direction	正逆方向の選択
4	Pick points on a plane	3 つの点を選択して平面を定義します。定義 は次のとおりです。 3 Point Vector Alignment ×

	Item	Description
5	Target Point Alignment	TCPを配置するポイントを選択します。 これ はオプションであり、チェックを外した場 合、方向のみが現在の位置から並べ替えられ ます。
6	Robot Posture	現在のロボットの関節姿勢とタスク姿勢を表示します。 タスクの姿勢については、図1で 選択した基準座標系に従います。
7	Home Position	ボタンをクリックするとホームポジションに 移動します。
8	Align to Axis	ボタンをクリックすると動きます。

5.15 付録、DART Platform インストール環境 (推奨)

1. Windows OS: Windows 10 Enterprise (64bit)

- a. CPU: 2.80GHz
- b. GPU : GMA 4500, GMA HD (Intel)
- c. Memory:16GB
- d. Java SDK : jdk1.8.0_152 (64bit)
- e. Screen resolution: 1280 x 800

2. Mac OS: Ventura 13

- a. CPU: M1
- b. Memory:8GB

3. Android OS: Android 13

- a. CPU: Snapdregon8 Gen2
- b. Memory: 8GB